

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 338 LAPUA MAGNUM MICROMETER SEATER DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wysięgniki do ponownego ładowania Forster charakteryzują się doskonałą jakością i umożliwiają ponownemu ładującemu produkcję koncentrycznych nabojęw raz po raz. Każdy wysięgnik jest wykonany z najwyższej jakości stali, starannie obrabianej z bardzo ciasnymi tolerancjami. Wysięgniki są ręcznie polerowane zarówno przed, jak i po procesie hartowania, aby zapewnić wyjątkowo gładkie wykończenie. Wszystkie wysięgniki do ponownego ładowania Forster są wyposażone w ich pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, który napina oba końce podzielonego pierścienia zamiast bezpośrednio dokręcać śrubę do gwintów wysięgnika. Forster Ultra Seater zawiera wszystkie funkcje wysięgnika Forster Bench Rest Seater Die powyżej, a dodatkowo ultra dokładną regulację mikrometryczną. Ta regulacja mikrometryczna pozwala na dostosowanie głębokości osadzania pocisku w krokach od .0005 cala do .001 cala, co ułatwia zmianę pocisków - wystarczy wrócić do wcześniej zapisanej ustawienia. Wysięgniki Forster Ultra Seaters ułatwiają precyzyjne dostosowanie pocisków do bruzd lufy.



Cechy

- Nazwa: **FORSTER PRODUCTS, INC. 338 LAPUA MAGNUM MICROMETER SEATER DIE**
- Producent: **FORSTER PRODUCTS, INC.**
- Nr produktu: 749006860
- Nr prod.: U00127
- Diameter (in): -
- Nabój: 338 Lapua
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.476kg
- Wysokość wysyłki: 56mm
- Szerokość wysyłki: 130mm
- Długość wysyłki: 218mm
- UPC: 757253705014

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [O nas](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego ponownego ładowania naboju 338 Lapua Magnum. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa. Zawiera ona ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, środki ostrożności oraz instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania, zgodne z unijnym rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę sprzętu do ponownego ładowania przed użyciem tego produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi matryc do ponownego ładowania.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Przechowuj produkt w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie sprawdzaj matryce pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki lokalnym władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji dla naboju 338 Lapua Magnum.
- Zawsze upewnij się, że ustawienie mikrometru jest pewnie ustawione przed rozpoczęciem procesu ponownego ładowania.
- Unikaj używania matryc do innych celów niż zamierzony (osadzanie pocisków).
- Trzymaj ręce i odzież z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować matryc, ponieważ może to zagrazić ich bezpieczeństwu i wydajności.
- Upewnij się, że prasa do ponownego ładowania jest stabilna i dobrze przymocowana podczas użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj prasę do ponownego ładowania:** Upewnij się, że twoja prasa do ponownego ładowania jest czysta i prawidłowo ustawiona zgodnie z instrukcjami producenta.
2. **Włóż matrycę:**
 - Poluzuj pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring.
 - Ostrożnie wkręć ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE w prasę, aż będzie ciasno.
 - Dokręć pierścień blokujący, aby zabezpieczyć matrycę na miejscu.
3. **Ustawienie regulacji mikrometrycznej:**
 - Dostosuj mikrometr do pożądanej głębokości osadzania pocisku, obracając pokrętko regulacyjne.
 - Upewnij się, że ustawienie mieści się w zakresie od .0005 cala do .001 cala.

Użytkowanie

1. **Przygotuj łuski naboju:** Upewnij się, że łuski są czyste i odpowiednio dopasowane do ponownego ładowania.
2. **Włóż pocisk:** Umieść pocisk w łusce naboju.
3. **Osadź pocisk:**
 - Podnieś ramę prasy do ponownego ładowania, aby osadzić pocisk.
 - Opuść ramę, aby zakończyć proces osadzania.
4. **Sprawdź głębokość osadzenia:** Zmierz głębokość osadzenia pocisku za pomocą suwmiarki, aby upewnić się, że spełnia twoje specyfikacje.
5. **Powtórz:** Powtórz proces dla dodatkowych naboju w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami, aby uzyskać wskazówki dotyczące bezpiecznej utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl