

COMPETITION HANDGUN SEATER DIES - REDDING COMPETITION SEATER DIE 38 SPECIAL, 357 MAG

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce do broni krótkiej](#)

Te seatory posiadają precyzyjnie dopasowany trzpień do osadzania pocisków, który jest sprężynowy. Gdy pocisk i łuska przesuwają się w górę do seatru, zapewnione jest pozytywne wyrównanie. Mikrometryczna regulacja na trzpieniu osadzającym upraszcza ustawianie i rejestrowanie głębokości osadzania pocisku. Mikrometr jest skalibrowany w krokach co .001 cala, jest nieskończenie regulowany i ma funkcję zerowania. Ten seater nie ma funkcji zaciskania. Zaciskanie powinno być wykonane przy użyciu oddzielnego die Redding Profile Crimp lub Taper Crimp. Mikrometryczny die do osadzania pocisków do pistoletów i prostych łusek jest kompatybilny z większością progresywnych pras do reloading.



Cechy

- Nazwa: **REDDING COMPETITION SEATER DIE 38 SPECIAL, 357 MAG**
- Producent: **REDDING**
- Nr produktu: 749006940
- Nr prod.: 55282
- Nabój: 38 Special, 357 Magnum
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.386kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 112mm
- Długość wysyłki: 152mm
- UPC: 611760552823

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla matryc do osadzania pocisków Redding Competition Handgun](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla matryc do osadzania pocisków Redding Competition Handgun

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór matryc do osadzania pocisków Redding Competition Handgun do Twoich potrzeb związanych z ponownym ładowaniem amunicji. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewniają bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz wszystkie praktyki bezpieczeństwa związane z ponownym ładowaniem amunicji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj matryce w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy specyficznych cech pocisków, z którymi pracujesz, w tym 357 Magnum i 38 Special.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań lub alertów bezpieczeństwa związanych z tym produktem na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Nie używaj matryc do osadzania pocisków do innych celów niż osadzanie pocisków.
- Upewnij się, że trzpień do osadzania pocisków jest prawidłowo wyregulowany przed użyciem, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
- Unikaj zbyt mocnego dokręcania regulacji mikrometrycznej, ponieważ może to spowodować uszkodzenie matrycy.
- Nigdy nie próbuj zaciskać nabojów za pomocą tej matrycy; użyj oddzielnej matrycy Redding Profile Crimp lub Taper Crimp do zaciskania.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta dotyczącymi prawidłowego użycia matryc.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności lub nieregularności podczas użycia, natychmiast przestań i skonsultuj się z zasobami wsparcia producenta.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Rozpocznij od upewnienia się, że Twoja prasa do ponownego ładowania jest pewnie zamocowana i stabilna.
- Usuń wszelkie istniejące matryce z prasy, jeśli to konieczne.
- Włóż matrycę Redding Competition Handgun Seater do uchwytu matrycy w Twojej prasie do ponownego ładowania.
- Dokręć matrycę mocno za pomocą pierścienia blokującego, aby zapobiec ruchom podczas pracy.

2. Ustawienie matrycy do osadzania:

- Wyreguluj trzpień do osadzania pocisków, obracając mikrometr na żadaną głębokość. Mikrometr jest skalibrowany w krokach co 0.001 cala dla precyzyjnych regulacji.
- Upewnij się, że funkcja zerowania jest aktywowana dla dokładnych pomiarów.

3. Proces ponownego ładowania:

- Umieść łuskę nabojoową w uchwycie łuski prasy.
- Podnieś ramę, aby wprowadzić łuskę w kontakt z matrycą do osadzania.
- Włóż pocisk do wlotu łuski.
- Opuść ramę, aby osadzić pocisk w łusce, zapewniając prawidłowe ustawienie.
- Powtórz proces dla dodatkowych nabojów, dostosowując głębokość osadzania w razie potrzeby.

4. Po użyciu:

- Po użyciu oczyść matrycę do osadzania, aby usunąć wszelkie resztki lub zanieczyszczenia.
- Przechowuj matrycę w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone matryce zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj matryc do zwykłych śmieci domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących matryc do osadzania pocisków Redding Competition Handgun, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do pomocy w celu bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne doświadczenie ponownego ładowania z matrycami do osadzania pocisków Redding Competition Handgun. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj najlepszych praktyk podczas obsługi i używania sprzętu do ponownego ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl