

STUD MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT STANDARD RANGE

MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Bipody monopody i akcesoria](#) > [Monopody](#)

Monopody Accu-Shot zostały zaprojektowane, aby zwiększyć stabilność i umożliwić łatwą regulację wysokości dla karabinów wyposażonych w bipody. Monopody mocują się do tylnego uchwytu na pasek większości karabinów lub do opcjonalnego adaptera AR-15/M1-A dla karabinów wojskowych (tylko kolby A2). Monopod "Original" ma blokową regulację wysokości, którą uzyskuje się poprzez obrót neoprenowego korpusu monopodu - każdy pełny obrót odpowiada pięciu całom ruchu na 100 jardów. To dobrze wykonany, łatwy do zainstalowania akcesorium, odpowiednie do strzelania z biurka lub z ziemi. Każdy model ma pierścień blokujący, aby zablokować wysokość w miejscu. Model Quick Knob pozwala na szybkie regulacje i ma wysokość 3.5"-4.65". Monopod AI/ASAI Original pasuje do systemów kolb Accuracy International AE, AW i AICS. Monopod Precision Rail (PRM) od Accu-Shot mocuje się do szyny Picatinny i ma kilka zastosowań, poza użyciem jako monopod, takich jak składany pionowy chwyt przedni. Łatwo składa się i chowa, gdy nie jest używany. Oferujemy PRM z fabrycznym ulepszeniem „Quick Knob” dla szybszej akwizycji celu. „Quick Knob” umożliwia użytkownikowi szybkie regulacje za pomocą naciśnięcia przycisku. Naciśnięcie przycisku sprężynowego pozwala na przesuwanie monopodu w górę lub w dół w celu ogólnej regulacji, aby znaleźć pożądaną obraz celowniczy. Zwolnij przycisk i ponownie włącz gwint pręta aktywatora oraz obróć pokrętkę w celu precyzyjnej regulacji. Dostępne w standardowych długościach (3.5" - 4.75"), średnich (4.4" – 5.85") oraz długich (5.85" – 6.85") z Quick Knob. Kup oryginalny monopod precyzyjny Accu-Shot z nowym ulepszeniem „Quick Knob” już zainstalowanym. Dostępne w standardowych długościach (3.65" – 4.75"), średnich (4.75" – 5.85") oraz długich (5.7" – 6.85").



Cechy

- Nazwa: ACCU-SHOT STANDARD RANGE MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB
- Producent: ACCU-SHOT
- Nr produktu: 749007300
- Nr prod.: BT04-QK
- Kolor: Black
- Oprzyrządowanie: Stud
- Styl: Quick Knob
- Wysokość: 3 3/4 to 4 3/4
- Waga dostawy: 0.204kg
- Wysokość wysyłki: 25mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 196mm
- UPC: 810040220012

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Monopodu AccuShot z Quick Knob](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Monopodu AccuShot z Quick Knob

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór monopodu AccuShot z Quick Knob, zaprojektowanego w celu zapewnienia stabilności i łatwości użycia w różnych sytuacjach strzeleckich. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z monopodu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że monopod jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako wsparcie dla kamer i innego sprzętu.
- Zawsze sprawdzaj monopod pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Trzymaj monopod z dala od dzieci i zwierząt domowych, aby zapobiec wypadkom.
- Podczas korzystania z monopodu na zewnątrz, bądź świadomy swojego otoczenia, aby uniknąć przeszkód.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użycia monopodów w miejscach publicznych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Stabilność:** Upewnij się, że monopod jest mocno osadzony na ziemi przed przymocowaniem jakiegokolwiek sprzętu.
- **Limit Wagi:** Nie przekraczaj limitu wagi monopodu. Zapoznaj się ze specyfikacjami produktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.
- **Regulacje:** Wprowadzaj regulacje wysokości monopodu ostrożnie i tylko wtedy, gdy nie wspiera on żadnego sprzętu.
- **Quick Knob:** Upewnij się, że Quick Knob jest pewnie zablokowany przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu zwolnieniu.
- **Warunki Atmosferyczne:** Unikaj użycia monopodu w ekstremalnych warunkach pogodowych, takich jak intensywne opady deszczu lub silne wiatry, które mogą wpłynąć na stabilność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Rozpakowywanie:** Ostrożnie wyjmij monopod z opakowania, upewniając się, że wszystkie komponenty są dołączone.
2. **Rozszerzanie Monopodu:**
 - Chwyć monopod pewnie.
 - Obrotowo przekręć Quick Knob w lewo, aby odblokować regulację wysokości.
 - Rozszerz monopod do pożądanej wysokości (między 3.75 a 4.75 cali).
 - Obrotowo przekręć Quick Knob w prawo, aby zabezpieczyć monopod na pożądanej wysokości.
3. **Mocowanie Sprzętu:**
 - Upewnij się, że Quick Knob jest zablokowany przed przymocowaniem jakiegokolwiek kamery lub sprzętu.
 - Bezpiecznie przymocuj sprzęt do mocowania monopodu.
4. **Używanie Monopodu:**
 - Umieść monopod na płaskiej, stabilnej powierzchni.
 - Użyj monopodu do podparcia swojej kamery lub sprzętu podczas strzelania.
 - Zawsze trzymaj jedną rękę na kamerze lub sprzęcie dla dodatkowego wsparcia.
5. **Demontaż:**
 - Po zakończeniu, ostrożnie usuń kamerę lub sprzęt.
 - Obrotowo przekręć Quick Knob w lewo, aby odblokować i zredukować monopod.
 - Przechowuj monopod w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj monopod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Jeśli monopod jest uszkodzony ponad naprawę, prosimy o recykling materiałów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie do odniesienia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z monopodu AccuShot z Quick Knob!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl