

EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS - EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG W/ GRAB HANDLE

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. These Handle Bags were designed for F-Class shooters. The stiff handle makes the bag a lot easier to carry to the firing line, and the larger footprint of the bag base makes the bag more stable for shooting off the ground. These would be excellent bags for varmint hunters who move to new firing points frequently. Note: Sand is required to fill these bags.



Attributes

- Name: EDGEWOOD ORIGINAL REAR BAG W/ GRAB HANDLE
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749007828
- Mfr. No.: ORIGINAL W/ HAN
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 124mm
- Shipping width: 157mm
- Shipping length: 231mm
- UPC: 813318021588

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS](#)
- [English: EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de las Bolsas de Tiro Edgewood](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per le Maniglie di Trasporto Edgewood](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla torby EDGEWOOD GRAB HANDLE](#)
- [Suomi: EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašek EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS](#)

Sicherheitshinweise für EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. Diese hochwertigen Taschen sind speziell für FClassSchützen entwickelt worden. Um sicherzustellen, dass Sie diese Produkte sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in gutem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck – das Tragen von Schießzubehör.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern, um Unfälle zu vermeiden.
- Beachten Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Nutzung von Schießzubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt oder defekt ist.
- Füllen Sie die Tasche gemäß den Anweisungen mit Sand, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Tragen Sie die Tasche immer mit beiden Händen, um ein Abrutschen oder Fallen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie die Tasche nur mit den empfohlenen Materialien, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Sandtyp für die Füllung verwenden.

2. Befüllen der Tasche

- Öffnen Sie die Tasche und fügen Sie den Sand gleichmäßig hinzu.
- Achten Sie darauf, die Tasche nicht zu überfüllen, um eine einfache Handhabung zu gewährleisten.
- Verschließen Sie die Tasche sicher, nachdem Sie sie befüllt haben.

3. Tragen der Tasche

- Greifen Sie den stabilen Griff mit beiden Händen.
- Heben Sie die Tasche vorsichtig an und tragen Sie sie zur Schießlinie.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Tragen auf Ihre Umgebung achten.

4. Nutzung der Tasche beim Schießen

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche richtig positioniert ist, um maximale Stabilität zu bieten.
- Verwenden Sie die Tasche als Unterstützung, um Ihre Schussgenauigkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfall und Recycling.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingstellen, die Materialien wie Leder und Cordura akzeptieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen, die EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS sicher und effektiv zu nutzen. Achten Sie stets auf Ihre Sicherheit und die der anderen.

EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. These premium bags are designed for FClass shooters and varmint hunters, providing stability and ease of transport. This safety instruction guide is designed to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always check the bag for any signs of damage before use.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.
- Regularly check for product recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Filling the Bags:** Sand is required to fill these bags. Ensure that the sand is clean and dry before filling to avoid any contamination or damage to the bag.
- **Carrying the Bags:** Use the stiff grab handle to carry the bag. Avoid lifting the bag by its body to prevent injury or damage.
- **Stability:** When using the bag for shooting, ensure that it is placed on a stable surface to prevent tipping or sliding.
- **Shooting Position:** Always ensure that you are in a safe shooting position and that the area is clear of bystanders before using the bags for shooting.
- **Inspection:** Regularly inspect the bag for wear and tear. If you notice any damage, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the bag and fill it with clean, dry sand.
- Ensure that the bag is filled evenly to maintain stability.
- Close the bag securely after filling.

2. Using the Bag:

- Carry the bag using the stiff grab handle, ensuring a secure grip.
- Place the bag on a flat, stable surface when preparing to shoot.
- Position your firearm on the bag, ensuring it is stable and secure before taking aim.

3. PostUse Care:

- After use, remove any sand from the bag if necessary.
- Store the bag in a dry place to prevent moisture damage.
- Regularly clean the exterior of the bag to maintain its appearance and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains sand or other materials that could harm the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety of this product or to report an incident, please contact the manufacturer or the designated EU contact point. Ensure that you have the product model and any relevant details ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Uso de las Bolsas de Tiro Edgewood

Introducción

Gracias por elegir las bolsas de tiro Edgewood. Este manual proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz de los productos. Es importante seguir estas instrucciones para evitar riesgos y disfrutar de su experiencia de tiro.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y personas no autorizadas.
- Inspecciona la bolsa antes de cada uso para asegurarte de que no tenga daños visibles.
- No uses la bolsa si está dañada o si muestra signos de desgaste.
- Mantén la bolsa alejada de fuentes de calor y productos químicos agresivos.
- Si notas un comportamiento inusual durante el uso, detén su uso inmediatamente y revisa el problema.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso del Asa:** La asa rígida está diseñada para facilitar el transporte. Asegúrate de que esté bien sujeta antes de levantar la bolsa.
- **Estabilidad:** Coloca la bolsa en una superficie plana y estable para evitar que se vuelque mientras disparas.
- **Relleno de Arena:** Se requiere arena para llenar estas bolsas. Asegúrate de que la arena esté limpia y seca para evitar el deterioro del material.
- **Uso en Climas Fríos:** Ten cuidado con el uso de la bolsa en climas fríos, ya que el cuero puede volverse más rígido y menos manejable.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Bolsa:

- Llena la bolsa con arena hasta el nivel recomendado, asegurándote de que esté bien distribuida.
- Cierra cualquier apertura de la bolsa para evitar que la arena se derrame.

2. Colocación:

- Coloca la bolsa en el lugar deseado en la línea de tiro.
- Asegúrate de que la base de la bolsa esté completamente apoyada en el suelo.

3. Uso:

- Utiliza la bolsa como soporte para tu rifle, asegurándote de que esté estable antes de disparar.
- Ajusta la posición de la bolsa según sea necesario para obtener la mejor alineación.

4. Transporte:

- Usa el asa para levantar y transportar la bolsa. Asegúrate de que la carga no exceda tu capacidad de manejo.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la bolsa, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de cuero y materiales sintéticos.
- Considera la posibilidad de reciclar o donar la bolsa si aún está en buenas condiciones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, comunícate con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la descripción del problema al comunicarte.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo de las bolsas de tiro Edgewood.

Guide de Sécurité pour les Sacs de Tir Edgewood

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les sacs de tir Edgewood. Ce document a pour but de vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de nos produits, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Nous souhaitons que vous profitiez de votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Inspectez-le pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le sac sans la supervision d'un adulte.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne remplissez pas le sac avec des matériaux autres que ceux recommandés (sable).
- Suivez toujours les instructions de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour le tir en position couchée ou à genoux.
- Assurez-vous que le sac est bien stable avant de tirer.
- Ne placez pas vos mains ou d'autres objets sous le sac pendant que vous tirez.
- Gardez une distance de sécurité avec les autres tireurs lorsque vous utilisez le sac.
- Ne tirez pas si vous n'êtes pas sûr de votre environnement ou si des personnes se trouvent à proximité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac :

- Utilisez uniquement du sable pour remplir le sac.
- Assurez-vous que le sac est bien rempli pour garantir la stabilité.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de sa capacité recommandée.

2. Positionnement :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Ajustez la position du sac pour qu'il soit à la hauteur souhaitée pour le tir.

3. Utilisation :

- Tenez votre arme de manière sécurisée et assurez-vous que le canon est dirigé vers la cible.
- Utilisez la poignée du sac pour le transporter facilement jusqu'à votre point de tir.

4. Après Utilisation :

- Videz le sac de son contenu si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Rangez le sac dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, veuillez le jeter de manière responsable.
- Ne jetez pas le sac dans des lieux non autorisés. Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les demandes de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails du produit à portée de main.

Conclusion

Nous espérons que ce guide vous sera utile pour garantir une utilisation sécuritaire de vos sacs de tir Edgewood. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces directives pour une expérience de tir agréable et sécurisée.

Guida alla Sicurezza per le Maniglie di Trasporto Edgewood

Introduzione

Grazie per aver scelto le Maniglie di Trasporto Edgewood. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dei nostri prodotti. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando trasporti il sacchetto, assicurati che sia ben riempito con sabbia per stabilità.
- Non utilizzare il sacchetto come supporto per oggetti pesanti o come sedile.
- Evita di utilizzare il sacchetto in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia o neve, per preservarne la durata.
- Non lasciare mai il sacchetto incustodito in luoghi pubblici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Sacchetto

- Riempi il sacchetto con sabbia fine e asciutta fino al livello desiderato.
- Assicurati che la sabbia sia ben distribuita per garantire stabilità.

2. Utilizzo del Sacchetto

- Prendi la maniglia rigida per trasportare il sacchetto fino alla linea di tiro.
- Posiziona il sacchetto su una superficie piana e stabile prima di utilizzarlo.
- Assicurati che il sacchetto sia in posizione corretta e non si muova durante l'uso.

3. Manutenzione

- Pulisci il sacchetto con un panno umido per rimuovere polvere o sporco.
- Controlla regolarmente la cucitura e la pelle per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo punto di riferimento locale per la sicurezza dei consumatori.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile delle Maniglie di Trasporto Edgewood. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto i nostri prodotti.

Instrukcja bezpieczeństwa dla torby EDGEWOOD GRAB HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEWOOD GRAB HANDLE. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami bezpieczeństwa UE. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo wypełniona piaskiem, aby zapewnić stabilność podczas użycia.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia torby, aby uniknąć upadków lub kontuzji.

Specyficzne środki ostrożności

- Zawsze sprawdzaj, czy uchwyt jest mocno przymocowany przed użyciem torby.
- Unikaj przeciążania torby, co może prowadzić do uszkodzeń lub niebezpiecznych sytuacji.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak intensywne opady deszczu lub silny wiatr, które mogą wpłynąć na jej wydajność.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z torbą lub jej używanie bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wypełnienie torby:

- Użyj suchego piasku do wypełnienia torby. Upewnij się, że piasek jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Napełnij torbę do odpowiedniego poziomu, aby zapewnić stabilność. Nie przepełniaj torby.

2. Przenoszenie torby:

- Chwyć torbę za uchwyt, upewniając się, że jest on mocno przymocowany.
- Przenoś torbę w sposób, który nie obciąża nadmiernie nadgarstków lub ramion.

3. Użytkowanie torby:

- Ustaw torbę na stabilnej powierzchni przed użyciem.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio umiejscowiona, aby zapewnić maksymalną stabilność podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały, z których wykonana jest torba, mogą być poddawane recyklingowi. Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z torby EDGEWOOD GRAB HANDLE. Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzałów!

EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD Grab Handle Bags tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään laukkuja turvallisesti ja tehokkaasti. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että tuotteet täyttävät EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) vaatimukset.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen käyttää.
- Tarkista laukkujen kunto ennen käyttöä. Vaurioituneet laukut voivat olla vaarallisia.
- Pidä laukut poissa lasten ulottuvilta, ellei niitä ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä laukkuja vain niiden suunniteltuun tarkoitukseen, kuten ampumiseen tai metsästykseen.
- Varmista, että laukut on täytetty oikealla materiaalilla (hiekkä) ennen käyttöä.
- Älä yritä nostaa tai kantaa laukkuja, jos ne ovat liian raskaita.
- Tarkista, että kahva on kunnolla kiinnitetty ennen laukkujen nostamista.
- Pidä laukut tasaisella alustalla ampumisen aikana vakauden varmistamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Pakkaus:** Poista laukut pakkauksestaan varovasti.
2. **Täyttö:**
 - Täytä laukut hiekalla. Varmista, että hiekka on puhdasta ja kuivaa.
 - Sulje laukku tiiviisti täytön jälkeen.
3. **Käyttö:**
 - Ota laukku käteen kahvasta.
 - Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen ampumista.
 - Varmista, että laukku on vakaasti paikallaan ennen laukauksen suorittamista.

Hävittämisohteet

- Hävitä laukut paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä laukkuja tavalliseen sekajätteeseen, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tarkkaa ja ajankohtaista tietoa tuotteiden turvallisuudesta ja käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS

Introduktion

Tack för att du har valt EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. Dessa premiumväskor och skjutaccessoarer är designade för att ge dig en säker och effektiv upplevelse under ditt skytte. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att använda väskorna enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Inspektera produkten: Kontrollera väskan för skador innan varje användning. Använd inte väskan om den är defekt.
- Användning av sand: Sand krävs för att fylla väskorna. Använd endast ren och torr sand för att undvika fukt och mögel.
- Förvaring: Förvara väskorna på en torr och säker plats när de inte används.
- Barnsäkerhet: Håll produkten utom räckhåll för barn, då den kan innehålla små delar som kan utgöra en kvävningsrisk.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd handtaget: Använd alltid det styva handtaget för att bära väskan till skjutlinjen. Detta minskar risken för att väskan glider ur handen.
- Stabilitet vid skjutning: Placera väskan på ett stabilt underlag för att säkerställa att den inte välter under användning.
- Undvik överbelastning: Fyll inte väskan med mer sand än den är designad för att hantera, för att undvika skador och oönskade olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Öppna väskan och fyll den med ren och torr sand.
- Stäng väskan ordentligt efter fyllning för att förhindra läckage.

2. Bärning av väskan:

- Använd det styva handtaget för att bära väskan till skjutlinjen.
- Kontrollera att handtaget är i gott skick innan du lyfter väskan.

3. Användning vid skjutning:

- Placera väskan på marken eller en stabil yta.
- Se till att den är jämn och inte lutar för att förhindra att den välter.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa. Använd inte starka kemikalier eller lösningsmedel.
- Inspektera väskan regelbundet för slitage eller skador.

Avfallshantering

- När väskan inte längre är i bruk eller om den är skadad, se till att kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta den lokala distributören eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. Tack för att du bidrar till en säker skjutupplevelse!

Návod k bezpečnému používání tašek EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašky EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost a maximální výkon tašky.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby taška byla používána pouze k určenému účelu.
- Před každým použitím zkontrolujte tašku na poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte tašku používat.
- Taška je určena pro dospělé uživatele. Děti by měly být pod dohledem dospělých, pokud se tašky používají v jejich přítomnosti.
- Ujistěte se, že je taška správně naplněna pískem, aby se zajistila stabilita a bezpečnost při použití.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je naplněna jiným materiálem než pískem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při přenášení tašky používejte úchop. Pevný úchop usnadňuje manipulaci a snižuje riziko pádu.
- Vyvarujte se přetěžování tašky nad její doporučenou hmotnost.
- Při střelbě ze země se ujistěte, že je taška stabilní a bezpečně umístěná.
- Pokud používáte tašku na nerovném terénu, buďte obzvlášť opatrní, abyste předešli převrnutí.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Naplnění tašky:

- Otevřete tašku a naplňte ji suchým pískem. Ujistěte se, že je taška naplněna rovnoměrně.
- Uzavřete tašku a zkontrolujte, zda je bezpečně uzavřená.

2. Použití tašky:

- Umístěte tašku na stabilní povrch.
- Použijte úchop k přenášení tašky na střelnici.
- Při střelbě zajistěte, aby taška byla stabilní a aby se při použití nepohybovala.

3. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení.
- Čistěte tašku vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Nepoužívejte agresivní chemikálie.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud taška dosáhla konce své životnosti, ujistěte se, že je správně zlikvidována, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání tašek EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.