

EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS - MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK

These premium bags and shooting accessories from Edgewood Leather are innovative in design, made of absolutely the best materials available and will hold up under constant competitive use. These Handle Bags were designed for F-Class shooters. The stiff handle makes the bag a lot easier to carry to the firing line, and the larger footprint of the bag base makes the bag more stable for shooting off the ground. These would be excellent bags for varmint hunters who move to new firing points frequently. Note: Sand is required to fill these bags.



Attributes

- Name: MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 749008022
- Mfr. No.: MINIGATOR W/ HA
- Color: Black
- Material: Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.499kg
- Shipping height: 124mm
- Shipping width: 175mm
- Shipping length: 315mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS MINIGATER W/GRAB HANDLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas EDGEWOOD con Asa](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Sacs de Tir Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS](#)
- [Suomi: Edgewood Grab Handle Bags Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití tašek EDGEWOOD GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS! Diese Taschen sind speziell für FClassSchützen entwickelt worden und bieten Ihnen eine hervorragende Unterstützung beim Schießen. Um sicherzustellen, dass Sie diese Produkte sicher und effektiv nutzen, haben wir wichtige Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen Ort auf, um Materialverschleiß zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird, um ein Umkippen oder andere Gefahren zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Füllen Sie die Tasche mit Sand, um Stabilität zu gewährleisten. Verwenden Sie keinen anderen Füllstoff.
- Tragen Sie die Tasche immer am Griff, um ein Abrutschen oder Fallen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche auf einer stabilen Oberfläche platziert wird, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche während des Schießens zu bewegen, um eine sichere Schießumgebung zu gewährleisten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Risse oder andere Beschädigungen.
- Füllen Sie die Tasche mit dem empfohlenen Sand, um das richtige Gewicht und die Stabilität zu erreichen.

2. Verwendung der Tasche:

- Halten Sie die Tasche am Griff, um sie zur Schießlinie zu transportieren.
- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile Fläche, bevor Sie Ihre Waffe darauf ablegen.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie Ihnen die bestmögliche Unterstützung beim Schießen bietet.

3. Nach dem Gebrauch:

- Leeren Sie die Tasche nach der Verwendung, wenn Sie sie nicht mehr benötigen.
- Reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche beschädigt ist und nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit Ihrer EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS MINIGATER W/GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS MINIGATER W/GRAB HANDLE. These premium bags are designed for FClass shooters and are made from highquality materials to ensure durability and performance. This safety instruction guide provides essential information for the safe use, installation, and disposal of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always use the bags according to the manufacturer's instructions to ensure safe operation.
- Inspect the bags for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the bags are filled with sand as required for stability during use.
- Keep the bags out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bags only for their intended purpose as shooting accessories.
- Do not exceed the recommended weight of sand for filling the bags.
- When carrying the bags, ensure that the handle is securely grasped to prevent dropping.
- Avoid using the bags on uneven surfaces to reduce the risk of tipping.
- If using the bags in adverse weather conditions, ensure they are dried and stored properly after use to prevent material degradation.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bags:

- Ensure you have clean, dry sand to fill the bags.
- Open the filling port and fill the bags to the recommended weight.
- Close the filling port securely after filling.

2. Using the Bags:

- Place the bag on a stable surface when preparing to shoot.
- Adjust the position of the bag to ensure stability.
- Use the stiff handle for easier transport to and from the shooting line.

3. PostUse Care:

- After use, empty the bags if necessary and allow them to dry completely.
- Store the bags in a cool, dry place away from direct sunlight to prolong their lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the bags in accordance with local regulations.
- If the bags are damaged beyond repair, consider recycling the materials when possible.
- Do not dispose of the bags in regular household waste if they contain sand; follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please reach out to your local retailer or the manufacturer directly. Ensure you have your product details ready for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the EDGEWOOD
GRAB HANDLE BAGS MINIGATER W/GRAB HANDLE!

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas EDGEWOOD con Asa

Introducción

Gracias por elegir las bolsas EDGEWOOD GRAB HANDLE. Estas bolsas de tiro premium están diseñadas para ofrecerte un rendimiento excepcional y comodidad. Para garantizar un uso seguro y eficaz, sigue las pautas de seguridad y uso que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Inspecciona la bolsa antes de cada uso para verificar si hay daños o desgaste.
- No utilices la bolsa si está dañada.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Usa la bolsa solo para el propósito previsto, que es proporcionar soporte durante el tiro.
- Si experimentas algún problema o inquietud durante el uso, deja de usar la bolsa y contacta con el soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Caída:** Asegúrate de que la bolsa esté colocada en una superficie estable antes de usarla.
- **Uso de Arena:** Se requiere arena para llenar estas bolsas. Asegúrate de que la arena esté seca y limpia.
- **Carga Adecuada:** No sobrecargues la bolsa con un peso excesivo, ya que esto puede afectar su estabilidad y rendimiento.
- **Uso en Terreno Irregular:** Ten cuidado al usar la bolsa en terrenos irregulares o inestables para evitar caídas o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Bolsa:

- Llena la bolsa con arena seca y limpia hasta alcanzar el peso deseado.
- Asegúrate de que la bolsa esté bien cerrada para evitar derrames de arena.

2. Colocación de la Bolsa:

- Coloca la bolsa en el suelo en una posición estable.
- Ajusta la bolsa según tus necesidades de tiro, asegurándote de que esté nivelada.

3. Uso de la Bolsa Durante el Tiro:

- Utiliza la asa rígida para transportar la bolsa a la línea de tiro.
- Asegúrate de que la bolsa esté bien posicionada para proporcionar el soporte adecuado mientras disparas.

4. Almacenamiento:

- Guarda la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- Evita exponer la bolsa a condiciones climáticas extremas que puedan dañar los materiales.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites la bolsa, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Si la bolsa está dañada, asegúrate de deshacerte de ella de manera responsable, evitando que llegue a los vertederos si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes más preguntas sobre la seguridad o el uso de las bolsas EDGEWOOD, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con las bolsas EDGEWOOD.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour les Sacs de Tir Edgewood

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité des consommateurs pour les sacs de tir Edgewood. Ce guide a été élaboré pour vous aider à utiliser ces produits en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sac et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de problème, n'hésitez pas à signaler le produit aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas le sac avec plus de sable que sa capacité maximale.
- Utilisez uniquement du sable propre et sec pour remplir le sac.
- Évitez de tirer avec le sac sur des surfaces inégales ou instables.
- Ne laissez pas le sac exposé à des conditions météorologiques extrêmes pendant de longues périodes.
- Vérifiez que la poignée est solidement fixée avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Remplissage du Sac

- Ouvrez l'accès au compartiment de remplissage.
- Remplissez le sac avec le sable approprié jusqu'à la ligne de remplissage recommandée.
- Refermez le compartiment de remplissage en vous assurant qu'il est bien scellé.

2. Utilisation du Sac

- Transportez le sac en utilisant la poignée rigide pour un meilleur confort.
- Placez le sac sur une surface stable avant de tirer.
- Ajustez votre position pour assurer un bon équilibre et une bonne stabilité lors du tir.

3. Entretien du Sac

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est usé et ne peut plus être utilisé, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature ou dans des endroits non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de vos sacs de tir Edgewood. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le borse Edgewood Grab Handle. Questi prodotti sono progettati per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Conservare queste istruzioni per future consultazioni.
- Controllare il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo sabbia di alta qualità per riempire le borse. Evitare materiali non raccomandati.
- Assicurarsi che la maniglia sia ben fissata prima di sollevare o trasportare il prodotto.
- Non sovraccaricare le borse oltre le specifiche indicate. Seguire le raccomandazioni del produttore.
- Non utilizzare le borse in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evitare il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare i materiali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento delle Borse

- Aprire la borsa con maniglia e riempirla con sabbia fino al livello consigliato.
- Assicurarsi che la sabbia sia ben distribuita per garantire stabilità.

2. Utilizzo della Borsa

- Posizionare la borsa sul terreno in un'area stabile e piana.
- Utilizzare la maniglia per sollevare e trasportare la borsa verso la linea di tiro.
- Assicurarsi che la borsa sia saldamente posizionata prima di iniziare a tirare.

3. Manutenzione

- Pulire la borsa regolarmente con un panno umido. Non utilizzare detergenti aggressivi.
- Controllare periodicamente la borsa per segni di usura e sostituirla se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, considerare il riciclo dei materiali ove possibile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per lo smaltimento responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto le borse Edgewood Grab Handle. Utilizzando il prodotto in modo sicuro, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczne korzystanie z torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj torby i skontaktuj się z producentem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest w pełni wypełniona piaskiem przed użyciem. Niewłaściwe wypełnienie może wpłynąć na stabilność torby.
- Zawsze używaj torby na stabilnym podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Unikaj nadmiernego obciążania torby, co może prowadzić do jej uszkodzenia.
- Podczas przenoszenia torby, trzymaj ją za uchwyt, aby uniknąć kontuzji.
- Przechowuj torbę w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć przypadkowego użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wypełnienie torby piaskiem:

- Otwórz zamek torby.
- Napełnij torbę piaskiem, upewniając się, że jest równomiernie rozłożony.
- Zamknij zamek torby, upewniając się, że jest szczelnie zamknięta.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Użyj torby jako wsparcia podczas strzelania, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiona.

3. Przenoszenie torby:

- Chwyć torbę za uchwyt i przenieś ją w miejsce strzelania.
- Unikaj szarpania lub gwałtownego ruchu, aby nie uszkodzić torby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy udanego strzelania!

Edgewood Grab Handle Bags Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Edgewood Grab Handle Bags tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu erityisesti lapsille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain ammuntaan tarkoitetuissa ympäristöissä.
- Varmista, että laukku on täytetty asianmukaisella materiaalilla, kuten hiekalla, ennen käyttöä.
- Varmista, että kahva on kunnolla kiinnitetty ennen laukkujen nostamista tai siirtämistä.
- Älä yritä nostaa tai siirtää laukkua, jos se on liian raskas tai epätasapainossa.
- Vältä laukkujen käyttöä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla, jotka voivat aiheuttaa kaatumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen täyttämistä.
- Täytä laukku hiekalla, kunnes se saavuttaa halutun painon ja vakauden.
- Varmista, että laukku on suljettu kunnolla ennen siirtämistä.
- Käytä kahvaa nostaessasi laukkua, jotta voit jakaa painon tasaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien täyteaineet, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalien tiedot. Muista myös ilmoittaa mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit Edgewood Grab Handle Bags tuotteen! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. Dessa premiumväskor och skjutaccessoarer är designade för att ge dig en säker och effektiv upplevelse vid skytte. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa en trygg användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera alltid väskan för skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alla lokala lagar och regler för skytte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Fyll väskan med sand enligt anvisningarna innan användning för att säkerställa stabilitet.
- Använd väskan på jämna och stabila ytor för att undvika olyckor.
- Kontrollera att handtaget är ordentligt fäst innan du bär väskan.
- Undvik att överbelasta väskan för att förhindra skador på produkten.
- Använd alltid skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Fyll väskan med sand tills den är ordentligt viktad.
- Se till att sanden är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av handtaget:

- Använd det styva handtaget för att bära väskan till skjutlinjen.
- Kontrollera att handtaget är i gott skick och fritt från skador.

3. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Se till att väskan inte är i vägen för andra skyttar.

4. Underhåll av väskan:

- Rengör väskan regelbundet för att förlänga livslängden.
- Förvara väskan på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- När väskan når slutet av sin livslängd, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om avfallshantering av läder och syntetiska material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Kontrollera deras officiella webbplats för kontaktuppgifter och supportalternativ.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro použití tašek EDGEWOOD GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašky EDGEWOOD GRAB HANDLE. Tyto prémiové tašky jsou navrženy pro FClass střelce a poskytují vynikající stabilitu a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby tašky byly používány pouze k určenému účelu, tj. pro střelbu a stabilizaci zbraně.
- Před použitím tašky zkontrolujte, zda nejsou poškozené nebo opotřebované.
- Udržujte tašky mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při používání tašek se vždy řiďte pokyny výrobce a bezpečnostními normami pro střelbu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při přenášení tašky používejte úchop, abyste zajistili stabilitu a kontrolu.
- Před umístěním zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň bezpečně uzamčena a není nabitá.
- Při použití tašky na nerovném povrchu zajistěte, aby byla stabilní a neklouzala.
- Při manipulaci se zbraní buďte vždy opatrní a dodržujte bezpečnostní pravidla pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Před prvním použitím naplňte tašku pískem pro zajištění stability.
- Ujistěte se, že je písek dobře rozložen, aby se taška vyrovnala.

2. Použití tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Uchopte tašku za úchop a umístěte zbraň na horní část tašky.
- Zkontrolujte, zda je zbraň správně umístěna a stabilní.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte.
- Udržujte tašku čistou a suchou, aby se prodloužila její životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Tašky, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška vyrobena z kůže nebo Cordura, zvažte recyklaci nebo darování, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro více informací o bezpečnosti a používání tašek EDGEWOOD GRAB HANDLE se obraťte na svého prodejce nebo na výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si střelbu s taškami EDGEWOOD GRAB HANDLE.