

9000HN HYDRAULIC SHOTSHELL RELOADER - MEC RELOADING MEC 9000HN SERIES SHOTSHELL PRESS 28 GAUGE

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy do amunicji gładkolufowej](#)

MEC 9000HN jest kompletny z hydrauliczną pompą i wężem. Hydraulika pozwala operatorowi na wkładanie pustych łusek i wads, a resztę wykonuje maszyna do ponownego ładowania. Przy każdym pełnym naciśnięciu pedału nożnego, wszystkie operacje ładowania są wykonywane na wszystkich sześciu stacjach. 9000HN ma wszystkie innowacyjne funkcje, które znajdują się w modelu 9000GN, dodatkowo z automatycznym indeksowaniem i wyrzutem gotowych łusek, co umożliwia szybsze i łatwiejsze ładowanie.



Cechy

- Nazwa: [MEC RELOADING MEC 9000HN SERIES SHOTSHELL PRESS 28 GAUGE](#)
- Producent: [MEC RELOADING](#)
- Nr produktu: 749010825
- Nr prod.: 9000HN28
- Kaliber: 28 Gauge
- Waga dostawy: 29.937kg
- Wysokość wysyłki: 533mm
- Szerokość wysyłki: 533mm
- Długość wysyłki: 584mm
- UPC: 098489029193

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [MEC 9000HN Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy do Ładowania Nabojów](#)
- [O nas](#)

MEC 9000HN Instrukcja Bezpieczeństwa dla Prasy do Ładowania Nabojów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór prasy MEC 9000HN do ładowania nabojów. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twojej prasy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne korzystanie z MEC 9000HN, przestrzegając wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji.
- **Wzmocnione Wycofania:** Bądź na bieżąco z ewentualnymi wycofaniami produktów, regularnie sprawdzając platformę EU Safety Gate.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia wymogi bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Trzymaj prasę z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skorzystaj z punktu kontaktowego UE podanego przez producenta.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź świadomy aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów poprzez system Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Przeczytaj Instrukcję:** Zawsze zapoznaj się i zrozum instrukcję obsługi przed użyciem prasy.
- **Osobiste Środki Ochrony:** Noś okulary ochronne i odpowiednią odzież, aby chronić się przed odłamkami i potencjalnymi obrażeniami.
- **Miejsce Pracy:** Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- **Sprawdź Sprzęt:** Inspekcja prasy i komponentów hydraulicznych pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- **Bezpieczeństwo Hydrauliczne:** Obsługuj komponenty hydrauliczne ostrożnie. Unikaj przytrzymywania palców podczas pracy.
- **Obsługa Pedalu Nożnego:** Używaj pedału nożnego tylko wtedy, gdy Twoje ręce są z dala od stacji ładowania.
- **Procedury Awaryjne:** Zapoznaj się z procedurami awaryjnego wyłączania w przypadku awarii lub wypadku.
- **Właściwe Szkolenie:** Upewnij się, że każda osoba korzystająca z prasy ma odpowiednie przeszkolenie i rozumie, jak bezpiecznie ją obsługiwać.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Lokalizacja:** Umieść prasę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zapewnić prawidłowe działanie.
2. **Ustawienie Hydrauliczne:** Podłącz pompę hydrauliczną i wąż zgodnie z instrukcjami producenta.
3. **Bezpieczeństwo Elektryczne:** Upewnij się, że wszystkie połączenia elektryczne są pewne i zgodne z lokalnymi normami bezpieczeństwa elektrycznego.
4. **Testowanie:** Przed ładowaniem nabojów przeprowadź test, aby upewnić się, że system hydrauliczny działa prawidłowo.

Użytkowanie

1. Ładowanie Nabojów:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona przed ładowaniem pustych łusek i wads.
- Włóż puste łuski i wads do odpowiednich stacji.

2. Obsługa Prasy:

- Naciśnij pedał nożny, aby rozpocząć proces ładowania.
- Obserwuj wszystkie operacje ładowania w każdej stacji.
- Nie próbuj interweniować podczas cyklu ładowania.

3. Zakończenie Procesu Ładowania:

- Po zakończeniu procesu ładowania ostrożnie usuń gotowe naboje.
- Sprawdź gotowe naboje pod kątem jakichkolwiek wad przed użyciem.

Instrukcje Utylizacji

- **Odpowiedzialność Ekologiczna:** Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- **Recykling:** Recykluj materiały, gdy tylko to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- **Materiały Niebezpieczne:** Postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami utylizacji dla płynów hydraulicznych i innych materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących prasy MEC 9000HN, prosimy o skorzystanie z zasobów wsparcia producenta. Ważne jest, aby mieć dostęp do pomocy w zakresie bezpiecznej obsługi i konserwacji prasy.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie ładowania z prasą MEC 9000HN. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i szukaj pomocy, gdy jest to potrzebne. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl