

SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER® - SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REMINGTON-204 RUGER®

These rod guides fit most falling blocks such as Ruger~ #1's, Browning 78's, High Walls, Low Walls, etc. The rod guides have a snout that inserts directly into the chamber and controls the cleaning rod. These rod guides are cartridge family specific and will accept Sinclair Solvent Ports. Rimless cartridges only.



Attributes

- Name: SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REMINGTON-204 RUGER®
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011667
- Mfr. No.: RG5204
- Action Fit: 17 Remington,204 Ruger
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER® Sicherheitshinweise](#)
- [English: SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®](#)
- [Suomi: SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®](#)
- [Český: Návod k použití pro SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®](#)

SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®

Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Diese Reinigungsführungen sind speziell für Fallblockgewehre wie Ruger #1, Browning 78 und andere konzipiert. Um die Sicherheit und den korrekten Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Reinigungsführungen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Patronen (randlose Patronen).
- Achten Sie darauf, dass die Reinigungsführungen immer sauber und frei von Schmutz sind, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie die Reinigungsführung einsetzen.
- Führen Sie die Reinigungsführung vorsichtig in die Kammer ein, um Beschädigungen am Gewehr zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Reinigungsstange, um die Gefahr von Bruch oder Beschädigung zu minimieren.
- Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel, um die Reinigungsführung und das Gewehr nicht zu beschädigen.
- Bei unsicherem Gebrauch oder Problemen wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Gewehrs

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Kammer sauber und frei von Rückständen ist.

2. Einsetzen der Reinigungsführung

- Nehmen Sie die Reinigungsführung und setzen Sie die Schnauze vorsichtig in die Kammer ein.
- Achten Sie darauf, dass die Führung richtig sitzt und nicht verkantet ist.

3. Verwendung der Reinigungsstange

- Führen Sie die Reinigungsstange durch die Reinigungsführung.
- Bewegen Sie die Stange sanft hin und her, um Rückstände zu entfernen.
- Achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben.

4. Nach der Nutzung

- Entfernen Sie die Reinigungsführung vorsichtig aus der Kammer.
- Reinigen Sie die Reinigungsführung nach jedem Gebrauch mit einem geeigneten Reinigungsmittel.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für nicht gefährliche Abfälle.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in Gewässern.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte in der EU einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Überprüfen Sie die Website des Herstellers oder die Verpackung für spezifische Informationen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit unserer Produkte ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, sowohl sich selbst als auch andere zu schützen. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögern Sie nicht, sich an Experten oder den Hersteller zu wenden. Vielen Dank, dass Sie sich für die SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER® entschieden haben!

SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before each use.
- Do not use the product if it is damaged or malfunctioning.
- Use the product only for its intended purpose as specified by the manufacturer.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform for updates on recalls or safety notices related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or removing the rod guide.
- Use the rod guide only with compatible cartridges: 17 Remington and 204 Ruger.
- Avoid using the rod guide with rimmed cartridges as it is designed for rimless cartridges only.
- Always wear appropriate eye protection when cleaning your firearm.
- Keep hands and other body parts clear of the cleaning rod's path during use.
- Do not force the cleaning rod through the chamber; if resistance is encountered, stop and inspect for obstructions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including cleaning rods, solvents, and patches.

2. Installation of the Rod Guide

- Align the snout of the rod guide with the chamber of the firearm.
- Gently insert the snout into the chamber until it fits snugly.
- Ensure that the rod guide is seated properly to prevent any movement during cleaning.

3. Using the Cleaning Rod

- Attach the cleaning rod to the rod guide.
- Apply the appropriate cleaning solvent to the patch or brush.
- Insert the cleaning rod through the rod guide and into the chamber.
- Use a smooth, steady motion to clean the bore. Do not force the rod.
- After cleaning, remove the rod guide by gently pulling it out of the chamber.

4. PostUsage Care

- Clean the rod guide with a suitable solvent to remove any residue.
- Store the rod guide in a safe, dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning solvents and materials according to local regulations.
- Do not dispose of the rod guide in household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.
- Ensure that all components are disposed of in an environmentally friendly manner.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Guía de Varilla Sinclair Single Shot para cartuchos 17 Remington y 204 Ruger. Esta guía está diseñada para facilitar la limpieza de tu arma de fuego de manera segura y efectiva. Antes de utilizar este producto, asegúrate de leer y comprender las siguientes instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de utilizar la guía de varilla.
- Mantén la guía fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Utiliza la guía de varilla únicamente para los cartuchos especificados (17 Remington y 204 Ruger).
- Inspecciona la guía de varilla antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices la guía si está dañada o si no funciona correctamente.
- Almacena la guía en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el hocico de la guía esté correctamente insertado en la recámara antes de comenzar la limpieza.
- No fuerces la varilla de limpieza a través de la recámara; si encuentras resistencia, retira la varilla y verifica que no haya obstrucciones.
- Utiliza solo productos de limpieza recomendados y adecuados para el tipo de cartucho que estás utilizando.
- Evita el contacto con los ojos y la piel al usar productos de limpieza. Usa guantes si es necesario.
- No dejes la guía de varilla en la recámara sin supervisión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área de trabajo segura.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo la guía de varilla, varilla de limpieza y productos de limpieza.

2. Inserción de la Guía:

- Toma la guía de varilla y alinea el hocico con la recámara del arma.
- Inserta suavemente el hocico en la recámara hasta que esté bien ajustado.

3. Limpieza:

- Con la guía de varilla en su lugar, inserta la varilla de limpieza a través de la guía.
- Aplica el solvente adecuado en la varilla de limpieza y comienza a limpiar el cañón siguiendo las instrucciones del fabricante de la varilla.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de limpiar, retira la varilla de limpieza y la guía de varilla con cuidado.
- Limpia cualquier residuo del solvente y guarda la guía en su lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Si la guía de varilla está dañada, deséchala de acuerdo con las normativas locales para la eliminación de productos de plástico.
- No arrojes la guía de varilla en el medio ambiente. Asegúrate de que sea desechada de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el distribuidor donde adquiriste el producto o visita el sitio web de Sinclair International para obtener más detalles sobre el soporte al cliente y la seguridad del producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier herramienta o accesorio relacionado con armas de fuego. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva.

Manuel de Sécurité pour le SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®

Introduction

Merci d'avoir choisi le SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser le produit en toute sécurité et efficacement. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant l'utilisation.
- Conservez ce manuel à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Utilisez le produit uniquement pour les cartouches spécifiées (17 Remington, 204 Ruger).

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le guide de tige si vous constatez des dommages visibles.
- Assurez-vous que la chambre de votre arme est vide avant d'insérer le guide.
- Ne pas forcer le guide dans la chambre ; cela pourrait endommager le produit ou votre arme.
- Utilisez uniquement des ports de solvant Sinclair avec ce produit.
- Ne pas utiliser le guide de tige avec des cartouches à rebord.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Guide de Tige:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et que la chambre est vide.
- Insérez doucement le nez du guide de tige dans la chambre de l'arme.
- Vérifiez que le guide est bien en place et stable.

2. Utilisation du Guide de Tige:

- Utilisez le guide pour contrôler la tige de nettoyage lors du nettoyage de votre arme.
- Ne pas appliquer une pression excessive lors de l'utilisation.
- Retirez le guide de tige après utilisation et nettoyez-le si nécessaire.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les centres de recyclage locaux pour les options d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir les détails de votre produit et la nature de votre demande.

Rapportez les produits dangereux ou les accidents aux autorités compétentes. Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'utiliser le SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Votre sécurité est notre priorité.

Guida di Sicurezza per il SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®

Introduzione

Grazie per aver scelto il SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Questa guida è progettata per offrire un supporto sicuro e efficace durante l'uso di fucili a blocco cadente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Segui sempre le normative locali e nazionali relative all'uso di armi e accessori.
- In caso di emergenza o incidente, contatta immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE solo con cartucce senza fondello, come specificato.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere la guida.
- Non inserire oggetti estranei nella camera o nel beccuccio della guida.
- Segui le istruzioni di pulizia e manutenzione per garantire il buon funzionamento del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia completamente scarico e in sicurezza.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari prima di iniziare.

2. Installazione della Guida:

- Inserisci il beccuccio della guida direttamente nella camera del fucile.
- Assicurati che la guida sia ben posizionata e stabile.

3. Utilizzo della Guida:

- Utilizza l'asta di pulizia attraverso la guida per pulire il fucile.
- Controlla regolarmente che l'asta di pulizia non si impigli o si danneggi durante l'uso.

4. Rimozione della Guida:

- Dopo l'uso, rimuovi delicatamente la guida dalla camera.
- Pulisci la guida e riponila in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non smaltire il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un professionista per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante di SINCLAIR INTERNATIONAL. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że prowadnice prętów są odpowiednie do Twojego karabinu i amunicji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Nie używaj prowadnic prętów z amunicją, która nie jest zgodna z ich specyfikacją (tylko naboje bezrantowe).
- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zawsze kieruj lufę w bezpiecznym kierunku podczas używania prowadnic prętów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zainstaluj prowadnice prętów w komorze karabinu, upewniając się, że pasują do amunicji.
- Sprawdź, czy wylot prowadnicy jest prawidłowo umiejscowiony w komorze.

2. Użytkowanie:

- Włóż pręt czyszczący do prowadnicy.
- Powoli i delikatnie przesuwaj pręt czyszczący w celu usunięcia zanieczyszczeń.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń pręt i wyczyść prowadnice prętów zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych, jeśli to możliwe.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem SINCLAIR INTERNATIONAL.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsitte SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti putoaviin lukkoihin, kuten Ruger #1:iin, Browning 78:iin, High Wall:iin ja Low Wall:iin. Käytännölliset putkiohjaimet auttavat puhdistamaan aseesi tehokkaasti ja turvallisesti. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan yhteensopivien patruunoiden kanssa (17 Remington, 204 Ruger).
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen putkiohjaimen asentamista.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Käytä aina suojalaseja ja muita suojavarusteita puhdistusprosessin aikana.
- Älä käytä putkiohjainta, jos se on vaurioitunut tai vääränlainen.
- Varmista, että puhdistusputki on täysin puhdas ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat välineet käsillä.

2. Putkiohjaimen Asentaminen

- Aseta putkiohjain patruunaluukkuun siten, että kärki menee suoraan patruunaluukkuun.
- Varmista, että putkiohjain on kunnolla paikallaan.

3. Puhdistusputken Käyttö

- Liitä puhdistusputki putkiohjain kärkeen.
- Vie puhdistusputki varovasti läpi aseeseen, varmistaen, että se liikkuu esteettä.

4. Puhdistusprosessin Päättäminen

- Poista puhdistusputki ja putkiohjain varovasti.
- Tarkista, että ase on puhdas ja valmis käytettäväksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Varmista, että ilmoitat tuotteen mallin ja sarjanumeron.

Kiitos, että valitsit SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Toivomme, että nautit tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®

Introduktion

Tack för att du valt SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Denna guide är utformad för att säkerställa en säker och effektiv användning av ditt vapen. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra ickebehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast randlösa patroner med denna guide.
- Se till att stänger guiden är korrekt installerad innan du använder den.
- Kontrollera att nosen är ordentligt inpassad i kammern för att förhindra skador.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Undvik att rikta vapen mot dig själv eller andra under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av stänger guiden:

- Placera nosen på stänger guiden i kammern.
- Kontrollera att den sitter fast ordentligt.
- Se till att rengöringsstaven är korrekt inpassad för att undvika blockering.

2. Användning av stänger guiden:

- Använd guiden för att styra rengöringsstaven under rengöring av vapnet.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.
- Efter användning, ta bort guiden och rengör den enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Förpackningsmaterial ska återvinnas där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i vanlig hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallshantering för råd om korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k použití pro SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SINCLAIR SINGLE SHOT GUIDE 17 REM/204 RUGER®. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil čištění a údržbu zbraní s náboji 17 Remington a 204 Ruger. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze doporučené náboje, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením vodící tyče do komory zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Nikdy nevkládejte vodící tyč do komory, pokud je zbraň nabitá.
- Používejte ochranné brýle a rukavice během manipulace s čistícími prostředky.
- Zabraňte kontaktu čistících prostředků s pokožkou a očima.
- V případě jakýchkoli známek poškození vodící tyče přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a umístěná na stabilním povrchu.
- Vložte náustek vodící tyče do komory zbraně.
- Otočte vodící tyčí, dokud se správně neusadí na místě.

2. Použití:

- Pomalu a opatrně ovládejte čistící tyč pomocí vodící tyče.
- Po dokončení čištění vyjměte vodící tyč a důkladně zkontrolujte zbraň.
- Ujistěte se, že je zbraň znovu vybitá před jejím uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro zajištění bezpečnosti a dotazů.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Obecnou evropskou směrnicí o bezpečnosti výrobků (GPSR). Prosím, dbejte na bezpečnostní pokyny a zajišťujte, že používáte produkt správně a bezpečně.