

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES - FORSTER PRODUCTS, INC. 300 AAC BLACKOUT MICROMETER SEATER DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Wysięgniki do ponownego ładowania Forster charakteryzują się doskonałą jakością i umożliwiają ponownemu ładującemu produkcję koncentrycznych nabojęw raz po raz. Każdy wysięgnik jest wykonany z najwyższej jakości stali, starannie obrabianej z bardzo ciasnymi tolerancjami. Wysięgniki są ręcznie polerowane zarówno przed, jak i po procesie hartowania, aby zapewnić wyjątkowo gładkie wykończenie. Wszystkie wysięgniki do ponownego ładowania Forster są wyposażone w ich pierścień blokujący Forster Cross Bolt Die Locking Ring, który napina oba końce podzielonego pierścienia zamiast bezpośrednio dokręcać śrubę do gwintów wysięgnika. Forster Ultra Seater zawiera wszystkie funkcje wysięgnika Forster Bench Rest Seater Die powyżej, a dodatkowo ultra dokładną regulację mikrometryczną. Ta regulacja mikrometryczna pozwala na dostosowanie głębokości osadzania pocisku w krokach od .0005 cala do .001 cala, co ułatwia zmianę pocisków - wystarczy wrócić do wcześniej zapisanej ustawienia. Wysięgniki Forster Ultra Seaters ułatwiają precyzyjne dostosowanie pocisków do bruzd lufy.



Cechy

- Nazwa: **FORSTER PRODUCTS, INC. 300 AAC BLACKOUT MICROMETER SEATER DIE**
- Producent: **FORSTER PRODUCTS, INC.**
- Nr produktu: 749012800
- Nr prod.: U00099
- Diameter (in): -
- Nabój: 300 AAC Blackout
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.408kg
- Wysokość wysyłki: 53mm
- Szerokość wysyłki: 130mm
- Długość wysyłki: 218mm
- UPC: 757253996214

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [O nas](#)

ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES od Forster Products, Inc. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z Twoich matryc do ponownego ładowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz proces ponownego ładowania oraz lokalne przepisy dotyczące ponownego ładowania amunicji.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do ponownego ładowania.
- Utrzymuj miejsce ładowania w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj matryce do ponownego ładowania i komponenty w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj matryce pod kątem zużycia i uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i wytycznymi producenta zawartymi w Twoim sprzęcie do ponownego ładowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko kompatybilnych naboju z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Produkt ten jest zaprojektowany specjalnie do naboju 300 AAC Blackout.
- Unikaj nadmiernego dokręcania pierścienia blokującego, ponieważ może to uszkodzić matrycę lub wpłynąć na jej działanie.
- Podczas regulacji mikrometru wprowadzaj małe, stopniowe zmiany, aby uniknąć nadmiernego nacisku na pocisk.
- Zawsze upewnij się, że matryca jest pewnie zamontowana w prasie do ponownego ładowania przed użyciem.
- Nigdy nie próbuj modyfikować matrycy ani jej komponentów.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że w czasie ładowania nie ma osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Pewnie zamontuj ULTRA™ MICROMETER SEATER DIE w swojej prasie do ponownego ładowania zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo wyrównana z prasą i zablokowana na swoim miejscu.

2. Użytkowanie:

- Ustaw regulację mikrometru na pożądaną głębokość osadzania pocisku. Zakres regulacji wynosi od .0005 cala do .001 cala.
- Włóż łuskę naboju do prasy i upewnij się, że jest prawidłowo umiejscowiona pod matrycą.
- Umieść pocisk na wierzchu łuski naboju.
- Pociągnij za uchwyt prasy, aby osadzić pocisk w łusce.
- Po osadzeniu sprawdź głębokość pocisku za pomocą kalibrów, aby upewnić się, że spełnia Twoje specyfikacje.
- Jeśli musisz zmienić typ pocisku, po prostu wróć do wcześniej zapisanej wartości na mikrometrze, aby uzyskać spójną głębokość osadzania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone matryce do ponownego ładowania i komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj materiałów do ponownego ładowania w zwykłych odpadach domowych. Sprawdź z lokalnymi władzami odpowiednie metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania pomocy.

Proszę przestrzegać tych wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas ładowania z ULTRA™ MICROMETER SEATER DIES. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl