

CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") BOAT TAIL BULLETS - BERGER BULLETS 6MM (0.243") 95GR HYBRID BOAT TAIL 100/BOX

The Berger Classic Hunting bullets are specially designed to conform to SAAMI industry dimensional standards. This bullet line is designed to feed through the magazine of factory rifles while still retaining the bearing surface of the bullet forward of the neck. They feature the popular Berger Hybrid bullet design that makes them less sensitive to seating depth, while maintaining the highest possible ballistic coefficient. Purpose made bullets for more common hunting methods which includes shooting game at close to medium ranges in factory rifles. Make the most out of your next hunt with these bullets from Berger.



Attributes

- Name: BERGER BULLETS 6MM (0.243") 95GR HYBRID BOAT TAIL 100/BOX
- Manufacturer: BERGER BULLETS
- Product no.: 749013751
- Mfr. No.: 24570
- Ballistic Coefficient (G1): 0.434
- Ballistic Coefficient (G7): 0.223
- Brand Style: Classic Hunter
- Bullet Style: Hybrid Boat Tail
- Caliber: 6mm,243 Caliber
- Diameter (Breech): 0.243
- Diameter (in): 0.243
- Grain: 95
- Quantity: 100
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 679459245708

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für CLASSIS HUNTER 6MM \(0.243"\) Boat Tail Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for CLASSIS HUNTER 6MM \(0.243"\) Boat Tail Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas CLASSIS HUNTER 6MM \(0.243"\) Boat Tail](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili CLASSIS HUNTER 6MM \(0.243"\) Boat Tail](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków CLASSIS HUNTER 6MM \(0.243"\) Boat Tail](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet BERGER CLASSIC HUNTER HYBRID 6MM \(0.243"\) Boat Tail Luodeille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för CLASSIS HUNTER 6MM \(0.243"\) Boat Tail Bullets](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro náboje CLASSIS HUNTER 6MM \(0.243"\) Boat Tail](#)

Sicherheitsanleitung für CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Geschosse

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Geschosse von Berger entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du die Geschosse verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Munition um.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende sie nur in Feuerwaffen, die für das angegebene Kaliber (6mm / 0.243") ausgelegt sind.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Munition.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in gutem Zustand ist und ordnungsgemäß gewartet wird.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille und Gehörschutz, beim Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende keine Geschosse, die beschädigt oder deformiert erscheinen.
- Vermeide es, verschiedene Marken oder Typen von Munition zu mischen.
- Überprüfe immer das Patronenlager der Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass es leer ist, bevor du lädst.
- Richte die Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht beabsichtigst zu treffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zum Laden und Entladen der Feuerwaffe.
- Wenn ein Geschoss nicht zündet, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, es aus dem Patronenlager zu entfernen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Laden der Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Öffne den Verschluss der Feuerwaffe und überprüfe visuell das Patronenlager, um sicherzustellen, dass es leer ist.
- Setze die CLASSIS HUNTER Geschosse gemäß dem Design der Feuerwaffe in das Magazin ein.
- Schließe den Verschluss der Feuerwaffe.

2. Abfeuern:

- Nimm eine stabile Schießposition ein und stelle sicher, dass du die Feuerwaffe richtig greifst.
- Ziele auf das Ziel und stelle sicher, dass der Bereich frei von Hindernissen und Personen ist.
- Drücke den Abzug sanft, um das Geschoss abzufeuern.

3. Entladen der Feuerwaffe:

- Halte nach dem Schießen die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung.
- Öffne den Verschluss und entferne das Magazin, falls zutreffend.
- Überprüfe visuell das Patronenlager, um sicherzustellen, dass es leer ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte oder beschädigte Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Geschosse nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere lokale Behörden oder Entsorgungsstellen für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Geschosse wende dich bitte an die Kundenunterstützungsressourcen des Herstellers.

Fazit

Indem du die in diesem Dokument beschriebenen Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen CLASSIS HUNTER Geschossen gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung an erste Stelle, um dich selbst und andere zu schützen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitspraktiken.

Safety Instruction Guide for CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Bullets

Introduction

Thank you for choosing the CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Bullets by Berger. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of this product in compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the bullets.

General Safety Guidelines

- Always handle ammunition with care and respect.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep out of reach of children and unauthorized users.
- Use only in firearms that are designed to handle the specified caliber (6mm / 0.243").
- Follow all local laws and regulations regarding the use of ammunition.
- Ensure that the firearm is in good working condition and properly maintained.
- Always wear appropriate protective gear, such as safety glasses and hearing protection, when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use bullets that appear damaged or deformed.
- Avoid mixing different brands or types of ammunition.
- Always check the firearm's chamber to ensure it is empty before loading.
- Do not point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow the manufacturer's instructions for loading and unloading the firearm.
- If a bullet fails to fire, wait at least 30 seconds before attempting to remove it from the chamber.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Firearm:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Open the action of the firearm and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
- Insert the CLASSIS HUNTER bullets into the magazine as per the firearm's design.
- Close the action of the firearm.

2. Firing:

- Assume a stable shooting position and ensure a proper grip on the firearm.
- Aim at the target and ensure the area is clear of obstructions and people.
- Squeeze the trigger smoothly to fire the bullet.

3. Unloading the Firearm:

- After shooting, always point the firearm in a safe direction.
- Open the action and remove the magazine if applicable.
- Visually inspect the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

- Dispose of used or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not dispose of bullets in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Bullets, please refer to the manufacturer's customer support resources.

Conclusion

By following the guidelines and instructions outlined in this document, you can ensure a safe and enjoyable experience with your CLASSIS HUNTER bullets. Always prioritize safety and responsible usage to protect yourself and others. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail

Introducción

Gracias por elegir las balas CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail de Berger. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las balas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la munición con cuidado y respeto.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza solo en armas de fuego diseñadas para manejar el calibre especificado (6mm / 0.243").
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales respecto al uso de munición.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté en buen estado de funcionamiento y debidamente mantenida.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva, al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices balas que parezcan dañadas o deformadas.
- Evita mezclar diferentes marcas o tipos de munición.
- Siempre revisa la recámara del arma de fuego para asegurarte de que esté vacía antes de cargar.
- No apuntes el arma de fuego a nada que no pretendas disparar.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Sigue las instrucciones del fabricante para cargar y descargar el arma de fuego.
- Si una bala no se dispara, espera al menos 30 segundos antes de intentar retirarla de la recámara.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Cargando el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Abre la acción del arma de fuego e inspecciona visualmente la recámara para confirmar que esté vacía.
- Inserta las balas CLASSIS HUNTER en el cargador según el diseño del arma de fuego.
- Cierra la acción del arma de fuego.

2. Disparando:

- Asume una posición de tiro estable y asegúrate de tener un agarre adecuado en el arma de fuego.
- Apunta al objetivo y asegúrate de que el área esté libre de obstrucciones y personas.
- Aprieta el gatillo suavemente para disparar la bala.

3. Descargando el Arma de Fuego:

- Después de disparar, siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura.
- Abre la acción y retira el cargador si es aplicable.
- Inspecciona visualmente la recámara para asegurarte de que esté vacía.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las balas usadas o dañadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las balas en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales o instalaciones de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes relacionadas con las balas CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante.

Conclusión

Siguiendo las pautas e instrucciones descritas en este documento, puedes asegurar una experiencia segura y placentera con tus balas CLASSIS HUNTER. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable para protegerte a ti mismo y a los demás. Gracias por tu atención a estas importantes prácticas de seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Proiettili CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail

Introduzione

Grazie per aver scelto i proiettili CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail di Berger. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i proiettili.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre le munizioni con cura e rispetto.
- Conservare i proiettili in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare solo in armi da fuoco progettate per gestire il calibro specificato (6mm / 0.243").
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle munizioni.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia in buone condizioni di funzionamento e correttamente mantenuta.
- Indossare sempre un'adeguata protezione, come occhiali di sicurezza e protezione per le orecchie, durante il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare proiettili che sembrano danneggiati o deformati.
- Evitare di mescolare marche o tipi di munizioni diversi.
- Controllare sempre la camera dell'arma da fuoco per assicurarsi che sia vuota prima di caricare.
- Non puntare l'arma da fuoco verso nulla che non si intenda colpire.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un'area di tiro sicura.
- Seguire le istruzioni del produttore per il caricamento e lo scaricamento dell'arma da fuoco.
- Se un proiettile non si sparasse, attendere almeno 30 secondi prima di tentare di rimuoverlo dalla camera.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento dell'Arma da Fuoco:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura.
- Aprire l'azione dell'arma da fuoco e ispezionare visivamente la camera per confermare che sia vuota.
- Inserire i proiettili CLASSIS HUNTER nel caricatore secondo il design dell'arma.
- Chiudere l'azione dell'arma da fuoco.

2. Tiro:

- Assumere una posizione di tiro stabile e garantire una presa corretta sull'arma.
- Mirare al bersaglio e assicurarsi che l'area sia libera da ostacoli e persone.
- Premere il grilletto in modo fluido per sparare il proiettile.

3. Scaricamento dell'Arma da Fuoco:

- Dopo il tiro, puntare sempre l'arma da fuoco in una direzione sicura.
- Aprire l'azione e rimuovere il caricatore se applicabile.
- Ispezionare visivamente la camera per assicurarsi che sia vuota.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire proiettili usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i proiettili nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali o le strutture di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o preoccupazioni riguardanti i proiettili CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail, si prega di consultare le risorse di assistenza clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo le linee guida e le istruzioni riportate in questo documento, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con i proiettili CLASSIS HUNTER. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile per proteggere se stessi e gli altri. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti pratiche di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail firmy Berger. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu zgodnie z regulacjami EU dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem pocisków.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z amunicją ostrożnie i z szacunkiem.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko w broni palnej, która jest zaprojektowana do obsługi określonego kalibru (6mm / 0.243").
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia amunicji.
- Upewnij się, że broń palna jest w dobrym stanie technicznym i odpowiednio konserwowana.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne i nauszники, podczas strzelania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj pocisków, które wydają się uszkodzone lub zdeformowane.
- Unikaj mieszania różnych marek lub typów amunicji.
- Zawsze sprawdzaj komorę broni, aby upewnić się, że jest pusta przed załadowaniem.
- Nie kieruj broni w stronę czegokolwiek, czego nie zamierzasz zestrzelić.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne środowisko do strzelania.
- Przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących ładowania i rozładowania broni.
- Jeśli pocisk nie wystrzelił, poczekaj co najmniej 30 sekund przed próbą usunięcia go z komory.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Broni:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm broni i wizualnie sprawdź komorę, aby potwierdzić, że jest pusta.
- Włóż pociski CLASSIS HUNTER do magazynka zgodnie z konstrukcją broni.
- Zamknij mechanizm broni.

2. Strzelanie:

- Przyjmij stabilną pozycję strzelecką i upewnij się, że prawidłowo trzymasz broń.
- Wyceluj w cel i upewnij się, że obszar jest wolny od przeszkód i osób.
- Delikatnie naciśnij spust, aby wystrzelić pocisk.

3. Rozładowanie Broni:

- Po strzelaniu zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Otwórz mechanizm i usuń magazynek, jeśli to możliwe.
- Wizualnie sprawdź komorę, aby upewnić się, że jest pusta.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używane lub uszkodzone pociski zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub zakładami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z pociskami CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail, proszę skorzystać z zasobów wsparcia klienta producenta.

Podsumowanie

Przestrzegając wytycznych i instrukcji zawartych w tym dokumencie, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z pociskami CLASSIS HUNTER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne użytkowanie, aby chronić siebie i innych. Dziękujemy za uwagę na te ważne praktyki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet BERGER CLASSIC HUNTER HYBRID 6MM (0.243") Boat Tail Luodeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit BERGER CLASSIC HUNTER HYBRID 6MM (0.243") Boat Tail luodit. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen luotien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele ammuksia aina varovasti ja kunnioituksella.
- Säilytä luodit viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä luodit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain aseissa, jotka on suunniteltu käsittelemään määriteltä kaliiperia (6mm / 0.243").
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat ammuksen käyttöä.
- Varmista, että ase on hyvässä toimintakunnossa ja asianmukaisesti huollettu.
- Käytä aina asianmukaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä luoteja, jotka näyttävät vaurioituneilta tai vääristyneiltä.
- Vältä eri merkkisten tai tyyppisten ammuksien sekoittamista.
- Tarkista aina aseenn patruunapesä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty ennen lataamista.
- Älä osoita asetta mitään kohti, jota et aio ampua.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaympäristö.
- Noudata valmistajan ohjeita aseenn lataamisesta ja tyhjentämisestä.
- Jos luoti ei laukaise, odota vähintään 30 sekuntia ennen kuin yrität poistaa sen patruunapesästä.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

1. Aseenn lataaminen:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Avaa aseenn mekanismi ja tarkista visuaalisesti patruunapesä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.
- Aseta BERGER CLASSIC HUNTER luodit aseenn lippaaseenn aseenn rakenteenn mukaan.
- Sulje aseenn mekanismi.

2. Ampuminen:

- Ota vakaa ampumisasento ja varmista, että ote aseesta on oikea.
- Suuntaa kohteeseen ja varmista, että alue on esteetön ja ihmisiltä vapaa.
- Purista liipaisinta tasaisesti luodin ampumiseksi.

3. Aseenn tyhjentäminen:

- Ampumisen jälkeen osoita ase aina turvalliseen suuntaan.
- Avaa mekanismi ja poista lipas, jos se on sovellettavissa.
- Tarkista visuaalisesti patruunapesä varmistaaksesi, että se on tyhjennetty.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet luodit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä luoteja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätahuoltolaitoksiin saadaksesi ohjeet oikeaenn hävittämiseen.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolia BERGER CLASSIC HUNTER HYBRID 6MM (0.243") Boat Tail luodeista, tarkista valmistajan asiakastukiresurssit.

Yhteenveto

Noudattamalla tässä asiakirjassa esitettyjä ohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen BERGER CLASSIC HUNTER luotien käytössä. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen käyttö etusijalle suojellaksesi itseäsi ja muita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuuskäytäntöihin.

Säkerhetsinstruktionsguide för CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Bullets

Introduktion

Tack för att du valt CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Bullets från Berger. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder kulorna.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid ammunition med försiktighet och respekt.
- Förvara kulorna på en sval, torr plats, skyddad från direkt solljus och fukt.
- Håll kulorna utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast i skjutvapen som är utformade för att hantera den angivna kalibern (6mm / 0.243").
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning av ammunition.
- Se till att skjutvapnet är i gott skick och korrekt underhållet.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, vid skjutning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte kulor som verkar skadade eller deformerade.
- Undvik att blanda olika märken eller typer av ammunition.
- Kontrollera alltid skjutvapnets kammare för att säkerställa att den är tom innan du laddar.
- Rikta aldrig skjutvapnet mot något du inte avser att skjuta på.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är en säker skjutmiljö.
- Följ tillverkarens instruktioner för att ladda och lossa skjutvapnet.
- Om en kula inte går av, vänta minst 30 sekunder innan du försöker ta bort den från kammaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda skjutvapnet:

- Se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning.
- Öppna åtgärden på skjutvapnet och inspektera visuellt kammaren för att bekräfta att den är tom.
- Sätt in CLASSIS HUNTERkulorna i magasinet enligt skjutvapnets design.
- Stäng åtgärden på skjutvapnet.

2. Skjutning:

- Anta en stabil skjutställning och se till att du har ett korrekt grepp om skjutvapnet.
- Sikta på målet och se till att området är fritt från hinder och människor.
- Tryck på avtryckaren mjukt för att avfyra kulan.

3. Lossa skjutvapnet:

- Efter skjutning, rikta alltid skjutvapnet i en säker riktning.
- Öppna åtgärden och ta bort magasinet om tillämpligt.
- Inspektera visuellt kammaren för att säkerställa att den är tom.

Avfallsinstruktioner

- Kasta använda eller skadade kulor i enlighet med lokala förordningar.
- Kasta inte kulor i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter eller avfallshanteringsanläggningar för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsförfrågningar eller bekymmer angående CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail Bullets, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser.

Slutsats

Genom att följa riktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina CLASSIS HUNTERkulor. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning för att skydda dig själv och andra. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro náboje CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náboje CLASSIS HUNTER 6MM (0.243") Boat Tail od firmy Berger. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné použití tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím nábojů si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy s municí zacházejte opatrně a s respektem.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze ve střelných zbraních, které jsou navrženy pro daný kalibr (6mm / 0.243").
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se použití munice.
- Zajistěte, aby byla zbraň v dobrém technickém stavu a řádně udržována.
- Při střelbě vždy noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte náboje, které vypadají poškozené nebo deformované.
- Vyvarujte se míchání různých značek nebo typů munice.
- Vždy zkontrolujte komoru zbraně, abyste se ujistili, že je prázdná, než začnete nabíjet.
- Nesměřujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu střílet.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí pro střelbu.
- Dodržujte pokyny výrobce pro nabíjení a vykládání zbraně.
- Pokud náboj nevystřelí, počkejte alespoň 30 sekund, než se pokusíte jej odstranit z komory.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Nabíjení zbraně:

- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem.
- Otevřete mechaniku zbraně a vizuálně zkontrolujte komoru, abyste potvrdili, že je prázdná.
- Vložte náboje CLASSIS HUNTER do zásobníku podle konstrukce zbraně.
- Zavřete mechaniku zbraně.

2. Střelba:

- Zaujměte stabilní střeleckou pozici a ujistěte se, že máte správný úchop na zbraní.
- Zaměřte se na cíl a ujistěte se, že je oblast bez překážek a lidí.
- Hladce stiskněte spoušť, abyste vystřelili náboj.

3. Vykládání zbraně:

- Po střelbě vždy mířte zbraní bezpečným směrem.
- Otevřete mechaniku a vyjměte zásobník, pokud je to možné.
- Vizuálně zkontrolujte komoru, abyste se ujistili, že je prázdná.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité nebo poškozené náboje v souladu s místními předpisy.
- Neličte náboje do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady nebo zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Závěr

Dodržováním pokynů a doporučení uvedených v tomto dokumentu můžete zajistit bezpečné a příjemné používání nábojů CLASSIS HUNTER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání k ochraně sebe a ostatních. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním praktikám.