

SINCLAIR HEAVY VARMINT RESTS - SINCLAIR INTERNATIONAL

ALL-PURPOSE HEAVY VARMINT REST

The Sinclair Heavy Varmint Shooting Rest series is an evolution of our Generation II shooting rest (now discontinued) and our Competition Shooting Rest that's sought after by the best of today's benchrest competitors. The Heavy Varmint Shooting Rests feature fully upgraded hardware such as a heavy-duty stainless steel center column and 1" stainless post, oversized scalloped hand wheel with thrust bearing for ultra-smooth vertical adjustments, large ½"-20 thread rest feet with oversized aluminum anodized knobs (no plastic parts here), and a fully adjustable forend stop for shot-after-shot repeatability. The base itself is of ductile cast iron construction with a durable powder coat finish to last for a lifetime of use – exactly what you've come to expect from all Sinclair manufactured products. These shooting rests weigh up to 17 lbs with filled sand bag – designed to stay in its place on your bench top. The Sinclair Heavy Varmint Shooting Rests are available in 8 different configurations – ask any of our reloading and shooting techs for assistance selecting the model for your needs. Made right here...in the USA. Available in the following formats: The Sinclair Heavy Varmint Bench Rest model is designed for shooters who prefer using Protektor or Edgewood front sand bags. The rest top side plates allow the user to "pinch" the sand bag for subtle bag width adjustments. Purchase the front Protektor or Edgewood sand bag which best fits your forend width: sporter, varmint, or flat-bottomed B/R stock (front sand bag is not included with Sinclair Heavy Varmint Bench Rests, please see page xx and order separately). The Sinclair Heavy Varmint All-Purpose rest is designed with our versatile All-Purpose (A/P) Top which quick-adjusts to accommodate nearly any forend. Switch from narrow sporter stocks to 3-1/2" BR stocks with a turn of a lever. The Sinclair Heavy Varmint All-Purpose Rest includes a dual-sided leather/cordura sand bag (not filled). The Sinclair Heavy Varmint Basic Rest features a flat-top plate that accepts Protektor and Edgewood front sand bags, or perhaps another favorite brand. The flat-top plate allows for bags to be securely strapped. Front sand bag is not included with the Sinclair Heavy Varmint Rests, please see page xx and order separately. Both the Sinclair Heavy Varmint Bench Rest and Heavy Varmint All-Purpose Rest models are available in a windage topped version. This adds the convenience of quick-adjust horizontal movements for competitive shooting by turning the windage knob located on the side of the rest top. Available in both right-hand and left-hand shooter versions.



When ordering windage top versions, right-handed shooters will order a RIGHT-HAND rest and left-handed shooters will order a LEFT-HAND rest. The adjustment knob will be on the correct side to be adjusted with the shooter's off hand.

Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL ALL-PURPOSE HEAVY VARMINT REST
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749013850
- Mfr. No.:
- Material: Stainless Steel
- Style: Rest
- Delivery weight: 8.686kg
- UPC: 050806110823

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweisanleitung für Sinclair Heavy Varmint Rests](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Sinclair Heavy Varmint Rests](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Tiro Pesados Sinclair](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Reposemains Heavy Varmint de Sinclair](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti Sinclair Heavy Varmint](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podpórek Sinclair Heavy Varmint](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Sinclair Heavy Varmint Resteille](#)
- [Český: Příručka pro bezpečnostní pokyny k oporám Sinclair Heavy Varmint](#)

Sicherheitshinweisanleitung für Sinclair Heavy Varmint Rests

Einführung

Danke, dass du dich für die Sinclair Heavy Varmint Rests entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Bitte lies und verstehe diese Anleitung, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Sinclair Heavy Varmint Rest gemäß allen geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe die Rest vor jeder Benutzung auf Schäden oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- Halte die Rest außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Rest nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Unterstützung von Feuerwaffen während des Schießens.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass der Schießbereich frei von Personen und Hindernissen ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Stabilität:** Stelle sicher, dass die Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche steht, um ein Kippen oder Rutschen während der Benutzung zu verhindern.
- **Gewichtsbeschränkung:** Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung der Rest, wenn du einen gefüllten Sandsack verwendest. Die Rest ist dafür ausgelegt, bis zu 17 lbs zu unterstützen.
- **Einstellungen:** Nimm alle Anpassungen an der Rest langsam und vorsichtig vor, um plötzliche Bewegungen zu vermeiden, die zu Unfällen führen könnten.
- **Sandsäcke:** Verwende nur kompatible Sandsäcke (Protektor oder Edgewood) für das Bench RestModell. Stelle sicher, dass die Sandsäcke vor der Benutzung sicher positioniert sind.
- **WindageAnpassungen:** Nimm bei der Verwendung der WindageFunktion Anpassungen vor, während du sicherstellst, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Einrichten der Rest:

- Stelle die Sinclair Heavy Varmint Rest auf eine stabile Schießbank.
- Stelle sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

2. Anpassen der Rest:

- Für vertikale Anpassungen verwende das übergroße, geschliffene Handrad. Drehe es langsam für präzise Kontrolle.
- Für WindageAnpassungen (falls ausgestattet) drehe den WindageKnopf, der sich an der Seite des Resttops befindet.

3. Verwendung von Sandsäcken:

- Wähle den passenden Sandsack basierend auf deiner Vorderschaftbreite (Sportler, Varmint, flachboden B/RSchaft).
- Positioniere den Sandsack auf der Rest und passe ihn mit den Oberseitenplatten an, um einen sicheren Sitz zu erreichen.

4. Schießen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe sicher auf der Rest positioniert ist.
- Überprüfe immer deine Umgebung, bevor du abfeuerst.
- Befolge alle standardmäßigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorge es verantwortungsbewusst. Überprüfe die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktunterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Sinclair Heavy Varmint Rests gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Sinclair Heavy Varmint Rests

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair Heavy Varmint Rests. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure a safe and effective shooting experience. Please read and understand this guide before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Sinclair Heavy Varmint Rest is used in accordance with all applicable local laws and regulations.
- Always inspect the rest for damage or wear before each use. Do not use if any parts are damaged.
- Keep the rest out of reach of children and unauthorized users.
- Use the rest only for its intended purpose, which is to support firearms during shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of people and obstructions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure that the rest is placed on a stable and level surface to prevent tipping or sliding during use.
- **Weight Limit:** Do not exceed the weight limit of the rest when using a filled sandbag. The rest is designed to support up to 17 lbs.
- **Adjustments:** Make all adjustments to the rest slowly and carefully to avoid sudden movements that could lead to accidents.
- **Sandbags:** Use only compatible sandbags (Protektor or Edgewood) for the bench rest model. Ensure that sandbags are securely positioned before use.
- **Windage Adjustments:** When using the windage feature, make adjustments while ensuring the firearm is pointed in a safe direction.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Rest:

- Place the Sinclair Heavy Varmint Rest on a stable shooting bench.
- Ensure the surface is clean and dry to prevent slipping.

2. Adjusting the Rest:

- For vertical adjustments, use the oversized scalloped hand wheel. Turn it slowly for precise control.
- For windage adjustments (if equipped), turn the windage knob located on the side of the rest top.

3. Using Sandbags:

- Select the appropriate sandbag based on your forend width (sporter, varmint, flatbottomed B/R stock).
- Position the sandbag on the rest and adjust it using the top side plates to achieve a secure fit.

4. Shooting:

- Ensure that the firearm is securely positioned on the rest.
- Always check your surroundings before firing.
- Follow all standard firearm safety practices while shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- When the product reaches the end of its life, dispose of it responsibly. Check local guidelines for the disposal of metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please reach out to the manufacturer or your local authorized dealer. Ensure that you have the product information available for reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Sinclair Heavy Varmint Rests. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Soportes de Tiro Pesados Sinclair

Introducción

Gracias por elegir los Soportes de Tiro Pesados Sinclair. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información sobre el uso para garantizar una experiencia de tiro segura y efectiva. Por favor, lee y comprende esta guía antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Soporte de Tiro Pesado Sinclair se utilice de acuerdo con todas las leyes y regulaciones locales aplicables.
- Siempre inspecciona el soporte por daños o desgaste antes de cada uso. No lo uses si alguna parte está dañada.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza el soporte solo para su propósito previsto, que es apoyar armas de fuego durante el tiro.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro esté libre de personas y obstrucciones.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al disparar.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Estabilidad:** Asegúrate de que el soporte esté colocado en una superficie estable y nivelada para evitar que se vuelque o deslice durante su uso.
- **Límite de Peso:** No excedas el límite de peso del soporte al usar una bolsa de arena llena. El soporte está diseñado para soportar hasta 17 lbs.
- **Ajustes:** Realiza todos los ajustes al soporte lenta y cuidadosamente para evitar movimientos repentinos que podrían provocar accidentes.
- **Bolsas de Arena:** Usa solo bolsas de arena compatibles (Protektor o Edgewood) para el modelo de soporte de banco. Asegúrate de que las bolsas de arena estén posicionadas de manera segura antes de usarlas.
- **Ajustes de Viento:** Al usar la función de ajuste de viento, haz ajustes asegurándote de que el arma esté apuntando en una dirección segura.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración del Soporte:

- Coloca el Soporte de Tiro Pesado Sinclair en un banco de tiro estable.
- Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca para evitar deslizamientos.

2. Ajustando el Soporte:

- Para ajustes verticales, utiliza la rueda de mano sobredimensionada. Gírala lentamente para un control preciso.
- Para ajustes de viento (si está equipado), gira la perilla de viento ubicada en el lado de la parte superior del soporte.

3. Usando Bolsas de Arena:

- Selecciona la bolsa de arena apropiada según el ancho de tu forend (sporter, varmint, culata plana B/R).
- Posiciona la bolsa de arena en el soporte y ajústala utilizando las placas laterales superiores para lograr un ajuste seguro.

4. Disparando:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté posicionada de manera segura en el soporte.
- Siempre verifica tu entorno antes de disparar.
- Sigue todas las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego mientras disparas.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Cuando el producto llegue al final de su vida útil, deséchalo de manera responsable. Consulta las pautas locales para la eliminación de componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o el soporte del producto, por favor, contacta al fabricante o a tu distribuidor autorizado local. Asegúrate de tener la información del producto disponible para referencia.

Siguiendo estas directrices e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tus Soportes de Tiro Pesados Sinclair. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Reposemains Heavy Varmint de Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les reposemains Heavy Varmint de Sinclair. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir une expérience de tir sûre et efficace. Veuillez lire et comprendre ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le reposemain Sinclair Heavy Varmint est utilisé conformément à toutes les lois et réglementations locales applicables.
- Inspectez toujours le reposemain pour détecter des dommages ou de l'usure avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont endommagées.
- Gardez le reposemain hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez le reposemain uniquement pour son usage prévu, qui est de soutenir les armes à feu pendant le tir.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que la zone de tir est dégagée de personnes et d'obstructions.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes et des protections auditives, lors du tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité** : Assurez-vous que le reposemain est placé sur une surface stable et de niveau pour éviter de basculer ou de glisser pendant l'utilisation.
- **Limite de Poids** : Ne dépassez pas la limite de poids du reposemain lors de l'utilisation d'un sac de sable rempli. Le reposemain est conçu pour supporter jusqu'à 17 lbs.
- **Réglages** : Effectuez tous les réglages du reposemain lentement et soigneusement pour éviter des mouvements brusques pouvant entraîner des accidents.
- **Sacs de Sable** : Utilisez uniquement des sacs de sable compatibles (Protektor ou Edgewood) pour le modèle de reposemain. Assurez-vous que les sacs de sable sont correctement positionnés avant utilisation.
- **Réglages de Vent** : Lors de l'utilisation de la fonction de vent, effectuez les réglages tout en vous assurant que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Reposemain :

- Placez le reposemain Heavy Varmint de Sinclair sur un banc de tir stable.
- Assurezvous que la surface est propre et sèche pour éviter de glisser.

2. Réglage du Reposemain :

- Pour les ajustements verticaux, utilisez la grande roue à main en forme de coquille. Tournezla lentement pour un contrôle précis.
- Pour les réglages de vent (si équipé), tournez le bouton de vent situé sur le côté du dessus du reposemain.

3. Utilisation des Sacs de Sable :

- Sélectionnez le sac de sable approprié en fonction de la largeur de votre avanttrain (sporter, varmint, crosse B/R à fond plat).
- Positionnez le sac de sable sur le reposemain et ajustezle à l'aide des plaques latérales supérieures pour obtenir un ajustement sécurisé.

4. Tir :

- Assurezvous que l'arme à feu est correctement positionnée sur le reposemain.
- Vérifiez toujours votre environnement avant de tirer.
- Suivez toutes les pratiques de sécurité standard lors du tir.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Lorsque le produit atteint la fin de sa vie, éliminezle de manière responsable. Consultez les directives locales pour l'élimination des composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou le support produit, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur autorisé local. Assurezvous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour référence.

En suivant ces lignes directrices et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos reposemains Heavy Varmint de Sinclair. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Supporti Sinclair Heavy Varmint

Introduzione

Grazie per aver scelto i Supporti Sinclair Heavy Varmint. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'esperienza di tiro sicura ed efficace. Si prega di leggere e comprendere questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Supporto Sinclair Heavy Varmint sia utilizzato in conformità con tutte le leggi e i regolamenti locali applicabili.
- Controlla sempre il supporto per danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se parti sono danneggiate.
- Tieni il supporto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il supporto solo per il suo scopo previsto, ovvero supportare le armi da fuoco durante il tiro.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il supporto sia posizionato su una superficie stabile e livellata per prevenire ribaltamenti o scivolamenti durante l'uso.
- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso del supporto quando utilizzi un sacchetto di sabbia riempito. Il supporto è progettato per sostenere fino a 17 lbs.
- **Regolazioni:** Effettua tutte le regolazioni al supporto lentamente e con attenzione per evitare movimenti improvvisi che potrebbero portare ad incidenti.
- **Sacchetti di Sabbia:** Utilizza solo sacchetti di sabbia compatibili (Protektor o Edgewood) per il modello del supporto da banco. Assicurati che i sacchetti di sabbia siano posizionati in modo sicuro prima dell'uso.
- **Regolazioni di Deriva:** Quando utilizzi la funzione di deriva, effettua le regolazioni assicurandoti che l'arma sia puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostare il Supporto:

- Posiziona il Supporto Sinclair Heavy Varmint su un banco di tiro stabile.
- Assicurati che la superficie sia pulita e asciutta per prevenire scivolamenti.

2. Regolare il Supporto:

- Per le regolazioni verticali, utilizza la manopola a forma di scallop sovradimensionata. Ruotala lentamente per un controllo preciso.
- Per le regolazioni di deriva (se equipaggiato), ruota la manopola di deriva situata sul lato superiore del supporto.

3. Utilizzare i Sacchetti di Sabbia:

- Seleziona il sacchetto di sabbia appropriato in base alla larghezza del tuo forend (sporter, varmint, stock B/R a fondo piatto).
- Posiziona il sacchetto di sabbia sul supporto e regola utilizzando le piastre superiori per ottenere una vestibilità sicura.

4. Tiro:

- Assicurati che l'arma sia posizionata in modo sicuro sul supporto.
- Controlla sempre l'ambiente circostante prima di sparare.
- Segui tutte le pratiche standard di sicurezza delle armi da fuoco durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Quando il prodotto raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile. Controlla le linee guida locali per lo smaltimento di componenti in metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'uso o il supporto del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo rivenditore autorizzato locale. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi Supporti Sinclair Heavy Varmint. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Podpórek Sinclair Heavy Varmint

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór podpórki Sinclair Heavy Varmint. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas strzelania. Proszę przeczytać i zrozumieć tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że podpórka Sinclair Heavy Varmint jest używana zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Zawsze sprawdzaj podpórkę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone.
- Trzymaj podpórkę poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj podpórki tylko do jej zamierzonego celu, którym jest wsparcie broni palnej podczas strzelania.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że obszar strzelania jest wolny od osób i przeszkód.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu i uszu, podczas strzelania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Stabilność:** Upewnij się, że podpórka jest umieszczona na stabilnej i równej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu lub przesunięciu podczas użycia.
- **Limit Wagi:** Nie przekraczaj limitu wagi podpórki podczas używania wypełnionego worka z piaskiem. Podpórka jest zaprojektowana do wsparcia do 17 lbs.
- **Regulacje:** Dokonuj wszystkich regulacji podpórki powoli i ostrożnie, aby uniknąć nagłych ruchów, które mogą prowadzić do wypadków.
- **Worki z Piaskiem:** Używaj tylko kompatybilnych worków z piaskiem (Protektor lub Edgewood) w modelu podpórki na stół. Upewnij się, że worki są prawidłowo umieszczone przed użyciem.
- **Regulacje Windage:** Podczas korzystania z funkcji windage dokonuj regulacji, upewniając się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Ustawienie Podpórki:

- Umieść podpórkę Sinclair Heavy Varmint na stabilnym stole do strzelania.
- Upewnij się, że powierzchnia jest czysta i sucha, aby zapobiec ślizganiu się.

2. Regulacja Podpórki:

- W celu regulacji pionowej użyj dużego, ząbkowanego pokrętkła. Kręć powoli dla precyzyjnej kontroli.
- W celu regulacji windage (jeśli jest wyposażona) obróć pokrętkło windage znajdujące się na boku górnej części podpórki.

3. Używanie Worków z Piaskiem:

- Wybierz odpowiedni worek z piaskiem w zależności od szerokości forendu (sporter, varmint, płaskodenny B/R stock).
- Umieść worek z piaskiem na podpórce i dostosuj go, używając górnych płyt bocznych, aby uzyskać pewne dopasowanie.

4. Strzelanie:

- Upewnij się, że broń jest prawidłowo umieszczona na podpórce.
- Zawsze sprawdzaj otoczenie przed oddaniem strzału.
- Przestrzegaj wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Gdy produkt osiągnie koniec swojego życia, utylizuj go odpowiedzialnie. Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące utylizacji komponentów metalowych i plastikowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym autoryzowanym dealerem. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie w celu odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z podórkami Sinclair Heavy Varmint. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet Sinclair Heavy Varmint Resteille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Heavy Varmint Restit. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan ampumiskokemuksen. Lue ja ymmärrä tämä opas ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että Sinclair Heavy Varmint Restiä käytetään kaikkien sovellettavien paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Tarkista tuki vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos mitään osia on vaurioitunut.
- Pidä tuki lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä tukea vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, joka on tukea ampumaaseita ampumisen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on vapaa ihmisistä ja esteistä.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, ampumisen aikana.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Stabiiliisuus:** Varmista, että tuki on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle estääksesi kaatumisen tai liukumisen käytön aikana.
- **Painoraja:** Älä ylitä tuen painorajaa käytettäessä täytettyä hiekkapussia. Tuki on suunniteltu tukemaan jopa 17 lbs.
- **Säätö:** Tee kaikki säädöt hitaasti ja huolellisesti välttääksesi äkillisiä liikkeitä, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin.
- **Hiekkapussit:** Käytä vain yhteensopivia hiekkapussseja (Protektor tai Edgewood) penkkitikimallille. Varmista, että hiekkapussit ovat turvallisesti sijoitettu ennen käyttöä.
- **Tuulen säätö:** Käytä tuulen säätöominaisuutta vain, kun ampumaase on osoitettu turvalliseen suuntaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tuen Asettaminen:

- Aseta Sinclair Heavy Varmint Rest vakaalle ampumapenkillä.
- Varmista, että pinta on puhdas ja kuiva liukumisen estämiseksi.

2. Tuen Säätäminen:

- Pystysuuntaisia säätöjä varten käytä suurikokoista uurrettua käsipyörää. Käännä sitä hitaasti tarkan hallinnan saavuttamiseksi.
- Tuulen säätöjä varten (jos varustettu) käännä tuulen säätönappia, joka sijaitsee tuen päällä.

3. Hiekkapussien Käyttö:

- Valitse sopiva hiekkapussi riippuen etupään leveydestä (sporter, varmint, flatbottomed B/R stock).
- Aseta hiekkapussi tuelle ja säädä se yläpaneelin avulla saavuttaaksesi turvallisen istuvuuden.

4. Ampuminen:

- Varmista, että ampumaase on turvallisesti sijoitettu tuelle.
- Tarkista aina ympäristösi ennen ampumista.
- Noudata kaikkia standardeja ampumaaseiden turvallisuuskäytäntöjä ampumisen aikana.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätys sääntöjen mukaisesti.
- Kun tuote saavuttaa elinkaarensa loppupisteen, hävitä se vastuullisesti. Tarkista paikalliset ohjeet metallin ja muovin komponenttien hävittämisestä.

Lisätietoja

Turvallisuus, käyttö tai tuetietoja varten ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuoteinfo saatavilla viittauksia varten.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Sinclair Heavy Varmint Resteillä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Příručka pro bezpečnostní pokyny k oporám Sinclair Heavy Varmint

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali opory Sinclair Heavy Varmint. Tato příručka poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní střelecká zkušenost. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte a pochopte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že oporu Sinclair Heavy Varmint používáte v souladu se všemi platnými místními zákony a předpisy.
- Před každým použitím vždy zkontrolujte oporu na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud jsou jakékoliv části poškozené.
- Uchovávejte oporu mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte oporu pouze k jejímu zamýšlenému účelu, kterým je podpora palných zbraní během střelby.
- Buďte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že je střelecká plocha volná od lidí a překážek.
- Vždy noste odpovídající ochranné vybavení, včetně ochrany očí a uší, při střelbě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Stabilita:** Ujistěte se, že je opora umístěna na stabilním a rovném povrchu, aby se zabránilo převrnutí nebo sklouznutí během používání.
- **Hmotnostní limit:** Nepřekračujte hmotnostní limit opory při používání naplněného pytle s pískem. Opора je navržena tak, aby podporovala až 17 liber.
- **Úpravy:** Všechny úpravy opory provádějte pomalu a opatrně, abyste se vyhnuli náhlým pohybům, které by mohly vést k nehodám.
- **Pytle s pískem:** Používejte pouze kompatibilní pytle s pískem (Protektor nebo Edgewood) pro model bench rest. Ujistěte se, že jsou pytle s pískem bezpečně umístěny před použitím.
- **Úpravy větru:** Při používání funkce větru provádějte úpravy pouze tehdy, když je palná zbraň namířena bezpečným směrem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení opory:

- Umístěte oporu Sinclair Heavy Varmint na stabilní střelecký stůl.
- Ujistěte se, že je povrch čistý a suchý, aby se zabránilo sklouznutí.

2. Úprava opory:

- Pro vertikální úpravy použijte velké ovládací kolo. Pomalu otáčejte pro přesnou kontrolu.
- Pro úpravy větru (pokud je k dispozici) otáčejte ovládacím knoflíkem umístěným na straně vrchu opory.

3. Použití pytlů s pískem:

- Vyberte vhodný pytel s pískem podle šířky vaší přední části (sportovní, varmint, plochý B/R zásobník).
- Umístěte pytel s pískem na oporu a upravte ho pomocí horních bočních desek, abyste dosáhli bezpečného uchycení.

4. Střelba:

- Ujistěte se, že je palná zbraň bezpečně umístěna na oporě.
- Před střelbou vždy zkontrolujte své okolí.
- Dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy při střelbě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Když produkt dosáhne konce své životnosti, likvidujte ho zodpovědně. Zkontrolujte místní pokyny pro likvidaci kovových a plastových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo podpory produktu se prosím obraťte na výrobce nebo vašeho místního autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vašimi oporami Sinclair Heavy Varmint. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.