

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BR BULLET SEATING DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Zebraliśmy pomysły naszych klientów oraz doświadczenia związane z ręcznymi narzędziami do ładowania amunicji i nawiązaliśmy współpracę z ekspertami, którzy je produkują, aby wprowadzić nowy Micro-Adjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson. Oferuje on łatwą regulację głębokości osadzenia pocisku za pomocą prostego obrotu korpusu narzędzia. Micro-Adjust Bullet Seaters Sinclair/L.E. Wilson są napędzane przez łożyska detentowe z pozytywnymi „kliknięciami” w przyrostach .0005”, co pozwala na szybkie i dokładne dostosowanie głębokości osadzenia pocisku. Oto szczegóły konstrukcji: Każdy trzpień osadzający jest dostosowany do korpusu narzędzia, co zapewnia bliską tolerancję. Precyzyjnie cięte gwinty umożliwiają regulację głębokości osadzenia pocisku w przyrostach .0005”. Skala graduowana do wielokrotnego użycia z różnymi pociskami i głębokościami osadzenia. Micro-Adjust „kliknięcia” za pomocą sprężyn ze stali nierdzewnej i kulkami ze stali nierdzewnej. Wykonane z stali nierdzewnej 416 z precyzyjnie wytrawioną skalą regulacyjną. Wyprodukowano w USA przez L.E. Wilson z 85-letnim doświadczeniem w produkcji narzędzi do ładowania. Uważamy, że te narzędzia są najlepsze dostępne pod względem jakości, konstrukcji i wydajności.



Cechy

- Nazwa: **SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM BR BULLET SEATING DIE**
- Producent: **SINCLAIR INTERNATIONAL**
- Nr produktu: 749014502
- Nr prod.: SIN-6BR
- Nabój: 6 mm BR Norma
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.363kg
- Wysokość wysyłki: 41mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 147mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MICROADJUST BULLET SEATERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MICROADJUST BULLET SEATERS od Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie tych wytycznych, aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność matrycy do osadzania pocisków.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu, podczas korzystania z narzędzi do ładowania amunicji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach i aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj używania matrycy do osadzania pocisków z niekompatybilnymi nabojami.
- Upewnij się, że matryca jest pewnie zamocowana w prasie do ładowania przed użyciem.
- Używaj tylko zalecanych typów pocisków dla optymalnej wydajności i bezpieczeństwa.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta regulacji głębokości osadzania.
- Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Nigdy nie próbuj modyfikować matrycy ani jej komponentów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Pewnie zamocuj MICROADJUST BULLET SEATER do swojej prasy do ładowania, postępując zgodnie z tymi krokami:
- Odkręć pierścień blokujący na matrycy.
- Włóż matrycę do prasy i mocno dokręć pierścień blokujący.
- Dostosuj matrycę do żądanej głębokości osadzania za pomocą funkcji microadjust.

2. Użytkowanie

- Przygotuj swoje łuski nabojoye i pociski zgodnie z procedurą ładowania.
- Włóż łuskę nabojoyą do prasy.
- Umieść pocisk na wierzchu łuski nabojoyej.
- Powoli opuść ramę, aby osadzić pocisk. Użyj funkcji microadjust, aby precyzyjnie dostosować głębokość w razie potrzeby.
- Po każdej regulacji upewnij się, że sprawdzasz głębokość osadzania za pomocą suwmiarki dla dokładności.
- Powtórz proces dla każdego naboju, zapewniając spójne wyniki.
- Po użyciu oczyść matrycę i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matrycy do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem lub na ich oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z MICROADJUST BULLET SEATERS od Sinclair International. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w ładowaniu. Dziękujemy za uwagę na te istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl