

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL

MICRO-ADJUST BULLET SEATING DIE 6MM DASHER

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Zebraliśmy pomysły naszych klientów oraz doświadczenia związane z ręcznymi narzędziami do ładowania amunicji i nawiązaliśmy współpracę z ekspertami, którzy je produkują, aby wprowadzić nowy Micro-Adjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson. Oferuje on łatwą regulację głębokości osadzenia pocisku za pomocą prostego obrotu korpusu narzędzia. Micro-Adjust Bullet Seaters Sinclair/L.E. Wilson są napędzane przez łożyska detentowe z pozytywnymi „kliknięciami” w przyrostach .0005”, co pozwala na szybkie i dokładne dostosowanie głębokości osadzenia pocisku. Oto szczegóły konstrukcji: Każdy trzpień osadzający jest dostosowany do korpusu narzędzia, co zapewnia bliską tolerancję. Precyzyjnie cięte gwinty umożliwiają regulację głębokości osadzenia pocisku w przyrostach .0005”. Skala graduowana do wielokrotnego użycia z różnymi pociskami i głębokościami osadzenia. Micro-Adjust „kliknięcia” za pomocą sprężyn ze stali nierdzewnej i kulki ze stali nierdzewnej. Wykonane z stali nierdzewnej 416 z precyzyjnie wytrawioną skalą regulacyjną. Wyprodukowano w USA przez L.E. Wilson z 85-letnim doświadczeniem w produkcji narzędzi do ładowania. Uważamy, że te narzędzia są najlepsze dostępne pod względem jakości, konstrukcji i wydajności.



Cechy

- Nazwa: SINCLAIR INTERNATIONAL MICRO-ADJUST BULLET SEATING DIE 6MM DASHER
- Producent: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Nr produktu: 749014503
- Nr prod.: SIN-6DASH
- Nabój: 6 mm Dasher
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.436kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 38mm
- Długość wysyłki: 152mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM
DASHER BULLET SEATING DIE](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM DASHER BULLET SEATING DIE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MicroAdjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson. Produkt ten został zaprojektowany do precyzyjnego osadzania pocisków w aplikacjach ładowania amunicji. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Unikaj używania produktu w mokrych lub wilgotnych warunkach.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki związane z produktem odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie i powiadomieniami o wycofaniu produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że znasz proces ładowania oraz specyficzne wymagania dotyczące używania matryc do osadzania pocisków.
- Noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi komponentów do ładowania.
- Używaj matrycy tylko do jej zamierzonego celu; nie modyfikuj ani nie zmieniaj produktu.
- Utrzymuj czyste i uporządkowane miejsce pracy, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze stosuj się do zalecanych regulacji głębokości osadzenia pocisku, aby zapobiec nadmiernemu osadzeniu, co może prowadzić do niebezpiecznych poziomów ciśnienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest zgodna z MicroAdjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson.
- Bezpiecznie zamontuj matrycę w prasie do ładowania zgodnie z instrukcjami producenta prasy.
- Potwierdź, że matryca jest prawidłowo wyrównana przed przystąpieniem do osadzania pocisków.

2. Użytkowanie:

- Reguluj głębokość osadzenia, obracając korpus matrycy zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara w razie potrzeby. Każde „kliknięcie” oznacza regulację o .0005”.
- Używaj skalibrowanej skali jako odniesienia podczas zmiany typów pocisków lub głębokości osadzenia.
- Po dokonaniu regulacji przeprowadź test osadzenia z użyciem sztucznej amunicji, aby potwierdzić pożądaną głębokość przed załadowaniem amunicji rzeczywistej.
- Przechowuj matrycę w czystym, suchym miejscu, gdy nie jest używana, aby zachować jej stan.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub nieużywalnych części produktu, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi zakładami zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MicroAdjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson, skonsultuj się z zasobami internetowymi producenta lub z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie podczas ładowania amunicji za pomocą nowej matrycy do osadzania pocisków. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Twojego hobby związane z ładowaniem amunicji.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl