

MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM PPC BULLET SEATING DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Zebraliśmy pomysły naszych klientów oraz doświadczenia związane z ręcznymi narzędziami do ładowania amunicji i nawiązaliśmy współpracę z ekspertami, którzy je produkują, aby wprowadzić nowy Micro-Adjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson. Oferuje on łatwą regulację głębokości osadzenia pocisku za pomocą prostego obrotu korpusu narzędzia. Micro-Adjust Bullet Seaters Sinclair/L.E. Wilson są napędzane przez łożyska detentowe z pozytywnymi „kliknięciami” w przyrostach .0005”, co pozwala na szybkie i dokładne dostosowanie głębokości osadzenia pocisku. Oto szczegóły konstrukcji: Każdy trzpień osadzający jest dostosowany do korpusu narzędzia, co zapewnia bliską tolerancję. Precyzyjnie cięte gwinty umożliwiają regulację głębokości osadzenia pocisku w przyrostach .0005”. Skala graduowana do wielokrotnego użycia z różnymi pociskami i głębokościami osadzenia. Micro-Adjust „kliknięcia” za pomocą sprężyn ze stali nierdzewnej i kulkami ze stali nierdzewnej. Wykonane z stali nierdzewnej 416 z precyzyjnie wytrawioną skalą regulacyjną. Wyprodukowano w USA przez L.E. Wilson z 85-letnim doświadczeniem w produkcji narzędzi do ładowania. Uważamy, że te narzędzia są najlepsze dostępne pod względem jakości, konstrukcji i wydajności.



Cechy

- Nazwa: SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM PPC BULLET SEATING DIE
- Producent: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Nr produktu: 749014505
- Nr prod.: SIN-6PPC
- Nabój: 6mm PPC
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.295kg
- Wysokość wysyłki: 41mm
- Szerokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 150mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla MICROADJUST BULLET SEATERS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla MICROADJUST BULLET SEATERS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do ładowania MICROADJUST BULLET SEATER firmy Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem matrycy, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i zapewnić optymalną wydajność.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze obchodź się z matrycą ostrożnie, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzeń.
- Przechowuj matrycę oraz całe wyposażenie do ładowania amunicji w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania i przechowywania sprzętu do ładowania amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś okulary ochronne podczas używania matrycy, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami.
- Używaj matrycy w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania kurzu lub cząstek.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Nigdy nie przekraczaj zalecanych głębokości osadzenia pocisku, aby uniknąć awarii lub wypadków.
- Z zachowaniem ostrożności obchodź się ze wszystkimi komponentami procesu ładowania, w tym pociskami i prochem, oraz przestrzegaj odpowiednich wytycznych bezpieczeństwa.
- Nie modyfikuj matrycy ani jej komponentów w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja prasa do ładowania jest kompatybilna z MICROADJUST BULLET SEATER firmy Sinclair International.
- Mocno przymocuj matrycę do prasy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Potwierdź, że matryca jest prawidłowo wyrównana i dokręcona, aby zapobiec ruchom podczas użycia.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj głębokość osadzenia, obracając korpus matrycy, aż osiągniesz pożądaną głębokość. Użyj skali graduowanej jako odniesienia.
- Upewnij się, że pocisk jest prawidłowo osadzony przed przystąpieniem do następnej sztuki.
- Regularnie sprawdzaj głębokość osadzenia podczas procesu ładowania, aby zapewnić spójność.
- Po użyciu oczyść matrycę zgodnie z zaleceniami producenta, aby utrzymać jej funkcjonalność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj matrycy ani żadnych części do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MICROADJUST BULLET SEATER firmy Sinclair International, skontaktuj się z odpowiednimi kanałami wsparcia. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie ładowania z MICROADJUST BULLET SEATER firmy Sinclair International. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i jakość w praktykach ładowania.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl