

# MICRO-ADJUST BULLET SEATERS - SINCLAIR INTERNATIONAL

## MICRO-ADJUST BULLET SEATING DIE 6.5X284 WINCHESTER (NORMA)

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Zebraliśmy pomysły naszych klientów oraz doświadczenia związane z ręcznymi narzędziami do ładowania amunicji i nawiązaliśmy współpracę z ekspertami, którzy je produkują, aby wprowadzić nowy Micro-Adjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson. Oferuje on łatwą regulację głębokości osadzenia pocisku za pomocą prostego obrotu korpusu narzędzia. Micro-Adjust Bullet Seaters Sinclair/L.E. Wilson są napędzane przez łożyska detentowe z pozytywnymi „kliknięciami” w przyrostach .0005”, co pozwala na szybkie i dokładne dostosowanie głębokości osadzenia pocisku. Oto szczegóły konstrukcji: Każdy trzpień osadzający jest dostosowany do korpusu narzędzia, co zapewnia bliską tolerancję. Precyzyjnie cięte gwinty umożliwiają regulację głębokości osadzenia pocisku w przyrostach .0005”. Skala graduowana do wielokrotnego użycia z różnymi pociskami i głębokościami osadzenia. Micro-Adjust „kliknięcia” za pomocą sprężyn ze stali nierdzewnej i kulkami ze stali nierdzewnej. Wykonane z stali nierdzewnej 416 z precyzyjnie wytrawioną skalą regulacyjną. Wyprodukowano w USA przez L.E. Wilson z 85-letnim doświadczeniem w produkcji narzędzi do ładowania. Uważamy, że te narzędzia są najlepsze dostępne pod względem jakości, konstrukcji i wydajności.



### Cechy

- Nazwa: SINCLAIR INTERNATIONAL MICRO-ADJUST BULLET SEATING DIE 6.5X284 WINCHESTER (NORMA)
- Producent: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Nr produktu: 749014512
- Nr prod.: SIN-6528
- Nabój: 6.5 x 284 mm Winchester
- Odmiana matryc: Bullet Seating Dies
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 43mm
- Szerokość wysyłki: 43mm
- Długość wysyłki: 150mm

### Szczegóły pozycji

Made in USA

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5X284 WINCHESTER \(NORMA\) BULLET SEATING DIE](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6.5X284 WINCHESTER (NORMA) BULLET SEATING DIE

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MicroAdjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym osadzaniu pocisków, co zapewnia optymalną wydajność w Twoich działaniach związanych z ładowaniem amunicji. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie wytycznych zawartych w tym dokumencie.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj die z ostrożnością, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od rozproszeń.
- Używaj osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, jeśli to konieczne.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj die pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nietypowe zachowanie podczas użycia, natychmiast zaprzestań działania i skonsultuj się z profesjonalistą.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Upewnij się, że die do osadzania pocisków jest kompatybilne z Twoim sprzętem do ładowania.
- Reguluj głębokość osadzenia tylko wtedy, gdy die nie ma kontaktu z pociskiem.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień; może to wpłynąć na wydajność i bezpieczeństwo.
- Przechowuj die w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.
- Nie modyfikuj die w jakikolwiek sposób; zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia sprzętu do ładowania.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twój pras do ładowania jest solidnie zamocowany.
- Usuń wszelkie istniejące die z prasy.
- Włóż MicroAdjust Bullet Seater Sinclair/L.E. Wilson do prasy i mocno go dokręć.
- Upewnij się, że die jest prawidłowo wyrównane z mechanizmem osadzania pocisku.

### 2. Użytkowanie:

- Wybierz odpowiedni pocisk do swoich potrzeb związanych z ładowaniem.
- Dostosuj głębokość osadzenia, obracając korpus die do żądanej pozycji. Każde kliknięcie oznacza regulację o .0005".
- Umieść łuskę w prasie i upewnij się, że jest prawidłowo wyrównana z die.
- Włóż pocisk do wlotu łuski i podnieś ramie, aby osadzić pocisk.
- Sprawdź głębokość osadzenia po każdej regulacji, aby zapewnić dokładność.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- Jeśli die nie jest już użyteczne, skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami, aby ustalić właściwą metodę utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj die do zwykłych odpadów domowych.

## **Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa tego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE ds. bezpieczeństwa produktów. Szczegóły można znaleźć na opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

## **Podsumowanie**

Przestrzegając tych wytycznych bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie związane z ładowaniem amunicji przy użyciu MicroAdjust Bullet Seater firmy Sinclair/L.E. Wilson. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i dobre praktyki w swoich działaniach związanych z ładowaniem. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne instrukcje.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)