

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015710
- Mfr. No.: 88968
- Cartridge: 44-40 Winchester, 45 Schofield, 38-40 Winchester
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 076683889683

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Einleitung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung der für die RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse entwickelten Shellplatten zu gewährleisten. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb der RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse vertraut bist, bevor du die Shellplatten verwendest.
- Halte die Shellplatten und alle Wiederladekomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Munition und Wiederladegeräten.
- Überprüfe die Shellplatten vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Shellplatten.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Richtlinien für die RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur die vorgesehenen Patronen (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) mit den PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.
- Stelle sicher, dass die Shellplatten korrekt installiert und gesichert sind, bevor du die Wiederladepresse betätigst.
- Vermeide es, die Presse zu überlasten oder übermäßige Kraft anzuwenden, da dies zu einem Ausfall der Ausrüstung und zu Verletzungen führen kann.
- Modifiziere oder verändere die Shellplatten in keiner Weise. Modifikationen können die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen.
- Arbeite immer in einem gut belüfteten Bereich, um die Exposition gegenüber Staub und anderen Verunreinigungen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation der Shellplatten:

- Stelle sicher, dass die RCBS Pro Chucker 7 Progressive Wiederladepresse vom Stromnetz getrennt und nicht in Betrieb ist.
- Entferne die vorhandene Shellplatte von der Presse gemäß den Herstelleranweisungen.
- Richte die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 mit den Befestigungspunkten an der Presse aus.
- Sichere die Shellplatte gemäß den Herstelleranweisungen, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.

2. Verwendung der Shellplatten:

- Lade die geeignete Patrone in die Shellplatte.
- Stelle sicher, dass die Presse korrekt eingerichtet ist und alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren.
- Betätige die Presse gemäß den Herstelleranweisungen und achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Widerstand.
- Überprüfe nach dem Wiederladen die fertige Munition auf Mängel, bevor du sie verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shellplatten gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Wenn die Shellplatten nicht mehr verwendbar sind, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, wenn möglich. Erkundige dich bei den örtlichen Recyclinganlagen nach Richtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Produktverwendung wende dich bitte an den im Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegebenen Kontaktpunkt des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladerlebnis mit den PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of the shellplates designed for the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press before using the shellplates.
- Keep the shellplates and all reloading components out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when handling ammunition and reloading equipment.
- Inspect the shellplates for any signs of damage or wear before each use. Do not use damaged shellplates.
- Follow all manufacturer instructions and guidelines for the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the designated cartridges (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) with the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.
- Ensure that the shellplates are properly installed and secured before operating the reloading press.
- Avoid overloading the press or using excessive force, as this can lead to equipment failure and personal injury.
- Do not modify or alter the shellplates in any way. Modifications can compromise safety and performance.
- Always work in a wellventilated area to minimize exposure to dust and other contaminants.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Shellplates:

- Ensure that the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press is unplugged and not in operation.
- Remove any existing shellplate from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 with the mounting points on the press.
- Secure the shellplate in place according to the manufacturer's instructions, ensuring it is tightly fitted.

2. Usage of Shellplates:

- Load the appropriate cartridge into the shellplate.
- Ensure that the press is set up correctly and all components are functioning properly.
- Operate the press according to the manufacturer's instructions, monitoring for any unusual sounds or resistance.
- After reloading, inspect the completed ammunition for any defects before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shellplates in accordance with local regulations for hazardous waste.
- If the shellplates are no longer usable, consider recycling them if possible. Check with local recycling facilities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's contact point available in the product packaging or on the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided in this document. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo seguro de las shellplates diseñadas para la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7 antes de usar las shellplates.
- Mantén las shellplates y todos los componentes de recarga fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al manipular municiones y equipos de recarga.
- Inspecciona las shellplates en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso. No uses shellplates dañadas.
- Sigue todas las instrucciones y directrices del fabricante para la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo los cartuchos designados (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) con las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.
- Asegúrate de que las shellplates estén correctamente instaladas y aseguradas antes de operar la prensa de recarga.
- Evita sobrecargar la prensa o usar fuerza excesiva, ya que esto puede provocar fallos en el equipo y lesiones personales.
- No modifiques ni alteres las shellplates de ninguna manera. Las modificaciones pueden comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Siempre trabaja en un área bien ventilada para minimizar la exposición al polvo y otros contaminantes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de las Shellplates:

- Asegúrate de que la prensa de recarga progresiva RCBS Pro Chucker 7 esté desconectada y no esté en funcionamiento.
- Retira cualquier shellplate existente de la prensa siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 con los puntos de montaje en la prensa.
- Asegura la shellplate en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de que esté bien ajustada.

2. Uso de las Shellplates:

- Carga el cartucho apropiado en la shellplate.
- Asegúrate de que la prensa esté configurada correctamente y que todos los componentes estén funcionando adecuadamente.
- Opera la prensa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, monitoreando cualquier sonido o resistencia inusual.
- Después de recargar, inspecciona la munición completada en busca de defectos antes de usarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shellplate dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales para desechos peligrosos.
- Si las shellplates ya no son utilizables, considera reciclarlas si es posible. Consulta con las instalaciones de reciclaje locales para obtener orientación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del producto, consulta el punto de contacto del fabricante disponible en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva con las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas en este documento. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduction

Merci d'avoir choisi les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une manipulation sûres des plateaux de douilles conçus pour la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7 avant d'utiliser les shellplates.
- Gardez les shellplates et tous les composants de rechargement hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de protection et des gants, lors de la manipulation des munitions et de l'équipement de rechargement.
- Inspectez les shellplates pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de shellplates endommagées.
- Suivez toutes les instructions et recommandations du fabricant pour la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les cartouches désignées (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) avec les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.
- Assurez-vous que les shellplates sont correctement installées et sécurisées avant de faire fonctionner la presse de rechargement.
- Évitez de surcharger la presse ou d'utiliser une force excessive, car cela peut entraîner une défaillance de l'équipement et des blessures personnelles.
- Ne modifiez ni n'altérez les shellplates de quelque manière que ce soit. Les modifications peuvent compromettre la sécurité et les performances.
- Travaillez toujours dans un endroit bien ventilé pour minimiser l'exposition à la poussière et à d'autres contaminants.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation des Shellplates :

- Assurez-vous que la presse de rechargement progressive RCBS Pro Chucker 7 est débranchée et non en fonctionnement.
- Retirez toute shellplate existante de la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 avec les points de montage sur la presse.
- Fixez la shellplate en place conformément aux instructions du fabricant, en vous assurant qu'elle est bien ajustée.

2. Utilisation des Shellplates :

- Chargez la cartouche appropriée dans la shellplate.
- Assurez-vous que la presse est correctement configurée et que tous les composants fonctionnent correctement.
- Faites fonctionner la presse selon les instructions du fabricant, en surveillant tout bruit ou résistance inhabituels.
- Après le rechargement, inspectez les munitions complétées pour tout défaut avant utilisation.

Instructions de Disposal

- Disposez de toute shellplate endommagée ou usée conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Si les shellplates ne sont plus utilisables, envisagez de les recycler si possible. Consultez les installations de recyclage locales pour obtenir des conseils.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec les PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies dans ce document. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduzione

Grazie per aver scelto le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione sicuri delle shellplates progettate per la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7 prima di utilizzare le shellplates.
- Tieni le shellplates e tutti i componenti di ricarica fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, quando maneggi munizioni e attrezzature di ricarica.
- Ispeziona le shellplates per eventuali segni di danno o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare shellplates danneggiate.
- Segui tutte le istruzioni e le linee guida del produttore per la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le cartucce designate (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) con le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.
- Assicurati che le shellplates siano correttamente installate e fissate prima di operare la pressa di ricarica.
- Evita di sovraccaricare la pressa o di utilizzare una forza eccessiva, poiché ciò può portare a guasti dell'attrezzatura e infortuni personali.
- Non modificare o alterare le shellplates in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Lavora sempre in un'area ben ventilata per ridurre al minimo l'esposizione alla polvere e ad altri contaminanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Shellplates:

- Assicurati che la pressa di ricarica progressiva RCBS Pro Chucker 7 sia scollegata e non in funzione.
- Rimuovi qualsiasi shellplate esistente dalla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea la PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 con i punti di montaggio sulla pressa.
- Fissa la shellplate in posizione secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che sia ben salda.

2. Uso delle Shellplates:

- Carica la cartuccia appropriata nella shellplate.
- Assicurati che la pressa sia configurata correttamente e che tutti i componenti funzionino correttamente.
- Aziona la pressa secondo le istruzioni del produttore, monitorando eventuali suoni o resistenze insolite.
- Dopo la ricarica, ispeziona le munizioni completate per eventuali difetti prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali shellplates danneggiate o usurate in conformità con le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Se le shellplates non sono più utilizzabili, considera la possibilità di riciclarle se possibile. Controlla con le strutture di riciclaggio locali per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, si prega di fare riferimento al punto di contatto del produttore disponibile nel packaging del prodotto o sul sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Dai sempre priorità alla sicurezza e rispetta le linee guida fornite in questo documento. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Ta instrukcja zawiera istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użycie i obsługę płyty zaprojektowanej do progresywnej prasy do reloading RCBS Pro Chucker 7. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady działania progresywnej prasy do reloading RCBS Pro Chucker 7 przed użyciem płyty.
- Trzymaj płyty i wszystkie komponenty do reloading z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze nos odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi amunicji i sprzętu do reloading.
- Przed każdym użyciem sprawdź płyty pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj uszkodzonych płyt.
- Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami i wytycznymi producenta dla progresywnej prasy do reloading RCBS Pro Chucker 7.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Używaj tylko wyznaczonych naboju (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) z PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.
- Upewnij się, że płyty są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone przed uruchomieniem prasy do reloading.
- Unikaj przeciążania prasy lub używania nadmiernej siły, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia sprzętu i obrażeń osobistych.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj płyt w żaden sposób. Modyfikacje mogą wpłynąć na bezpieczeństwo i wydajność.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować narażenie na kurz i inne zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Płyt:

- Upewnij się, że progresywna prasa do reloading RCBS Pro Chucker 7 jest odłączona i nie działa.
- Usuń wszelkie istniejące płyty z prasy, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyreguluj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 z punktami montażowymi na prasie.
- Zabezpiecz płytę na miejscu zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest mocno dopasowana.

2. Użytkowanie Płyt:

- Załaduj odpowiedni nabój do płyty.
- Upewnij się, że prasa jest prawidłowo ustawiona i wszystkie komponenty działają poprawnie.
- Obsługuj prasę zgodnie z instrukcjami producenta, monitorując wszelkie nietypowe dźwięki lub opory.
- Po zakończeniu reloading, sprawdź gotową amunicję pod kątem jakichkolwiek wad przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte płyty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli płyty nie są już użyteczne, rozważ ich recykling, jeśli to możliwe. Skonsultuj się z lokalnymi punktami recyklingu w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym producenta dostępnym w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas reloading z PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj wytycznych zawartych w tym dokumencie. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

Turvallisuusohjeet PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi shellplatejen turvallisen käytön ja käsittelyn, jotka on suunniteltu RCBS Pro Chucker 7 progressiiviseen latauspainoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet RCBS Pro Chucker 7 progressiivisen latauspainon käytön ennen shellplatejen käyttöä.
- Pidä shellplatejat ja kaikki latauskomponentit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi ammuksia ja latausvälineitä.
- Tarkista shellplatejat ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita shellplateja.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suuntaviivoja RCBS Pro Chucker 7 progressiiviselle latauspainolle.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain määriteltyjä patruunoita (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteiden kanssa.
- Varmista, että shellplatejat on asennettu ja kiinnitetty oikein ennen latauspainon käyttöä.
- Vältä painon ylikuormitusta tai liiallista voimaa, sillä tämä voi johtaa laitteiston vikaantumiseen ja henkilökohtaisiin vammoihin.
- Älä muokkaa tai muuta shellplateja millään tavalla. Muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Työskentele aina hyvin tuuletetussa tilassa vähentääksesi altistumista pölylle ja muille saasteille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Shellplatejen asennus:

- Varmista, että RCBS Pro Chucker 7 progressiivinen latauspaino on irrotettu verkkovirrasta ja ei ole käytössä.
- Poista olemassa oleva shellplate painosta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kohdista PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 kiinnityspisteiden kanssa painossa.
- Kiinnitä shellplate paikoilleen valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.

2. Shellplatejen käyttö:

- Lataa sopiva patruuna shellplateen.
- Varmista, että paino on asetettu oikein ja kaikki komponentit toimivat kunnolla.
- Käytä painoa valmistajan ohjeiden mukaan, tarkkaillen mahdollisia epätavallisia ääniä tai vastustusta.
- Tarkista valmiit patruunat mahdollisten vikojen varalta ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet shellplatejat paikallisten vaarallisen jätteen sääntöjen mukaisesti.
- Jos shellplatejat eivät ole enää käytettävissä, harkitse niiden kierrättämistä, jos mahdollista. Tarkista paikallisilta kierrätyslaitoksilta ohjeet.

Yhteystiedot lisätukea varten

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä, viittaa valmistajan yhteystietoon, joka on saatavilla tuotepakkauksessa tai virallisilla verkkosivuilla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteiden kanssa. Aina priorisoi turvallisuus ja noudata tässä asiakirjassa annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktioner för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av skalplattorna som är designade för RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress innan du använder skalplattorna.
- Håll skalplattorna och alla omladdningskomponenter utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar ammunition och omladdningsutrustning.
- Inspektera skalplattorna för eventuella tecken på skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade skalplattor.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de angivna patronerna (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) med PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES.
- Se till att skalplattorna är korrekt installerade och säkrade innan du använder omladdningspressen.
- Undvik att överbelasta pressen eller använda överdriven kraft, eftersom detta kan leda till utrustningsfel och personskador.
- Modifiera eller ändra inte skalplattorna på något sätt. Modifieringar kan kompromissa med säkerhet och prestanda.
- Arbeta alltid i ett välventilerat område för att minimera exponeringen för damm och andra föroreningar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skalplattor:

- Se till att RCBS Pro Chucker 7 Progressiv Omladdningspress är urkopplad och inte i drift.
- Ta bort eventuell befintlig skalplatta från pressen enligt tillverkarens instruktioner.
- Justera PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 med monteringspunkterna på pressen.
- Säkra skalplattan på plats enligt tillverkarens instruktioner och se till att den är ordentligt fastsatt.

2. Användning av skalplattor:

- Ladda den lämpliga patronen i skalplattan.
- Se till att pressen är korrekt inställd och att alla komponenter fungerar som de ska.
- Använd pressen enligt tillverkarens instruktioner och övervaka eventuella ovanliga ljud eller motstånd.
- Efter omladdning, inspektera den färdiga ammunitionen för eventuella defekter innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skalplattor i enlighet med lokala regler för farligt avfall.
- Om skalplattorna inte längre är användbara, överväg att återvinna dem om möjligt. Kontrollera med lokala återvinningsanläggningar för vägledning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt som finns i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Prioritera alltid säkerhet och följ riktlinjerna som anges i detta dokument. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání a manipulace s shellplates určenými pro progresivní nabíjecí lis RCBS Pro Chucker 7. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou progresivního nabíjecího lisu RCBS Pro Chucker 7 před použitím shellplates.
- Držte shellplates a všechny komponenty pro nabíjení mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Při manipulaci s municí a vybavením pro nabíjení vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Před každým použitím zkontrolujte shellplates na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené shellplates.
- Dodržujte všechny pokyny a směrnice výrobce pro progresivní nabíjecí lis RCBS Pro Chucker 7.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze určené náboje (4440 Winchester, 3840 Winchester, 45 Schofield) se shellplates PRO CHUCKER 7.
- Ujistěte se, že jsou shellplates správně nainstalovány a zabezpečeny před provozem nabíjecího lisu.
- Vyhněte se přetěžování lisu nebo používání nadměrné síly, protože to může vést k selhání zařízení a osobnímu zranění.
- Nemačkejte ani neupravujte shellplates jakýmkoli způsobem. Úpravy mohou ohrozit bezpečnost a výkon.
- Vždy pracujte v dobře větrané oblasti, abyste minimalizovali expozici prachu a jiným kontaminantům.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace shellplates:

- Ujistěte se, že je progresivní nabíjecí lis RCBS Pro Chucker 7 odpojen a není v provozu.
- Odstraňte jakoukoli existující shellplate z lisu podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #35 s montážními body na lisu.
- Zabezpečte shellplate na místě podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je pevně uchycena.

2. Používání shellplates:

- Naložte vhodný náboj do shellplate.
- Ujistěte se, že je lis správně nastaven a všechny komponenty fungují správně.
- Provozujte lis podle pokynů výrobce a sledujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo odpor.
- Po nabíjení zkontrolujte hotovou municí na jakékoli vady před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované shellplates v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
- Pokud jsou shellplates již nepoužitelné, zvažte jejich recyklaci, pokud je to možné. Zkontrolujte místní recyklační zařízení pro další pokyny.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na kontaktní místo výrobce uvedené v obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní proces nabíjení s PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.