

LOCK-N-LOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME - HORNADY

LOCK-N-LOAD IRON PRESS KIT W/AUTO PRIME

[Elaboracja amunicji](#) > [Prasy](#) > [Prasy jednostanowiskowe](#)

Iron Press™ został zaprojektowany jako najcięższa i najbardziej sztywna prasa w swojej klasie. Ścisłe tolerancje w produkcji i montażu łączą się, aby zapewnić spójność i precyzję, które dostarczają amunicję o dokładności meczowej, runda po rundzie, rok po roku. Dostępny system automatycznego podawania pocisków z grawitacyjnym zasilaniem (sprzedawany osobno lub w zestawie z zestawem do ponownego ładowania Lock-N-Load® Iron Press™), w połączeniu z platformą montażową akcesoriów, zwiększa efektywność ponownego ładowania, umożliwiając jednocześnie wykonywanie wielu procesów. Iron Press™ jest pierwszym tego typu urządzeniem, które pozwala na usunięcie spłonki, zatrzymanie i usunięcie łuski w celu oszlifowania i wygładzenia, a następnie ponowne umieszczenie i załadowanie spłonki. Platforma montażowa akcesoriów zapewnia ręcznemu ładowaczowi wiele opcji szybkiego dostępu do przedmiotów, takich jak tace na pociski lub łuski, narzędzia do oszlifowania i wygładzania, szczotki do szyjek łusek, czyściki do kieszeni spłonek i wiele innych. Dodatkowa łatwość użytkowania pochodzi z ekskluzywnych funkcji, takich jak sprężynowe wsparcie 1 1/8" solidnej stalowej ramy oraz opatentowana platforma uchwytu na łuski. A jak w przypadku wszystkich metalowych pras do ponownego ładowania Hornady®, Iron Press™ jest wyposażony w opatentowany system mocowania Lock-N-Load®, który umożliwia błyskawiczne zmiany. Zestaw zawiera: Die caddy system automatycznego podawania pocisków Pojemnik na komponenty i uchwyt Waga cyfrowa Akcesoria do przygotowania łusek (narzędzie do oszlifowania i wygładzania / duże i *małe czyściki kieszeni spłonek / szczotki do szyjek [22 kal / 25 kal 6mm / 270 kal 7mm / 30 kal / 35 kal / 45 kal] Miarka do prochu Podręcznik do ponownego ładowania Unique™ Smar do łusek Lock-N-Load® Zestaw porównawczy 6 Lock-N-Load® Uchwyt na die 3 szt. Lejek do prochu 22-45 kal Cyfrowy suwmiarka Zestaw uchwytów na łuski (#1, #2, #5, #16, #35)



Cechy

- Nazwa: HORNADY LOCK-N-LOAD IRON PRESS KIT W/AUTO PRIME
- Producent: HORNADY
- Nr produktu: 749016385
- Nr prod.: 085521
- Waga dostawy: 19.278kg
- Wysokość wysyłki: 203mm
- Szerokość wysyłki: 457mm
- Długość wysyłki: 533mm
- UPC: 090255855210

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Prasy LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Prasy LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu LOCKNLOAD IRON PRESS KIT z automatycznym podawaniem pocisków. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z europejskimi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje.
- Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są w dobrym stanie przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania pyłów lub oparów.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Zwracaj uwagę na wszelkie ostrzeżenia i zalecenia zawarte w instrukcji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie Prasy

- Umieść prasę na stabilnej, równej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Podłączenie Systemu Automatycznego Podawania Pocisków

- Zainstaluj system automatycznego podawania pocisków zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy mechanizm działa prawidłowo przed rozpoczęciem pracy.

3. Ładowanie i Użycie

- Włóż odpowiednią łuskę do prasy.
- Użyj narzędzi do oszlifowania i wygładzania zgodnie z zaleceniami.
- Postępuj zgodnie z instrukcją dotyczącą ładowania amunicji.

4. Zakończenie Pracy

- Po zakończeniu pracy wyłącz prasę i odłącz zasilanie.
- Oczyszczyć stanowisko pracy i przechowuj wszystkie narzędzia w odpowiednich miejscach.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt oraz jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Podsumowanie

Właściwe użytkowanie i przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczne korzystanie z zestawu LOCKNLOAD IRON PRESS KIT AUTO PRIME. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanego ładowania amunicji!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl