

BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE

[Elaboracja amunicji](#) > [Matryce](#) > [Matryce karabinowe](#)

Typ Bushing Pełnej Długości Die firmy Wilson. Ten die pozwala na dopasowanie napięcia szyjki łuski do pożądaných wartości, a jednocześnie na wymiarowanie reszty korpusu łuski. Die zawiera regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń. Te die nie zawierają ekspandera. Wykonane z wysokiej jakości stali poddanej obróbce cieplnej. Te die pełnej długości Bushing naśladują wymiarowanie szyjki die Wilsona i zostały zaprojektowane tak, aby pozostawić 3/16" na dole szyjki łuski niewymiarowane, co jest praktyką preferowaną przez wielu strzelców, którzy uważają, że jest to bardziej precyzyjne niż wymiarowanie całej szyjki. Wykonane z materiałów wysokiej jakości - utwardzone zgodnie ze specyfikacjami L.E. Wilson. Twardsze niż śruba klasy 8 Wymienne bushingi Standardowa prasa do reloading 7/8 cali Wymiary ramienia i korpusu Stal nierdzewna dla długotrwałego wykończenia Trwałe i precyzyjne Nakrętka blokująca wyprodukowana przez L.E. Wilson - grubość wynosi .225" od wewnętrznej krawędzi do zewnętrznej krawędzi, wysokość .270" i całkowita szerokość OD 1.250". Bushing szyjki sprzedawany osobno, zalecamy użycie bushingu szyjki L.E. Wilson, ale bushingi Redding również pasują.



Cechy

- Nazwa: **L.E. WILSON 6MM DASHER BUSHING FULL LENGTH SIZING DIE**
- Producent: **L.E. WILSON**
- Nr produktu: 749017485
- Nr prod.: FLD-6DASH
- Die Style: -
- Nabój: 6 mm Dasher
- Waga dostawy: 0.431kg
- Wysokość wysyłki: 38mm
- Szerokość wysyłki: 46mm
- Długość wysyłki: 147mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI L.E. WILSON 6MM DASHER](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MATRYC BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI L.E. WILSON 6MM DASHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór MATRYC BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI L.E. WILSON 6MM DASHER. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzyjnego wymiarowania dla Twoich potrzeb związanych z przeładowywaniem. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa. Zawiera ona istotne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, konkretne środki ostrożności, instrukcje instalacji oraz informacje o utylizacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że przeczytałeś i zrozumiałeś wszystkie instrukcje przed użyciem produktu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z urządzeń do przeładowywania.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj matrycę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie modyfikuj matrycy ani nie używaj jej do celów innych niż zamierzone.
- Przechowuj matrycę w chłodnym, suchym miejscu, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Konkretne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że Twoja prasa do przeładowywania jest kompatybilna z matrycą (standardowa prasa do przeładowywania 7/8 cali).
- Używaj tylko neck bushings L.E. Wilson lub kompatybilnych bushingów Redding, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji wymiarowania dla matrycy.
- Bądź ostrożny podczas regulacji pręta do usuwania zanieczyszczeń; upewnij się, że jest on pewnie zablokowany przed użyciem.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu ruchomych części podczas pracy, aby zapobiec urazom.
- Zawsze postępuj zgodnie z zalecanymi procedurami przygotowania i obsługi łusek.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Bezpiecznie przymocuj MATRYCĘ BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI do swojej prasy do przeładowywania, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Włóż regulowany pręt do usuwania zanieczyszczeń do matrycy i dostosuj do pożądanej głębokości.
- Upewnij się, że matryca jest dokręcona za pomocą nakrętki blokującej wyprodukowanej przez L.E. Wilson.

2. Użytkowanie

- Przygotuj swoje łuski, czyszcząc je i sprawdzając pod kątem jakichkolwiek defektów.
- Umieść łuskę w matrycy i podnieś rączkę prasy, aby rozpocząć wymiarowanie.
- Monitoruj proces wymiarowania; upewnij się, że matryca działa prawidłowo i że łuska jest wymiarowana równomiernie.
- Po wymiarowaniu, usuń łuskę i sprawdź, czy napięcie szyjki oraz ogólne wymiary są właściwe.
- W razie potrzeby dostosuj neck bushing, aby osiągnąć pożądane napięcie szyjki.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone matryce zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skonsultuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej MATRYC BUSHING PEŁNEJ DŁUGOŚCI L.E. WILSON 6MM DASHER, prosimy o konsultację z opakowaniem produktu lub sprzedawcą w celu uzyskania odpowiednich informacji kontaktowych.

Proszę pamiętać, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom oraz regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl