

HYBRID TARGET 30 CALIBER (0.308") BOAT TAIL BULLETS - BERGER BULLETS 30 CALIBER (0.308") 215GR HYBRID BOAT TAIL 250/BOX

Buck the Wind with These Bullets

The Berger 30-Caliber Hybrid Target Bullets ensure that long-range precision shooters and reloaders have the ability to get the most out of their projectiles, thanks to an enhanced design that brings together two designs into one. Developed by Berger Chief Ballistician Bryan Litz, the Berger 30-Caliber Hybrid Target Bullets incorporate both a secant and tangent ogive. The tangent ogive enables reloaders to choose the bullet-seating depth of their choice, giving them much more flexibility in cartridge construction. The secant ogive enhances performance against the wind. Diameter: 0.308 inch Weight: 215 grains Boattail bullet design The Berger 30-Caliber Hybrid Target Bullets, like the company's popular VLD projectiles, are designed for premium performance against the environment.



Attributes

- Name: BERGER BULLETS 30 CALIBER (0.308") 215GR HYBRID BOAT TAIL 250/BOX
- Manufacturer: BERGER BULLETS
- Product no.: 749017807
- Mfr. No.: 30729
- Ballistic Coefficient (G1): 0.691
- Ballistic Coefficient (G7): 0.354
- Brand Style: Hybrid Target
- Bullet Style: Hybrid Boat Tail
- Caliber: 30 Caliber
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 215
- Sectional Density: 0.324
- Quantity: 250
- Delivery weight: 3.674kg
- UPC: 679459307291

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschosse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Berger 30 Calibre Hybrid Target](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle Hybrid Target da 30 Calibri di Berger](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Berger 30 Kaliber Hybrid Target](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Berger 30 Kaliberin Hybrid Target kärkeille](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro náboje Berger 30Caliber Hybrid Target](#)

Sicherheitshinweise für Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschosse

Einleitung

Danke, dass du dich für die Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschosse entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Richtlinien zu befolgen, um Risiken zu minimieren und dein Schießerlebnis zu verbessern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen und Munition stets mit Respekt und Vorsicht.
- Lagere Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte Munition außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende die Geschosse nur gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz und Gehörschutz, beim Schießen.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit .308 Kaliber Munition kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Überprüfe den Zustand deiner Feuerwaffe und der Munition vor jedem Gebrauch.
- Mische keine verschiedenen Arten von Munition.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder deformierter Geschosse.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für deine Feuerwaffe.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers deiner Feuerwaffe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Handhabung von Munition beginnst.
- Lies die Anweisungen des Herstellers für deine spezifische Feuerwaffe.

2. Laden:

- Setze die Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschosse vorsichtig in das Patronenlager ein, gemäß deiner bevorzugten Geschosstiefe.
- Verwende eine zuverlässige Wiederladepresse und befolge sichere Wiederladepraktiken.

3. Abfeuern:

- Lade die Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, wobei der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- Überprüfe die Umgebung auf Sicherheit, bevor du abfeuerst.
- Feuere die Waffe nur, wenn du bereit bist und dir deiner Zielgenauigkeit sicher bist.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige deine Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers nach der Benutzung.
- Bewahre verbleibende Geschosse in ihrer Originalverpackung an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbenutzte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wirf Munition nicht im normalen Müll weg; kontaktiere stattdessen deine örtliche Abfallentsorgungsstelle für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschosse kontaktiere bitte die zuständigen Behörden oder deine lokale Organisation für Waffensicherheit. Stelle immer sicher, dass du Zugang zu Unterstützung hast, wenn du mit Feuerwaffen und Munition umgehst.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Schießerlebnis mit deinen Berger 30Kaliber Hybrid Target Geschossen genießen. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets

Introduction

Thank you for choosing the Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. It is important to follow these guidelines to minimize risks and enhance your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms and ammunition with respect and caution.
- Store bullets in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized users.
- Use only in accordance with the manufacturer's specifications.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection and hearing protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or accidents to the authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with .308 caliber ammunition before use.
- Check the condition of your firearm and ammunition before each use.
- Do not mix different types of ammunition.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Avoid using damaged or deformed bullets.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Always follow the instructions provided by your firearm's manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded before handling any ammunition.
- Read the manufacturer's instructions for your specific firearm.

2. Loading:

- Carefully insert the Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets into the cartridge case according to your preferred bulletseating depth.
- Use a reliable reloading press and follow safe reloading practices.

3. Firing:

- Load the firearm in a safe environment, ensuring that the muzzle is pointed in a safe direction.
- Check the surrounding area for safety before firing.
- Fire the weapon only when you are ready and confident in your aim.

4. PostUse:

- Clean your firearm according to the manufacturer's instructions after use.
- Store any remaining bullets in their original packaging in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unused bullets in accordance with local hazardous waste regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash; instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets, please contact the appropriate authorities or your local firearms safety organization. Always ensure that you have access to support when handling firearms and ammunition.

By following these guidelines, you can enjoy a safe and effective shooting experience with your Berger 30Caliber Hybrid Target Bullets. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas Berger 30 Calibre Hybrid Target

Introducción

Gracias por elegir las balas Berger 30 Calibre Hybrid Target. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad para garantizar el uso seguro de este producto. Es importante seguir estas pautas para minimizar riesgos y mejorar tu experiencia de tiro.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego y la munición con respeto y precaución.
- Almacena las balas en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y la humedad.
- Mantén la munición fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Utiliza solo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, al usar armas de fuego.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de tiro sea segura.
- Informa de cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego sea compatible con munición de calibre .308 antes de usar.
- Verifica la condición de tu arma de fuego y munición antes de cada uso.
- No mezcles diferentes tipos de munición.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y munición.
- Evita usar balas dañadas o deformadas.
- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu arma de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones proporcionadas por el fabricante de tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de manipular cualquier munición.
- Lee las instrucciones del fabricante para tu arma de fuego específica.

2. Carga:

- Inserta con cuidado las balas Berger 30 Calibre Hybrid Target en el cartucho según tu profundidad de asiento preferida.
- Usa una prensa de recarga confiable y sigue prácticas seguras de recarga.

3. Disparo:

- Carga el arma de fuego en un entorno seguro, asegurándote de que el cañón esté apuntando en una dirección segura.
- Verifica el área circundante para garantizar la seguridad antes de disparar.
- Dispara solo cuando estés listo y seguro de tu puntería.

4. Postuso:

- Limpia tu arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante después de su uso.
- Almacena cualquier bala restante en su embalaje original en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bala dañada o no utilizada de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes munición en la basura regular; en su lugar, contacta a tu instalación local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de las balas Berger 30 Calibre Hybrid Target, contacta a las autoridades apropiadas o a tu organización local de seguridad en armas de fuego. Siempre asegúrate de tener acceso a soporte al manejar armas de fuego y munición.

Al seguir estas pautas, puedes disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con tus balas Berger 30 Calibre Hybrid Target. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Palle Hybrid Target da 30 Calibri di Berger

Introduzione

Grazie per aver scelto le palle Hybrid Target da 30 Calibri di Berger. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. È importante seguire queste linee guida per ridurre al minimo i rischi e migliorare la tua esperienza di tiro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco e le munizioni con rispetto e cautela.
- Conserva le palle in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tieni le munizioni fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza solo in conformità con le specifiche del produttore.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi protezioni per gli occhi e per l'udito, quando utilizzi armi da fuoco.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere un'area di tiro sicura.
- Riporta immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia compatibile con munizioni di calibro .308 prima dell'uso.
- Controlla le condizioni della tua arma da fuoco e delle munizioni prima di ogni utilizzo.
- Non mescolare diversi tipi di munizioni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e munizioni.
- Evita di utilizzare palle danneggiate o deformate.
- Non superare le specifiche di carico consigliate per la tua arma da fuoco.
- Segui sempre le istruzioni fornite dal produttore della tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di maneggiare qualsiasi munizione.
- Leggi le istruzioni del produttore per la tua specifica arma da fuoco.

2. Caricamento:

- Inserisci con attenzione le palle Hybrid Target da 30 Calibri di Berger nel bossolo secondo la profondità di seduta del proiettile che preferisci.
- Utilizza una pressa per ricarica affidabile e segui pratiche di ricarica sicure.

3. Sparo:

- Carica l'arma da fuoco in un ambiente sicuro, assicurandoti che la volata sia puntata in una direzione sicura.
- Controlla l'area circostante per la sicurezza prima di sparare.
- Spara solo quando sei pronto e sicuro del tuo bersaglio.

4. PostUso:

- Pulisci la tua arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore dopo l'uso.
- Conserva eventuali palle rimanenti nella loro confezione originale in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali palle danneggiate o inutilizzate in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare le munizioni nei rifiuti normali; contatta invece il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza delle palle Hybrid Target da 30 Calibri di Berger, ti invitiamo a contattare le autorità competenti o la tua organizzazione locale per la sicurezza delle armi. Assicurati sempre di avere accesso a supporto quando maneggi armi da fuoco e munizioni.

Seguendo queste linee guida, puoi godere di un'esperienza di tiro sicura ed efficace con le tue palle Hybrid Target da 30 Calibri di Berger. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków Berger 30 Kaliber Hybrid Target

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków Berger 30 Kaliber Hybrid Target. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Ważne jest, aby przestrzegać tych wytycznych, aby zminimalizować ryzyko i poprawić swoje doświadczenie strzeleckie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną i amunicję z szacunkiem i ostrożnością.
- Przechowuj pociski w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.
- Trzymaj amunicję poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj tylko zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, w tym ochronę oczu i słuchu, podczas używania broni palnej.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzeleckie.
- Natychmiast zgłoś wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim służbom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że twoja broń jest kompatybilna z amunicją .308 przed użyciem.
- Sprawdź stan swojej broni i amunicji przed każdym użyciem.
- Nie mieszaj różnych typów amunicji.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia broni palnej i amunicji.
- Unikaj używania uszkodzonych lub zdeformowanych pocisków.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunku dla swojej broni.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta twojej broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed obsługą jakiegokolwiek amunicji.
- Przeczytaj instrukcje producenta dotyczące swojej konkretnej broni.

2. Ładowanie:

- Ostrożnie wstaw pociski Berger 30 Kaliber Hybrid Target do łuski według preferowanej głębokości osadzenia pocisku.
- Użyj niezawodnej prasy do ponownego ładowania i przestrzegaj bezpiecznych praktyk ładowania.

3. Strzelanie:

- Załaduj broń w bezpiecznym otoczeniu, upewniając się, że lufa jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Sprawdź otoczenie pod kątem bezpieczeństwa przed oddaniem strzału.
- Oddaj strzał tylko wtedy, gdy jesteś gotowy i pewny swojego celu.

4. Po Użyciu:

- Wyczyść swoją broń zgodnie z instrukcjami producenta po użyciu.
- Przechowuj pozostałe pociski w oryginalnym opakowaniu w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużywane pociski zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj amunicji do zwykłego kosza; zamiast tego skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z pociskami Berger 30 Kaliber Hybrid Target, skontaktuj się z odpowiednimi służbami lub lokalną organizacją ds. bezpieczeństwa broni palnej. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do wsparcia podczas obsługi broni palnej i amunicji.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz cieszyć się bezpiecznym i skutecznym doświadczeniem strzeleckim z pociskami Berger 30 Kaliber Hybrid Target. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Berger 30 Kaliberin Hybrid Target kärjille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Berger 30 Kaliberin Hybrid Target kärjet. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita riskien minimoimiseksi ja ampumakokemuksen parantamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohteile aina ampumaaseita ja ammuksia kunnioituksella ja varovaisuudella.
- Säilytä kuulia viileässä ja kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja kosteudelta suojattuna.
- Pidä ammukset lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojus ja kuulosuojaus, ampumaaseita käytettäessä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ampumaalue.
- Ilmoita heti viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytölle

- Varmista, että ampumaaseesi on yhteensopiva .308 kaliberin ammuksen kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista ampumaaseesi ja ammuksesi kunto ennen jokaista käyttöä.
- Älä sekoita eri tyyppisiä ammuksia.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden ja ammusten käytöstä.
- Vältä vaurioituneiden tai muotoiltujen kuulia.
- Älä ylitä ampumaaseesi suositeltuja latausspesifikaatioita.
- Noudata aina ampumaaseesi valmistajan antamia ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet mitään ammuksia.
- Lue valmistajan ohjeet erityistä ampumaasettasi varten.

2. Lataaminen:

- Aseta varovasti Berger 30 Kaliberin Hybrid Target kärjet patruunaputkeen haluamasi kuulan syvyyden mukaan.
- Käytä luotettavaa latauspainetta ja noudata turvallisia latauskäytäntöjä.

3. Ampuminen:

- Lataa ampumaase turvallisessa ympäristössä varmistaen, että piippu osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Tarkista ympäröivä alue turvallisuuden varmistamiseksi ennen ampumista.
- Ampuase vain silloin, kun olet valmis ja varma tähtäyksestäsi.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista ampumaaseesi valmistajan ohjeiden mukaan käytön jälkeen.
- Säilytä jäljellä olevat kuulat alkuperäisessä pakkauksessaan turvallisessa paikassa.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttämättömät kuulat paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä ammuksia tavalliseen roskakoriin; ota sen sijaan yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikean hävittämismenetelmän vuoksi.

Lisätietoja varten

Kaikkia turvallisuuskysymyksiä tai huolenaiheita koskien Berger 30 Kaliberin Hybrid Target kärkeä varten, ota yhteyttä asianmukaisiin viranomaisiin tai paikalliseen ampumaaseiden turvallisuusjärjestöön. Varmista aina, että sinulla on pääsy tukeen käsitellessäsi ampumaaseita ja ammuksia.

Noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia turvallisesta ja tehokkaasta ampumakokemuksesta Berger 30 Kaliberin Hybrid Target kärjiesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Bezpečnostní pokyny pro náboje Berger 30Caliber Hybrid Target

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náboje Berger 30Caliber Hybrid Target. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Je důležité dodržovat tyto pokyny, abyste minimalizovali rizika a zlepšili svůj střelecký zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a municí s respektem a opatrností.
- Skladujte náboje na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Udržujte munici mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte pouze v souladu se specifikacemi výrobce.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a sluchu, při používání palných zbraní.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Ihned hlaseť jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, že vaše palná zbraň je kompatibilní s municí .308 před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte stav vaší palné zbraně a munice.
- Nemíchejte různé typy munice.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání palných zbraní a munice.
- Vyhněte se používání poškozených nebo deformovaných nábojů.
- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro vaši palnou zbraň.
- Vždy dodržujte pokyny poskytnuté výrobcem vaší palné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla palná zbraň vybitá před manipulací s jakoukoli municí.
- Přečtěte si pokyny výrobce pro vaši konkrétní palnou zbraň.

2. Nabíjení:

- Opatrně vložte náboje Berger 30Caliber Hybrid Target do nábojnice podle vaší preferované hloubky usazení.
- Používejte spolehlivý lis na přebíjení a dodržujte bezpečné postupy při přebíjení.

3. Střelba:

- Nabijte palnou zbraň v bezpečném prostředí, zajistěte, aby ústí zbraně směřovalo bezpečným směrem.
- Zkontrolujte okolí na bezpečnost před výstřelem.
- Střílejte pouze tehdy, když jste připraveni a máte jistotu ve své míření.

4. Po použití:

- Po použití vyčistěte svou palnou zbraň podle pokynů výrobce.
- Uložte zbývající náboje v jejich původním obalu na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužité náboje v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte munici do běžného odpadu; místo toho kontaktujte místní zařízení pro nakládání s odpady pro správné metody likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se nábojů Berger 30Caliber Hybrid Target se obraťte na příslušné orgány nebo místní organizaci pro bezpečnost palných zbraní. Vždy se ujistěte, že máte přístup k podpoře při manipulaci s palnými zbraněmi a municí.

Dodržováním těchto pokynů můžete mít bezpečný a efektivní střelecký zážitek s vašimi náboji Berger 30Caliber Hybrid Target. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.