

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS - 30 CALIBER (0.308") 165GR TIPPED GAMEKING 500/BOX

GameKing® bullets are designed for hunting at long range, where their extra margin of performance can make the critical difference. GameKing® bullets feature a boat tail design to bring hunters the ballistic advantage of match bullets. The streamlined tapered base of the boat tail bullet greatly reduces drag, which results in higher retained velocity, greater striking energy, a flatter trajectory and less wind drift than comparable flat base bullets.



Attributes

- Name: 30 CALIBER (0.308") 165GR TIPPED GAMEKING 500/BOX
- Manufacturer: SIERRA BULLETS
- Product no.: 749018609
- Mfr. No.: 4665C
- Ballistic Coefficient (G1): -
- Brand Style: Tipped Game King
- Bullet Style: Tipped Game King
- Caliber: 308 Caliber
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): 0.308
- Grain: 165
- Sectional Density: -
- Quantity: 500
- Delivery weight: 5.443kg
- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 092763546659

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [English: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER \(0.308"\) 165GR TIPPED GAMEKING 500/BOX](#)
- [Suomi: GAMECHANGER 30 CAL \(.308\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nábojů GameKing®](#)

Sicherheitshinweise für GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Diese Anleitung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Geschosse nur in dafür vorgesehenen Feuerwaffen, die für das Kaliber .308 ausgelegt sind.
- Halten Sie die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrillen und Gehörschutz, während Sie mit Geschossen arbeiten oder schießen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung die Integrität der Verpackung und der Geschosse auf Anzeichen von Beschädigung oder Mängeln.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Munition und Geschossen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe sicher ist und sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, bevor Sie die Geschosse laden.
- Verwenden Sie die Geschosse nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen, die Ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie beim Laden der Geschosse darauf, dass Sie die richtige Technik anwenden, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, Geschosse in einem Bereich zu verwenden, in dem Personen oder Haustiere gefährdet sein könnten.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst, in der Sie schießen, und stellen Sie sicher, dass es keine Hindernisse oder Gefahren gibt.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Feuerwaffe gründlich, um sicherzustellen, dass Sie die Geschosse korrekt verwenden.
- Laden Sie die Geschosse gemäß den Anweisungen des Herstellers Ihrer Waffe.
- Überprüfen Sie nach dem Laden der Geschosse, ob die Waffe korrekt funktioniert, bevor Sie schießen.
- Üben Sie verantwortungsvolles Schießen und folgen Sie den Sicherheitsrichtlinien der Schießstandbetreiber, wenn Sie auf einem Schießstand sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht verwendbare Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Lagern Sie nicht verwendete Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Informieren Sie sich über spezielle Programme zur Rücknahme von Munition in Ihrer Region, falls verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder im Falle von Sicherheitsfragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die Geschosse sicher und gemäß den geltenden Gesetzen verwenden.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. These bullets are designed for hunting at long ranges, providing superior performance and accuracy. This safety instruction guide is designed to ensure your safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat every bullet as if it is loaded.
- Store ammunition in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep ammunition out of reach of children and unauthorized individuals.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling or firing ammunition.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of ammunition.
- Inspect ammunition for damage or defects before use.
- Do not attempt to modify or disassemble the ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with .308 caliber ammunition before use.
- Always check the firearm's chamber to ensure it is clear before loading ammunition.
- Use only the recommended bullet weight (165 grains) for your firearm.
- Avoid using damaged or corroded ammunition.
- Never mix different types or brands of ammunition.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backstop when shooting.
- Do not shoot at hard surfaces or water to avoid ricochets.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you are in a safe environment for shooting.
- Wear appropriate safety gear including eye and ear protection.

2. Loading the Firearm:

- Open the action of your firearm and check to ensure it is clear of any obstructions.
- Load the bullets into the magazine following the manufacturer's instructions for your specific firearm.
- Close the action of the firearm securely.

3. Firing:

- Aim at your target and ensure that you have a clear line of sight.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger gently to fire the bullet.

4. After Use:

- After firing, open the action of your firearm and remove any remaining ammunition.
- Clean your firearm according to the manufacturer's guidelines.
- Store any unused ammunition properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged ammunition in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS, please refer to the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. It is important to have access to professional assistance for any questions regarding safety or product performance.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience while using your GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Always prioritize safety and compliance with local laws. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Balas GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introducción

Las balas GameKing® están diseñadas para la caza a larga distancia, ofreciendo un rendimiento superior que puede marcar la diferencia en situaciones críticas. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y responsable de las balas GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las balas sean utilizadas exclusivamente en armas de fuego que sean compatibles con el calibre .308.
- Mantén las balas fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Almacena las balas en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.
- Revisa regularmente el estado de las balas antes de su uso para detectar signos de daño o deterioro.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El uso inadecuado de las balas puede resultar en lesiones graves o muerte.
 - La manipulación incorrecta puede causar disparos accidentales.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Nunca apuntes con el arma a algo que no tengas la intención de disparar.
 - Asegúrate de que el arma esté descargada al momento de cargar las balas.
 - Utiliza las balas solo en condiciones de tiro seguras y autorizadas.
- **Advertencias Específicas:**
 - No utilices estas balas en armas que no estén diseñadas para el calibre .308.
 - Ten cuidado con las condiciones climáticas que puedan afectar la trayectoria de las balas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Carga de Balas:

- Abre el cerrojo del arma y asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones.
- Inserta la bala en la recámara o el cargador, asegurándote de que esté correctamente alineada.
- Cierra el cerrojo de manera segura.

2. Disparo:

- Coloca el arma en una posición estable.
- Apunta en dirección segura y asegúrate de que el área detrás del objetivo esté despejada.
- Tira del gatillo suavemente y de manera controlada.

3. Almacenamiento:

- Guarda las balas en su envase original o en un contenedor adecuado.
- Asegúrate de que el contenedor esté etiquetado y cerrado adecuadamente.

Instrucciones de Eliminación

- Las balas no utilizadas deben ser devueltas a un distribuidor autorizado o a un centro de recogida de residuos peligrosos.
- Nunca deseches balas en la basura común o en el medio ambiente.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, problemas de uso o información adicional sobre las balas GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS, contacta a tu distribuidor autorizado o consulta el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas pautas cuidadosamente para garantizar un uso seguro y responsable de las balas GAMECHANGER.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SIERRA BULLETS 30 CALIBER (0.308") 165GR TIPPED GAMEKING 500/BOX

Wprowadzenie

Pociski GameKing® zostały zaprojektowane z myślą o polowaniu na dużych odległościach. Użycie tych pocisków wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby zapewnić ich bezpieczne stosowanie. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz sposobu postępowania w przypadku problemów.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj pocisków wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj pociski w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania i przechowywania amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj pocisków GameKing® w broni, która jest odpowiednia do kal. .308.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem pocisków.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i naszniki.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Unikaj używania pocisków w warunkach niebezpiecznych (np. w pobliżu materiałów łatwopalnych).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją obsługi swojej broni palnej.
- Przy ładowaniu pocisków do broni:
 - Sprawdź, czy broń jest rozładowana przed rozpoczęciem.
 - Używaj odpowiednich narzędzi do załadunku pocisków.
 - Upewnij się, że pociski są prawidłowo umieszczone w komorze.
- Podczas strzelania:
 - Utrzymuj stabilną postawę.
 - Skoncentruj się na celu i upewnij się, że masz czysty widok.
 - Strzelaj tylko wtedy, gdy jesteś pewien, że jest to bezpieczne.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zużyte lub uszkodzone pociski należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych pojemników na odpady.
- Skontaktuj się z lokalnymi organami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa pocisków GameKing®, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS Turvallisuuohjeet

Johdanto

Tervetuloa GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, metsästyksen tai ampumisen aikana.
- Säilytä kuulat ja ampumatarvikkeet lasten ulottumattomissa.
- Tarkista aina, että aseesi on kunnolla ladattu ja turvallinen ennen käyttöä.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumiseen ja metsästykseen liittyen.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä vain suositeltuja aseita, jotka ovat yhteensopivia .308 kaliiperin kanssa.
- Varmista, että kuulat ovat ehjiä ja puhtaita ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata kuulia tai niiden pakkausta.
- Vältä ampumista tuulisissa olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa laukauksen tarkkuuteen.
- Huolehdi, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta kuulat varovasti aseeseen patruunapeseään.
- Tarkista, että patruuna on kunnolla paikallaan ennen laukaisua.
- Käynnistä ase vain, kun olet valmis ampumaan ja olet varmistanut, että ampumaalue on turvallinen.
- Käytä aseeseen mukana tulevia ohjeita varmistaaksesi oikean käytön.
- Pidä ase ja kuulat puhtaina ja kunnossa säännöllisellä huollolla.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt kuulat ja ampumatarvikkeet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä ampumatarvikkeita kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai ampumatarvikkeiden jälleenmyyjiin oikean hävittämistavan selvittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen tiedot ja mahdolliset kysymykset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, kun käytät GAMECHANGER 30 CAL (.308) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja nautinnollisen käyttökokemuksen.

Návod k bezpečnému používání nábojů GameKing®

Úvod

Náboje GameKing® jsou navrženy pro lov na dlouhé vzdálenosti a poskytují lovcům vynikající balistické vlastnosti. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci nábojů. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je pro zajištění vaší bezpečnosti a bezpečnosti ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny produkty splňují bezpečnostní požadavky EU.
- Při používání nábojů dodržujte platné zákony a předpisy o zbraních a střelivu.
- Uchovávejte náboje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s náboji vždy zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- V případě podezření na poškozené nebo nebezpečné náboje je ihned přestaňte používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím si přečtěte a pochopte návod k obsluze vaší zbraně.
- Používejte pouze doporučené typy nábojů pro vaši zbraň.
- Nikdy nezkoušejte upravit nebo opravovat náboje sami.
- Při nabíjení zbraně vždy směřujte hlaveň bezpečně.
- Po střelbě zkontrolujte, zda nedošlo k zablokování hlavně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné vybavení a ochranné prostředky.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň v dobrém stavu a čistá.

2. Nabíjení zbraně:

- Otevřete zásobník a vložte náboje GameKing® do zásobníku.
- Ujistěte se, že jsou náboje správně umístěny a zajištěny.

3. Střelba:

- Zaujměte bezpečnou pozici a zaměřte se na cíl.
- Stiskněte spoušť pouze tehdy, když jste si jisti, že je to bezpečné.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte zbraň a skladujte ji na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužité nebo poškozené náboje nikdy nevyhazujte do běžného odpadu.
- Pro likvidaci kontaktujte místní úřady nebo odborníky na likvidaci nebezpečného odpadu.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se likvidace střeliva.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, reklamací nebo dalších informací se obraťte na místní distributory nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici všechny potřebné informace pro vaši bezpečnost a spokojenost s produktem.

Děkujeme, že jste si vybrali náboje GameKing®. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání našich produktů.