

REMINGTON MODEL 7 TRIGGERS W/SAFETY - TIMNEY REM MODEL 7 TRIGGER W/SAFETY, NICKLE PLATED

Remington Model 7 with Safety Self-contained drop in trigger. Lightweight 6061-T6 CNC Machined aluminum housing with Wire EDM cut, Heat treated steel trigger and sear. Two position, trigger blocking side safety. Fully adjustable Sear Engagement, Over-travel, and pull weight from 1.5-4lbs. Available in blue(black) and Nickel Plated. Teflon nickel coated Sear to guarantee a lifetime of reliable service. Backed by the Legendary Timney Lifetime No Hassle Warranty and Customer service.



Attributes

- Name: TIMNEY REM MODEL 7 TRIGGER W/SAFETY, NICKLE PLATED
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000051
- Mfr. No.: 521-16
- Make: Remington
- Model: 07,7
- Style: Adjustable,Drop-In
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 081950521012

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Remington Model 7 Abzug mit Sicherheit](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Remington Model 7 Triggers with Safety](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Remington Model 7 con Seguridad](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur Remington Model 7 avec Sécurité](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Remington Model 7 con Sicurezza](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Remington Model 7 z Bezpiecznikiem](#)
- [Suomi: Turvallisuuohjeet Remington Model 7 Liipasimille, joissa on turva](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Remington Model 7 Avtryckare med Säkerhet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spoušť Remington Model 7 s bezpečnostním mechanismem](#)

Sicherheitsanleitung für den Remington Model 7

Abzug mit Sicherheit

Einführung

Danke, dass du dich für den Remington Model 7 Abzug mit Sicherheit entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den Abzug sicher und effektiv verwenden und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre die Feuerwaffe und den Abzug an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug und die Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Sicherheit von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle sicher, dass der Abzug mit deinem Remington Model 7 vor der Installation kompatibel ist.
- Verwende den Abzug nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Modifiziere den Abzug nicht auf eine Weise, die seine Leistung oder Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Sei dir der einstellbaren Funktionen bewusst, wie z.B. Abzugsgewicht und SearEngagement, und stelle sicher, dass sie korrekt für einen sicheren Betrieb eingestellt sind.
- Führe immer eine Funktionsprüfung nach der Installation durch, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen.
- Wenn du auf eine Fehlfunktion stößt, versuche nicht, diese selbst zu reparieren; konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Alten Abzug entfernen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den vorhandenen Abzug sicher von deinem Remington Model 7 zu entfernen.
3. **Neuen Abzug installieren:**
 - Richte den neuen TimneyAbzug mit den Montageschrauben aus.
 - Sichere den Abzug mit den bereitgestellten Schrauben, wobei du darauf achtest, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers festgezogen sind.
4. **Einstellungen:**
 - Stelle das Abzugsgewicht zwischen 1,5 und 4 lbs nach deinem Geschmack ein.
 - Passe das SearEngagement und die ÜbertravelEinstellungen nach Bedarf an.
5. **Funktionsprüfung:** Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch:
 - Stelle sicher, dass die Sicherheit betriebsbereit ist.
 - Teste den Abzugsdruck und die Rückstellung.
 - Bestätige, dass es keine Blockierungen oder abnormalen Bewegungen gibt.

Nutzung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du sie handhabst oder Anpassungen vornimmst.
- Make dich mit den Funktionen und Anpassungen des Abzugs vertraut.
- Überprüfe regelmäßig die Abzugseinstellungen, um einen sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge den Abzug nicht im normalen Haushaltsmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Remington Model 7 Abzugs mit Sicherheit, konsultiere bitte die offizielle Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Fazit

Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, den Remington Model 7 Abzug mit Sicherheit sicher und effektiv zu nutzen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres Schießerlebnis gewährleisten. Denke daran, immer die Sicherheit an erster Stelle zu setzen und Fachleute zu konsultieren, wenn du dir unsicher bist. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for Remington Model 7 Triggers with Safety

Introduction

Thank you for choosing the Remington Model 7 Trigger with Safety. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the trigger safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and trigger in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger and firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger is compatible with your Remington Model 7 before installation.
- Only use the trigger in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not modify the trigger in any way that could affect its performance or safety.
- Be aware of the adjustable features, such as pull weight and sear engagement, and ensure they are set correctly for safe operation.
- Always perform a function check after installation to ensure proper operation.
- If you experience any malfunction, do not attempt to repair it yourself; consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Old Trigger:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the existing trigger from your Remington Model 7.
3. **Install New Trigger:**
 - Align the new Timney trigger with the mounting points.
 - Secure the trigger using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Adjustments:**
 - Set the pull weight between 1.5 to 4 lbs as per your preference.
 - Adjust the sear engagement and overtravel settings as needed.
5. **Function Check:** After installation, perform a function check:
 - Ensure the safety is operational.
 - Test the trigger pull and reset.
 - Confirm that there are no binding or abnormal movements.

Usage

- Always ensure the firearm is in a safe condition before handling or making adjustments.
- Familiarize yourself with the trigger's features and adjustments.
- Regularly check the trigger settings to maintain safe operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Remington Model 7 Trigger with Safety, please refer to the manufacturer's official website or customer service for assistance.

Conclusion

This safety instruction guide is designed to help you use the Remington Model 7 Trigger with Safety safely and effectively. By following these guidelines, you can ensure a safe shooting experience. Remember to always prioritize safety and consult professionals when in doubt. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador Remington Model 7 con Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el Disparador Remington Model 7 con Seguridad. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar y mantener el disparador de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Guarda el arma y el disparador en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el disparador y el arma en busca de signos de desgaste o daño.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso y la seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el disparador sea compatible con tu Remington Model 7 antes de la instalación.
- Usa el disparador únicamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No modifiques el disparador de ninguna manera que pueda afectar su rendimiento o seguridad.
- Ten en cuenta las características ajustables, como el peso de disparo y la interacción del sear, y asegúrate de que estén configuradas correctamente para un funcionamiento seguro.
- Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de la instalación para asegurar un funcionamiento correcto.
- Si experimentas alguna falla, no intentes repararla tú mismo; consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. **Retirar el Disparador Antiguo:** Sigue las instrucciones del fabricante para retirar el disparador existente de tu Remington Model 7 de manera segura.
3. **Instalar el Nuevo Disparador:**
 - Alinea el nuevo disparador Timney con los puntos de montaje.
 - Asegura el disparador utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén apretados de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
4. **Ajustes:**
 - Configura el peso de disparo entre 1.5 y 4 lbs según tu preferencia.
 - Ajusta la interacción del sear y los ajustes de sobre recorrido según sea necesario.
5. **Verificación de Funcionamiento:** Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento:
 - Asegúrate de que la seguridad esté operativa.
 - Prueba el peso del disparador y el reinicio.
 - Confirma que no haya movimientos anormales o de bloqueo.

Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté en una condición segura antes de manipularla o hacer ajustes.
- Familiarízate con las características y ajustes del disparador.
- Revisa regularmente los ajustes del disparador para mantener un funcionamiento seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos peligrosos.
- No deseches el disparador en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier pregunta o inquietud con respecto al Disparador Remington Model 7 con Seguridad, consulta el sitio web oficial del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Conclusión

Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar el Disparador Remington Model 7 con Seguridad de manera segura y efectiva. Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia de disparo segura. Recuerda siempre priorizar la seguridad y consultar a profesionales cuando tengas dudas. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur Remington Model 7 avec Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur Remington Model 7 avec Sécurité. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir le déclencheur de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt hors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Assurez-vous que l'arme est toujours pointée dans une direction sûre.
- Rangez l'arme et le déclencheur dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le déclencheur et l'arme pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le déclencheur est compatible avec votre Remington Model 7 avant l'installation.
- Utilisez uniquement le déclencheur conformément aux instructions du fabricant.
- Ne modifiez pas le déclencheur de manière à affecter ses performances ou sa sécurité.
- Soyez conscient des caractéristiques réglables, telles que le poids de traction et l'engagement du sear, et assurez-vous qu'elles sont correctement réglées pour une utilisation sûre.
- Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement après l'installation pour garantir un fonctionnement correct.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement, ne tentez pas de le réparer vous-même ; consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer l'Ancien Déclencheur** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer en toute sécurité l'ancien déclencheur de votre Remington Model 7.
3. **Installer le Nouveau Déclencheur** :
 - Alignez le nouveau déclencheur Timney avec les points de montage.
 - Fixez le déclencheur à l'aide des vis fournies, en veillant à ce qu'elles soient serrées selon les spécifications du fabricant.
4. **Réglages** :
 - Réglez le poids de traction entre 1,5 et 4 lbs selon vos préférences.
 - Ajustez les paramètres d'engagement du sear et de surcourse si nécessaire.
5. **Contrôle de Fonctionnement** : Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement :
 - Assurez-vous que la sécurité est opérationnelle.
 - Testez le poids de la détente et le réarmement.
 - Confirmez qu'il n'y a pas de blocage ou de mouvements anormaux.

Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme est dans un état sûr avant de la manipuler ou de faire des ajustements.
- Familiarisez-vous avec les caractéristiques et réglages du déclencheur.
- Vérifiez régulièrement les réglages du déclencheur pour maintenir un fonctionnement sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le déclencheur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Déclencheur Remington Model 7 avec Sécurité, veuillez vous référer au site officiel du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide.

Conclusion

Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser le Déclencheur Remington Model 7 avec Sécurité de manière sûre et efficace. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de tir sécurisée. N'oubliez pas de toujours prioriser la sécurité et de consulter des professionnels en cas de doute. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Remington Model 7 con Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Remington Model 7 con Sicurezza. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere il grilletto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia sempre puntata in una direzione sicura.
- Conserva l'arma e il grilletto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il grilletto e l'arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la sicurezza delle armi da fuoco.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il grilletto sia compatibile con il tuo Remington Model 7 prima dell'installazione.
- Utilizza il grilletto esclusivamente in conformità con le istruzioni del produttore.
- Non modificare il grilletto in alcun modo che potrebbe influenzare le sue prestazioni o sicurezza.
- Fai attenzione alle caratteristiche regolabili, come il peso del grilletto e l'ingaggio del sear, e assicurati che siano impostate correttamente per un funzionamento sicuro.
- Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo l'installazione per garantire un corretto funzionamento.
- Se riscontri malfunzionamenti, non tentare di ripararlo da solo; consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi il Grilletto Vecchio:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere in sicurezza il grilletto esistente dal tuo Remington Model 7.
3. **Installa il Nuovo Grilletto:**
 - Allinea il nuovo grilletto Timney con i punti di montaggio.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
4. **Regolazioni:**
 - Imposta il peso del grilletto tra 1,5 e 4 libbre secondo le tue preferenze.
 - Regola l'ingaggio del sear e le impostazioni di sovratravel come necessario.
5. **Controllo di Funzionamento:** Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento:
 - Assicurati che la sicurezza sia operativa.
 - Testa il peso del grilletto e il reset.
 - Conferma che non ci siano movimenti anomali o bloccaggi.

Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia in condizioni sicure prima di maneggiare o apportare modifiche.
- Familiarizzati con le caratteristiche e le regolazioni del grilletto.
- Controlla regolarmente le impostazioni del grilletto per mantenere un funzionamento sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il grilletto nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Grilletto Remington Model 7 con Sicurezza, ti invitiamo a fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o al servizio clienti per assistenza.

Conclusione

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare il Grilletto Remington Model 7 con Sicurezza in modo sicuro ed efficace. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura. Ricorda di dare sempre priorità alla sicurezza e di consultare professionisti quando hai dei dubbi. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Remington

Model 7 z Bezpiecznikiem

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu Remington Model 7 z bezpiecznikiem. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak używać i konserwować spust w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była naładowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotowy do strzału.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku w każdym momencie.
- Przechowuj broń i spust w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust i broń pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących używania broni palnej i bezpieczeństwa.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że spust jest kompatybilny z Twoim modelem Remington 7 przed instalacją.
- Używaj spustu wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie modyfikuj spustu w sposób, który mógłby wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.
- Bądź świadomy regulowanych funkcji, takich jak siła spustu i zaangażowanie zamek, i upewnij się, że są one ustawione prawidłowo dla bezpiecznej obsługi.
- Zawsze przeprowadzaj test funkcji po instalacji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek awarii, nie próbuj naprawiać jej samodzielnie; skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usunięcie Starego Spustu:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie usunąć istniejący spust z Twojego Remington Model 7.
3. **Instalacja Nowego Spustu:**
 - Wyrównaj nowy spust Timney z punktami montażowymi.
 - Zabezpiecz spust przy użyciu dostarczonych śrub, upewniając się, że są one dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.
4. **Regulacje:**
 - Ustaw siłę spustu w zakresie od 1,5 do 4 funtów według własnych preferencji.
 - Dostosuj ustawienia zaangażowania zamek i nadmiaru w razie potrzeby.
5. **Test Funkcji:** Po instalacji przeprowadź test funkcji:
 - Upewnij się, że bezpiecznik działa.
 - Przetestuj siłę spustu i reset.
 - Potwierdź, że nie ma żadnych zacięć ani nienormalnych ruchów.

Użytkowanie

- Zawsze upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed obsługą lub dokonywaniem regulacji.
- Zapoznaj się z cechami i regulacjami spustu.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia spustu, aby utrzymać bezpieczną obsługę.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu razem z regularnymi odpadami domowymi.
- Skontaktuj się z lokalnym urzędem zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spustu Remington Model 7 z bezpiecznikiem, prosimy o odwiedzenie oficjalnej strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu pomóc Ci w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu spustu Remington Model 7 z bezpiecznikiem. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne doświadczenie strzeleckie. Pamiętaj, aby zawsze priorytetowo traktować bezpieczeństwo i konsultować się z profesjonalistami w razie wątpliwości. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet Remington Model 7 Liipasimille, joissa on turva

Johdanto

Kiitos, että valitsit Remington Model 7 liipaisimen, jossa on turva. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskyykyä samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää ja ylläpitää liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina asetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Säilytä ase ja liipaisin turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin ja ase mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja turvallisuutta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että liipaisin on yhteensopiva Remington Model 7:n kanssa ennen asennusta.
- Käytä liipaisinta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä muokkaa liipaisinta millään tavalla, joka voisi vaikuttaa sen suorituskyykyyn tai turvallisuuteen.
- Ole tietoinen säädettävistä ominaisuuksista, kuten vetopainosta ja searengagementista, ja varmista, että ne on asetettu oikein turvallista toimintaa varten.
- Suorita aina toimintatarkistus asennuksen jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Jos kohtaat minkäänlaista vikaa, älä yritä korjata sitä itse; ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista vanha liipaisin:** Noudata valmistajan ohjeita poistaaksesi nykyisen liipaisimen turvallisesti Remington Model 7:stäsi.
3. **Asenna uusi liipaisin:**
 - Kohdista uusi Timneyliipaisin kiinnityskohtiin.
 - Varmista liipaisin mukana tulevilla ruuveilla, varmistaen, että ne on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaisesti.
4. **Säädöt:**
 - Aseta vetopaino 1,5 4 lbs oman mieltymyksesä mukaan.
 - Säädä searengagement ja ylipuristusasetukset tarpeen mukaan.
5. **Toimintatarkistus:** Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus:
 - Varmista, että turva toimii.
 - Testaa liipaisimen vetopaino ja palautus.
 - Varmista, ettei liipaisimessa ole jumiutumista tai epänormaaleja liikkeitä.

Käyttö

- Varmista aina, että ase on turvallisessa kunnossa ennen käsittelyä tai säätöjä.
- Tutustu liipaisimen ominaisuuksiin ja säätöihin.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen asetukset turvallisen toiminnan ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä liipaisinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Remington Model 7 liipaisimesta, jossa on turva, viittaa valmistajan viralliselle verkkosivustolle tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Yhteenveto

Tämä turvallisuusohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään Remington Model 7 liipaisinta, jossa on turva, turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ampumiskokemuksen. Muista aina priorisoida turvallisuus ja kysy ammattilaisilta, kun olet epävarma. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för Remington Model 7 Avtryckare med Säkerhet

Introduktion

Tack för att du valt Remington Model 7 Avtryckare med Säkerhet. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller avtryckaren på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Förvara vapnet och avtryckaren på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren och vapnet för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och säkerhet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att avtryckaren är kompatibel med din Remington Model 7 innan installation.
- Använd endast avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Modifiera inte avtryckaren på något sätt som kan påverka dess prestanda eller säkerhet.
- Var medveten om de justerbara funktionerna, såsom avtryckarvikt och searengagemang, och se till att de är inställda korrekt för säker drift.
- Utför alltid en funktionskontroll efter installation för att säkerställa korrekt funktion.
- Om du upplever någon funktionsstörning, försök inte att reparera den själv; konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort gammal avtryckare:** Följ tillverkarens instruktioner för att säkert ta bort den befintliga avtryckaren från din Remington Model 7.
3. **Installera ny avtryckare:**
 - Justera den nya Timneyavtryckaren med monteringspunkterna.
 - Säkra avtryckaren med de medföljande skruvarna, och se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
4. **Justeringar:**
 - Ställ in avtryckarvikten mellan 1,5 och 4 lbs enligt din preferens.
 - Justera searengagemanget och överresorinställningarna efter behov.
5. **Funktionskontroll:** Efter installationen, utför en funktionskontroll:
 - Se till att säkerheten fungerar.
 - Testa avtryckarens drag och återställning.
 - Bekräfta att det inte finns några bindningar eller onormala rörelser.

Användning

- Se alltid till att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du hanterar eller gör justeringar.
- Bekanta dig med avtryckarens funktioner och justeringar.
- Kontrollera regelbundet avtryckarens inställningar för att upprätthålla säker drift.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Kassera inte avtryckaren i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Remington Model 7 Avtryckare med Säkerhet, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundservice för hjälp.

Slutsats

Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig att använda Remington Model 7 Avtryckare med Säkerhet på ett säkert och effektivt sätt. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker skjutupplevelse. Kom ihåg att alltid prioritera säkerhet och konsultera proffs vid osäkerhet. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro spoušť Remington Model 7 s bezpečnostním mechanismem

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali spoušť Remington Model 7 s bezpečnostním mechanismem. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zajistil bezpečnost během používání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat a udržovat spoušť.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Zajistěte, aby byla zbraň stále namířena bezpečným směrem.
- Ukládejte zbraň a spoušť na zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušť a zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je spoušť kompatibilní s vaší Remington Model 7 před instalací.
- Používejte spoušť pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Nemačte spoušť žádným způsobem, který by mohl ovlivnit její výkon nebo bezpečnost.
- Buďte si vědomi nastavitelného vybavení, jako je hmotnost spouštění a seřízení, a ujistěte se, že jsou správně nastaveny pro bezpečný provoz.
- Po instalaci vždy proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci.
- Pokud dojde k jakékoli závadě, nepokoušejte se ji opravit sami; obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. **Odstranění staré spouště:** Dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné odstranění stávající spouště z vaší Remington Model 7.
3. **Instalace nové spouště:**
 - Zarovnejte novou spoušť Timney s montážními body.
 - Zajistěte spoušť pomocí dodaných šroubů, ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.
4. **Nastavení:**
 - Nastavte hmotnost spouštění mezi 1,5 a 4 lb podle vašich preferencí.
 - Podle potřeby upravte seřízení a přetahování.
5. **Funkční kontrola:** Po instalaci proveďte funkční kontrolu:
 - Ujistěte se, že je bezpečnostní mechanismus funkční.
 - Otestujte tah spouště a reset.
 - Potvrďte, že nedochází k žádnému zablokování nebo abnormálním pohybům.

Použití

- Vždy zajistěte, aby byla zbraň v bezpečném stavu před manipulací nebo prováděním úprav.
- Seznamte se s funkcemi a nastaveními spouště.
- Pravidelně kontrolujte nastavení spouště, abyste udrželi bezpečný provoz.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Neličte spoušť do běžného domácího odpadu.
- Obráťte se na místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se spouště Remington Model 7 s bezpečnostním mechanismem se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Závěr

Tento bezpečnostní pokyn je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně používat spoušť Remington Model 7 s bezpečnostním mechanismem. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečný zážitek při střelbě. Nezapomeňte vždy upřednostňovat bezpečnost a konzultovat odborníky, když si nejste jisti. Děkujeme, že věnujete pozornost těmto důležitým bezpečnostním opatřením.