

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS - REMINGTON 700 TRIGGER RIGHT HAND THIN BLACK

A Remington 700 Trigger That Will Make You an Elite Hunter

As any serious shooter knows, the trigger makes a huge difference when you're looking for a precision platform to take into the field on your next hunt. Though other elements of a rifle platform also affect accuracy, swapping out the trigger for an improved unit like the Timney Elite Hunter designed for the Remington 700 can make an incredible difference with little work required. Each Timney Elite Hunter trigger designed for the Remington 700 drops into your factory rifle with zero gunsmithing or fitting required, and you'll instantly see a difference in accuracy. This Timney Elite Hunter features improvements over the original generation, allowing you to choose between thin, curved and straight trigger shoes. The triggers are available in black or nickel-plated finishes, and you can even get them for left- and right-hand fits.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 TRIGGER RIGHT HAND THIN BLACK
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000124
- Mfr. No.: 510-V2THIN
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable,Drop-In,Thin
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950068463

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER](#)
- [English: ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gatillos Timney Elite Hunter para Remington 700](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Elite Hunter Remington 700](#)
- [Polski: ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA](#)
- [Suomi: ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS Käyttöohje ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney Elite Hunter Remington 700](#)

Sicherheitshinweise für den ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS von Timney. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Genauigkeit Ihres Remington 700 Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung des Abzugs.
- Verwenden Sie nur mit dem Produkt kompatible Teile und Zubehör.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zur Nutzung von Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Abzug nur in einer sicheren Umgebung, in der das Schießen erlaubt ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs entladen ist.
- Testen Sie den Abzug in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie ihn in einer echten Schießsituation verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
 2. Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Setzen Sie den Timney Elite Hunter Abzug in die vorgesehenen Halterungen ein.
 4. Überprüfen Sie, ob der Abzug korrekt sitzt und sicher befestigt ist.
 5. Testen Sie den Abzug, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- **Benutzung:**
 1. Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt.
 2. Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob sich keine Hindernisse oder Personen im Schussfeld befinden.
 3. Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
 4. Nach dem Schießen, reinigen Sie den Abzug regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für SchusswaffenZubehör in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen gemäß den EUVorschriften behandelt werden.

Wichtige Hinweise

- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Timney Elite Hunter Abzug entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig. Nutzen Sie Ihr Produkt verantwortungsbewusst und genießen Sie Ihre Schießerfahrung!

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Timney Elite Hunter Trigger designed for the Remington 700. This guide provides essential safety instructions, installation guidelines, and proper usage information to ensure your safety and the optimal performance of your product. Please read this guide thoroughly before using the trigger.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow the basic rules of firearm safety.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Use the trigger only with the Remington 700 model as specified.
- Keep the trigger and firearm out of the reach of children and unauthorized users.
- Inspect the trigger and firearm regularly for any signs of wear or damage.
- If you experience any issues with the trigger, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the installation area is clear and free of distractions.
- Always wear safety glasses when handling firearms and triggers.
- Do not attempt to modify or alter the trigger in any way.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the firearm.
- Always point the firearm in a safe direction, even when the trigger is not installed.
- Avoid using the trigger in adverse weather conditions that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the factory trigger from the Remington 700 following the manufacturer's instructions.
3. Take the Timney Elite Hunter Trigger and align it with the trigger assembly of the Remington 700.
4. Gently drop the trigger into place, ensuring that it fits securely without any need for gunsmithing or fitting.
5. Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
6. Perform a function check to ensure that the trigger operates correctly before using the firearm.

Usage Instructions

- When using the firearm, ensure that the trigger is fully engaged before taking any shots.
- Familiarize yourself with the trigger's feel and responsiveness before using it in the field.
- Always maintain proper shooting posture and grip when using the firearm to ensure accuracy and safety.
- Regularly check the trigger for functionality and cleanliness to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger according to local regulations and guidelines for firearms accessories.
- If the trigger is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it safely.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Timney Elite Hunter Trigger, please refer to the manufacturer's website or your local retailer for support and assistance. Ensure that you have the product information available for any inquiries.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the Timney Elite Hunter Trigger designed for the Remington 700. Stay safe and responsible!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Gatillos Timney Elite Hunter para Remington 700

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Timney Elite Hunter diseñado para el Remington 700. Este producto ha sido desarrollado para mejorar la precisión de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro, la instalación, y cómo manejar el producto de manera responsable.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Utiliza el gatillo solo en el contexto para el que fue diseñado.
- No modifiques el gatillo ni intentes repararlo si no tienes la experiencia adecuada.
- Inspecciona el gatillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropriado:** Este gatillo está diseñado específicamente para rifles Remington 700. No lo uses en otros modelos.
- **Instalación:** Sigue las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar fallos en el funcionamiento.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Después de la instalación, realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- **Condiciones Ambientales:** Evita usar el gatillo en condiciones extremas que puedan afectar su funcionamiento, como temperaturas muy altas o bajas.
- **Mantenimiento:** Limpia el gatillo regularmente para asegurar su correcto funcionamiento y longevidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas a mano antes de comenzar la instalación.
2. **Desmontaje del Rifle:** Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
3. **Retira el Gatillo Original:** Desmonta el gatillo original siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. **Instalación del Gatillo Timney:**
 - Coloca el gatillo Timney en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
 - Aprieta los tornillos de manera uniforme para asegurar una instalación firme.
5. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el gatillo funcione correctamente. Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro.

Uso

- **Preparación:** Antes de usar el rifle, asegúrate de que el área esté despejada y que tengas un objetivo claro.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado, incluso si estás seguro de que está descargado.
- **Disparo:** Apunta siempre en una dirección segura y utiliza protección ocular y auditiva.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando ya no necesites el gatillo, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas de fuego.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla los componentes del gatillo de acuerdo con las normativas ambientales locales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto local en la UE. Este contacto puede proporcionarte información sobre el producto y asistirte en caso de que necesites más ayuda.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Gatillo Timney Elite Hunter de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Détente Timney Elite Hunter Remington 700

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente Timney Elite Hunter conçue pour le Remington 700. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision de votre fusil tout en garantissant votre sécurité. Ce guide contient des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques et des instructions d'installation pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre fusil est déchargé avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers d'autres personnes, même si vous pensez qu'il est déchargé.
- Gardez la détente hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la détente et de votre fusil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de ce produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez attentivement les instructions d'installation pour éviter tout mauvais fonctionnement.
- **Utilisation:** Utilisez uniquement la détente avec le Remington 700 comme spécifié. Ne tentez pas de l'adapter à d'autres modèles.
- **Environnement:** Utilisez le produit dans un environnement sûr et approprié, loin de toute source d'inflammation ou de matériaux inflammables.
- **Réglages:** Si des réglages sont nécessaires, assurez-vous de le faire en toute sécurité et dans un environnement contrôlé.
- **Surveillance:** Si vous utilisez la détente lors d'activités de tir, soyez vigilant et suivez toutes les règles de sécurité de tir en vigueur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre Remington 700 est déchargé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancienne détente:

- Retirez l'ancienne détente en suivant les instructions du fabricant du fusil.

3. Installation de la détente Timney Elite Hunter:

- Insérez la nouvelle détente dans le mécanisme de votre fusil.
- Assurez-vous qu'elle est correctement fixée et alignée.

4. Vérification:

- Avant de tester la détente, vérifiez qu'elle fonctionne correctement sans aucun blocage.

Utilisation

- **Test de la Détente:** Avant de l'utiliser dans des conditions réelles, effectuez un test dans un environnement contrôlé pour vous assurer du bon fonctionnement.
- **Précautions:** Ne tirez pas tant que vous n'êtes pas certain que toutes les conditions de sécurité sont respectées.

Instructions pour l'Élimination

- Ne jetez pas la détente dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal et des composants d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser de la détente, contactez un professionnel pour vous assurer qu'elle est éliminée correctement et en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement de tir. En suivant ce guide, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres. N'oubliez pas de vérifier régulièrement l'état de votre détente et de rester informé des mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Elite Hunter Remington 700

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney Elite Hunter progettato per il Remington 700. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire una maggiore precisione. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni pericolose.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e al riparo da accessi non autorizzati.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso di armi da fuoco.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare mai di modificare il grilletto oltre le specifiche fornite dal produttore.
- Controlla regolarmente il grilletto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se hai dubbi sulla sua integrità o funzionalità.
- Non lasciare mai l'arma incustodita con il grilletto installato.
- Utilizza solo munizioni raccomandate per il tuo fucile Remington 700.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore del fucile.
- Inserisci il grilletto Timney Elite Hunter nel vano previsto.
- Verifica che il grilletto sia saldamente in posizione.
- Esegui un controllo di funzionalità per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.

2. Uso del Grilletto

- Prima di ogni sessione di tiro, controlla il grilletto per eventuali anomalie.
- Pratica sempre una buona tecnica di tiro, mantenendo il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Esegui una manutenzione regolare per garantire il funzionamento ottimale del grilletto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti delle armi.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Considera la possibilità di restituire il grilletto al produttore o a un rivenditore autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il grilletto Timney Elite Hunter, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo grilletto Timney Elite Hunter Remington 700. Ricorda sempre che la sicurezza è la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco.

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney Elite Hunter zaprojektowanego dla karabinu Remington 700. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas użytkowania naszych produktów. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji spustu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swój karabin jako naładowany, nawet jeśli uważasz, że jest pusty.
- Używaj spustu tylko w odpowiednich warunkach i zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj spust oraz karabin w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz karabinu, aby upewnić się, że działają prawidłowo.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że spust jest odpowiednio zainstalowany przed użyciem karabinu.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji spustu, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.
- Zawsze używaj spustu w połączeniu z odpowiednim karabinem Remington 700.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu spustu, natychmiast przestań go używać i skontaktuj się z profesjonalnym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja spustu:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zdejmij oryginalny spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj spust Timney Elite Hunter, upewniając się, że jest prawidłowo dopasowany.
- Sprawdź, czy spust działa płynnie i bez oporu.

2. Użytkowanie spustu:

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy spust działa poprawnie.
- Używaj spustu zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa.
- Regularnie konserwuj spust, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyty lub uszkodzony spust zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim regionie. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie i jego specyfikacjach.

Zakończenie

Bezpieczeństwo jest kluczowym elementem korzystania z broni palnej. Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad oraz instrukcji, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z spustu Timney Elite Hunter.

ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS

Käyttöohje ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva kiväärisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista liipaisin säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä liipaisin poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä liipaisinta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Noudata aina kiväärin käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Käytä suojakäsineitä liipaisimen käsittelyn aikana estääksesi mahdolliset vahingot.
- Vältä liipaisimen säätämistä tai vaihtamista, kun kivääri on ladattu tai valmis käyttöön.
- Älä koskaan suuntaa kivääriä kohti henkilöitä tai eläimiä, kun käytät liipaisinta.
- Tarkista, että liipaisin on kunnolla asennettu ennen kiväärin käyttämistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja mahdolliset avaimet.

2. Liipaisimen asennus:

- Poista vanha liipaisin seuraamalla kiväärin ohjeita.
- Aseta Timney Elite Hunter liipaisin paikalleen.
- Kiinnitä liipaisin tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa osia.

3. Liipaisimen säätö:

- Valitse haluamasi liipaisimen muoto (ohut, kaareva tai suora).
- Säädä liipaisimen herkkyys valmistajan ohjeiden mukaan.

4. Käyttö:

- Testaa liipaisin varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Käytä kivääriä vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä vanha liipaisin ympäristöystävällisesti, noudattaen paikallisia jätteiden käsittelysääntöjä.
- Älä heitä liipaisinta tai sen osia tavallisiin jätteisiin, erityisesti jos ne sisältävät metallia tai muita kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuusvaroituksista.

Kiitos, että valitsit ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGER liipaisimen. Toivomme, että nautit turvallisesta ja tarkasta ampumisesta!

Säkerhetsinstruktioner för ELITE HUNTER REMINGTON 700 TRIGGERS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Elite Hunter Remington 700 Trigger. Denna avtryckare är designad för att förbättra din skytteupplevelse och öka precisionen. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid avtryckaren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att geväret är i gott skick innan installation och användning av avtryckaren.
- Lagra alltid geväret på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Var medveten om omgivningen när du hanterar och använder geväret.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta geväret mot personer eller djur.
- Lär dig att hantera avtryckaren med försiktighet för att förhindra oavsiktliga avfyrningar.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren för din specifika gevärsmo-
dell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtrycket från din Remington 700 enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera Timney Elite Hunteravtryckaren på plats i geväret.
- Se till att alla skruvar är åtdragna enligt specifikationerna.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder geväret.

2. Användning av avtryckaren:

- Bekanta dig med avtryckarens funktioner och inställningar.
- Justera avtryckarskorna enligt dina preferenser för bästa prestanda.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av geväret innan skytte.

Kassationsinstruktioner

- Avyttra avtryckaren och andra gevärsdelar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och säker avyttring av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare frågor eller support, vänligen kontakta den auktoriserade återförsäljaren där produkten köptes eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du valde Timney Elite Hunter Remington 700 Trigger. Följ dessa säkerhetsinstruktioner för en säker och effektiv användning av din avtryckare.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro spoušť Timney Elite Hunter Remington 700

Úvod

Děkujeme za zakoupení spouště Timney Elite Hunter navržené pro pušku Remington 700. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a maximální výkon vašeho zařízení. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před instalací nebo používáním spouště se ujistěte, že je puška vypnutá a odjištěná.
- Nikdy nezapomínejte na základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte spoušť a pušku mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte spoušť používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte spoušť pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Nezkoušejte upravovat nebo měnit spoušť jiným způsobem než je uvedeno v tomto návodu.
- Při instalaci spouště dodržujte všechny pokyny a nezapomínejte na bezpečnostní opatření.
- Vždy se ujistěte, že je puška správně zajištěná před manipulací se spouští.
- Pokud máte pochybnosti o instalaci nebo použití, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a že je puška vypnutá.
2. **Odstranění původní spouště:** Opatrně odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce.
3. **Instalace spouště Timney:**
 - Umístěte novou spoušť do pušky na odpovídající místo.
 - Upevněte spoušť pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle potřeby.
4. **Kontrola funkčnosti:** Po instalaci zkontrolujte, zda spoušť správně funguje a zda je bezpečná k použití.

Používání

- Před každým použitím spouště se ujistěte, že je puška správně zajištěná.
- Při střelení se soustředte na správnou techniku a bezpečnostní pravidla.
- Po každém použití důkladně zkontrolujte spoušť a pušku na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci spouště postupujte podle místních předpisů pro likvidaci elektronického odpadu.
- Pokud je spoušť poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro bezpečnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla, pro usnadnění komunikace.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání spouště Timney Elite Hunter Remington 700.