

RUGER 77 TRIGGERS - TIMNEY RUGER® 77 (W/TANG SAFETY) TRIGGER

[Części - karabiny](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Regulowane, lekkie, jednolitych etapów, zamienne spusty do popularnych karabinów z zamkiem zapewniają czyste, wyraźne pociągnięcia spustu, które pomagają poprawić precyzję. Precyzyjnie obrabiane i utwardzane wewnętrzne części dla maksymalnej niezawodności. Regulowane pod względem wagi pociągnięcia (1-1/2-4 lb), luzu i nadmiernego skoku. Nakrętki blokujące utrzymują ustawienia. Ruger® 77 pasuje do modeli z zabezpieczeniem na tang, łączy się z przyciskiem zabezpieczenia Ruger®. Tylko dla praworęcznych, nie pasuje do obecnie produkowanych modeli Mk II™.



Cechy

- Nazwa: [TIMNEY RUGER® 77 \(W/TANG SAFETY\) TRIGGER](#)
- Producent: [TIMNEY](#)
- Nr produktu: 883300177
- Nr prod.: 601
- Model: M77
- Styl: Adjustable
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.054kg
- Wysokość wysyłki: 10mm
- Szerokość wysyłki: 79mm
- Długość wysyłki: 102mm
- UPC: 081950006014

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Spustu RUGER 77](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Spustu RUGER 77

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu RUGER 77 firmy TIMNEY. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowego spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz zasady bezpiecznego obchodzenia się i obsługi broni palnej.
- Zawsze traktuj każdą broń palną, jakby była załadowana.
- Przechowuj broń w sposób bezpieczny i poza zasięgiem osób nieupoważnionych, zwłaszcza dzieci.
- Używaj tylko kompatybilnych broni z spustem RUGER 77. Ten spust jest zaprojektowany do modeli Ruger® 77 z zabezpieczeniem na tang.
- Regularnie sprawdzaj swój spust i broń pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności

- **Bezpieczeństwo Instalacji:**
 - Instaluj spust tylko, jeśli masz doświadczenie w modyfikacjach broni palnej. Jeśli nie jesteś pewien, skorzystaj z pomocy profesjonalisty.
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem procesu instalacji.
- **Bezpieczeństwo Użytkowania:**
 - Zawsze używaj spustu zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Unikaj używania broni w warunkach, które mogą wpłynąć na Twoją zdolność do jej bezpiecznej obsługi (np. pod wpływem narkotyków lub alkoholu).
 - Nie modyfikuj spustu ani broni w jakikolwiek sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
- **Ostrzeżenie związane z wiekiem:**
 - Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku dorosłych. Trzymaj z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instrukcje Instalacji

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym śrubokręty i klucze.

2. Usunięcie Starego Spustu:

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby bezpiecznie usunąć istniejący spust z broni.

3. Instalacja Spustu RUGER 77:

- Ustaw nowy spust w odpowiednich punktach montażowych na Ruger® 77.
- Zabezpiecz spust za pomocą dostarczonych śrub i upewnij się, że jest mocno przymocowany.
- Dostosuj wagę pociągnięcia spustu, luz oraz nadmierny skok zgodnie z własnymi preferencjami, używając śrub regulacyjnych.

4. Ostateczne Kontrole:

- Po zainstalowaniu sprawdź, czy spust działa płynnie, bez żadnych zacięć.
- Upewnij się, że nakrętki blokujące są dokręcone, aby utrzymać Twoje ustawienia.
- Przetestuj spust w bezpiecznym środowisku, aby potwierdzić prawidłowe działanie.

Instrukcje Użytkowania

- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.
- Regularnie sprawdzaj ustawienia regulacyjne, aby upewnić się, że pozostają one bezpieczne i funkcjonalne.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z działaniem spustu, natychmiast zaprzestań jego używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj spust oraz wszelkie materiały opakowaniowe w sposób odpowiedzialny.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o zapoznanie się z obsługą klienta producenta lub stroną internetową. Upewnij się, że masz przygotowane dane dotyczące produktu, aby uzyskać dokładną pomoc.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób wokół Ciebie jest naszym najwyższym priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym korzystaniem z spustu RUGER 77.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl