

A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK

FITS: Sako, 300 Win Mag

SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK



Attributes

- Name: SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK
- Manufacturer: SAKO
- Product no.: 913000125
- Mfr. No.: S5C60387
- Action Type: Bolt Action
- Capacity: 3-Round
- Cartridge: 300 Winchester Magnum
- Finish: Black
- Make: Sako
- Material: Steel
- Model: A7
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 082442051451

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador SAKO A7 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD ACERO NEGRO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka SAKO A7 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STAL CZARNY](#)
- [Svenska: SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SAKO A7 MAGAZÍN 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD OCELOVÝ ČERNÝ Bezpečnostní pokyny](#)

SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK entschieden hast. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit dem SAKO A7 Gewehr entwickelt und ist so gefertigt, dass es Sicherheit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Nutzung deines Magazins sicherzustellen. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die sichere Verwendung des SAKO A7 MAGAZINE zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Sicherheitsrichtlinien:

- Gehe immer mit Sorgfalt und Respekt mit Feuerwaffen und Munition um.
- Stelle sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du es handhabst oder reinigst.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Verwende das Magazin nur mit kompatiblen Feuerwaffen, wie vom Hersteller angegeben.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Lagerung und Nutzung von Feuerwaffen und Munition ein.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Wenn du das SAKO A7 MAGAZINE verwendest, beachte bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Überschreite nicht die empfohlene Kapazität des Magazins (3 Patronen).
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du das Magazin lädst oder entlädst.
- Vermeide die Verwendung des Magazins bei widrigen Wetterbedingungen, die dessen Leistung beeinträchtigen können.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Versuche nicht, das Magazin in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle sicher, dass das Magazin sicher an seinem Platz verriegelt ist, bevor du schießt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Um das SAKO A7 MAGAZINE richtig zu installieren und zu verwenden, befolge bitte diese Schritte:

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinfach des SAKO A7 Gewehrs aus.
- Drücke das Magazin fest in das Magazinfach, bis es einrastet.

2. Magazin laden:

- Halte das Magazin sicher mit einer Hand.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig ausgerichtet sind.
- Überschreite nicht die maximale Kapazität von 3 Patronen.

3. Verwendung der Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du lädst.
- Setze das geladene Magazin in das Gewehr ein.
- Ziehe den Verschluss zurück und lasse ihn los, um eine Patrone zu laden.
- Halte dich immer an sichere Handhabungspraktiken für Feuerwaffen.

4. Magazin entladen:

- Zeige die Feuerwaffe in eine sichere Richtung.
- Entferne das Magazin aus dem Gewehr.
- Schieße gegebenenfalls verbleibende Patronen aus dem Magazin.
- Bewahre das Magazin und die Munition an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung des SAKO A7 MAGAZINE beachte bitte die folgenden Richtlinien:

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften zur Metallrecycling oder gefährlichen Abfällen.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung von allen Patronen entleert ist.
- Verbrenne das Magazin oder damit verbundene Materialien nicht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum SAKO A7 MAGAZINE kannst du die offizielle Website des Herstellers oder die KundenserviceKanäle konsultieren. Es ist wichtig, dass du Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsbedenken oder produktbezogene Fragen hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK. This product is designed for use with the SAKO A7 rifle and is manufactured to ensure safety and reliability. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe usage of your magazine. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

To ensure safe usage of the SAKO A7 MAGAZINE, please adhere to the following safety guidelines:

- Always handle firearms and ammunition with care and respect.
- Ensure that the magazine is empty before handling or cleaning.
- Store the magazine in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Only use the magazine with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and ammunition storage and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

When using the SAKO A7 MAGAZINE, please observe the following precautions:

- Do not exceed the recommended capacity of the magazine (3 rounds).
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Avoid using the magazine in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Ensure that the magazine is securely locked in place before firing.

Instructions for Installation and Usage

To properly install and use the SAKO A7 MAGAZINE, follow these steps:

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the SAKO A7 rifle.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine securely in one hand.
- Insert the cartridges into the magazine, ensuring they are oriented correctly.
- Do not exceed the maximum capacity of 3 rounds.

3. Using the Firearm:

- Ensure the firearm is in a safe condition before loading.
- Insert the loaded magazine into the rifle.
- Pull the bolt back and release it to chamber a round.
- Always follow safe firearm handling practices.

4. Unloading the Magazine:

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine from the rifle.
- Eject any remaining cartridges from the magazine if necessary.
- Store the magazine and ammunition in a secure location.

Disposal Instructions

When disposing of the SAKO A7 MAGAZINE, please follow these guidelines:

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding metal recycling or hazardous waste.
- Ensure that the magazine is emptied of all cartridges before disposal.
- Do not incinerate the magazine or any associated materials.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the SAKO A7 MAGAZINE, please refer to the manufacturer's official website or customer service channels. It is important to ensure that you have access to support for any safety concerns or product-related questions.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK. Thank you for your attention to safety and responsible firearm usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador SAKO A7 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD ACERO NEGRO

Introducción

Gracias por elegir el Cargador SAKO A7 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD ACERO NEGRO. Este producto está diseñado para su uso con el rifle SAKO A7 y se fabrica para garantizar seguridad y fiabilidad. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de tu cargador. Por favor, lee este manual detenidamente antes de usarlo.

Pautas Generales de Seguridad

Para asegurar un uso seguro del Cargador SAKO A7, por favor, sigue las siguientes pautas de seguridad:

- Siempre maneja las armas de fuego y la munición con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el cargador esté vacío antes de manejarlo o limpiarlo.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Utiliza el cargador únicamente con armas compatibles, según lo especificado por el fabricante.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de daño o desgaste.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el almacenamiento y uso de armas de fuego y municiones.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

Al usar el Cargador SAKO A7, observa las siguientes precauciones:

- No excedas la capacidad recomendada del cargador (3 cartuchos).
- Asegúrate siempre de que el arma esté apuntando en una dirección segura al cargar o descargar el cargador.
- Evita usar el cargador en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener un área de tiro segura.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Asegúrate de que el cargador esté bloqueado de forma segura en su lugar antes de disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Para instalar y usar correctamente el Cargador SAKO A7, sigue estos pasos:

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del rifle SAKO A7.
- Empuja el cargador firmemente en el pozo del cargador hasta que haga clic en su lugar.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador de forma segura con una mano.
- Inserta los cartuchos en el cargador, asegurándote de que estén orientados correctamente.
- No excedas la capacidad máxima de 3 cartuchos.

3. Usando el Arma:

- Asegúrate de que el arma esté en una condición segura antes de cargar.
- Inserta el cargador cargado en el rifle.
- Tira del cerrojo hacia atrás y suéltalo para cargar un cartucho.
- Siempre sigue prácticas seguras de manejo de armas de fuego.

4. Descargando el Cargador:

- Apunta el arma en una dirección segura.
- Retira el cargador del rifle.
- Eyecta los cartuchos restantes del cargador si es necesario.
- Almacena el cargador y la munición en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

Al desechar el Cargador SAKO A7, sigue estas pautas:

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre reciclaje de metales o residuos peligrosos.
- Asegúrate de que el cargador esté vacío de todos los cartuchos antes de desecharlo.
- No incineres el cargador ni ningún material asociado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más ayuda o consultas sobre el Cargador SAKO A7, consulta el sitio web oficial del fabricante o los canales de servicio al cliente. Es importante asegurarte de tener acceso a soporte para cualquier inquietud de seguridad o preguntas relacionadas con el producto.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Cargador SAKO A7 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD ACERO NEGRO. Gracias por tu atención a la seguridad y al uso responsable de armas de fuego.

Instrukcja Bezpieczeństwa Magazynka SAKO A7 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STAL CZARNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka SAKO A7 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STAL CZARNY. Produkt ten został zaprojektowany do użycia z karabinem SAKO A7 i jest produkowany z myślą o bezpieczeństwie i niezawodności. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie Twojego magazynka. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie magazynka SAKO A7, należy przestrzegać poniższych wytycznych bezpieczeństwa:

- Zawsze obchodź się z bronią palną i amunicją z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że magazynek jest pusty przed jego obsługą lub czyszczeniem.
- Przechowuj magazynek w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj magazynka tylko z kompatybilnymi broniąmi, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i użytkowania broni palnej oraz amunicji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

Podczas korzystania z magazynka SAKO A7 należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Nie przekraczaj zalecanej pojemności magazynka (3 naboje).
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas ładowania lub rozładowania magazynka.
- Unikaj używania magazynka w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki strzelania.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w żaden sposób.
- Upewnij się, że magazynek jest pewnie zablokowany na swoim miejscu przed oddaniem strzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać magazynka SAKO A7, wykonaj następujące kroki:

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyreguluj magazynek w stosunku do komory magazynka karabinu SAKO A7.
- Wciśnij magazynek mocno do komory magazynka, aż usłyszysz kliknięcie.

2. Ładowanie Magazynka:

- Trzymaj magazynek pewnie w jednej ręce.
- Włóż naboje do magazynka, upewniając się, że są one poprawnie ustawione.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności 3 nabojów.

3. Używanie Broni:

- Upewnij się, że broń jest w bezpiecznym stanie przed załadunkiem.
- Włóż załadowany magazynek do karabinu.
- Pociągnij suwadło do tyłu i puść je, aby załadować nabój.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.

4. Rozładowanie Magazynka:

- Skieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Usuń magazynek z karabinu.
- W razie potrzeby wyrzuć pozostałe naboje z magazynka.
- Przechowuj magazynek i amunicję w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

Podczas utylizacji magazynka SAKO A7 należy przestrzegać poniższych wytycznych:

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali lub odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że magazynek jest opróżniony ze wszystkich nabojów przed utylizacją.
- Nie spalaj magazynka ani żadnych związanych z nim materiałów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Aby uzyskać dalszą pomoc lub informacje dotyczące magazynka SAKO A7, proszę skonsultować się z oficjalną stroną internetową producenta lub kanałami obsługi klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub pytań dotyczących produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z magazynkiem SAKO A7 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STAL CZARNY. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo oraz odpowiedzialne użytkowanie broni palnej.

SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK. Denna produkt är designad för användning med SAKO A7riflen och tillverkas för att säkerställa säkerhet och pålitlighet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av ditt magasin. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av SAKO A7 MAGAZINE, vänligen följ dessa säkerhetsriktlinjer:

- Hantera alltid skjutvapen och ammunition med omsorg och respekt.
- Se till att magasinet är tomt innan du hanterar eller rengör det.
- Förvara magasinet på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd endast magasinet med kompatibla skjutvapen enligt tillverkarens specifikationer.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående förvaring och användning av skjutvapen och ammunition.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

När du använder SAKO A7 MAGAZINE, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Överskrid inte den rekommenderade kapaciteten för magasinet (3 skott).
- Se alltid till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning när du laddar eller tömmer magasinet.
- Undvik att använda magasinet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker skjutmiljö.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Se till att magasinet sitter ordentligt på plats innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

För att korrekt installera och använda SAKO A7 MAGAZINE, följ dessa steg:

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Justera magasinet med magasinpacket på SAKO A7riflen.
- Tryck in magasinet ordentligt i magasinpacket tills det klickar på plats.

2. Laddning av magasinet:

- Håll magasinet stadigt i ena handen.
- Sätt in patronerna i magasinet, se till att de är riktade korrekt.
- Överskrid inte den maximala kapaciteten på 3 skott.

3. Användning av skjutvapnet:

- Se till att skjutvapnet är i ett säkert tillstånd innan du laddar.
- Sätt in det laddade magasinet i riflen.
- Dra tillbaka slutstycket och släpp det för att ladda en patron.
- Följ alltid säkra hanteringsrutiner för skjutvapen.

4. Tömning av magasinet:

- Rikta skjutvapnet i en säker riktning.
- Ta bort magasinet från riflen.
- Kasta ut eventuella kvarvarande patroner från magasinet om det är nödvändigt.
- Förvara magasinet och ammunitionen på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

När du ska göra dig av med SAKO A7 MAGAZINE, följ dessa riktlinjer:

- Gör dig av med magasinet i enlighet med lokala förordningar angående metallåtervinning eller farligt avfall.
- Se till att magasinet är tomt på alla patroner innan avfall.
- Incinera inte magasinet eller några relaterade material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare hjälp eller frågor angående SAKO A7 MAGAZINE, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundtjänstkanaler. Det är viktigt att se till att du har tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktrelaterade frågor.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din SAKO A7 MAGAZINE 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD STEEL BLACK. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

SAKO A7 MAGAZÍN 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD OCELOVÝ ČERNÝ Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SAKO A7 MAGAZÍN 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD OCELOVÝ ČERNÝ. Tento produkt je navržen pro použití s puškou SAKO A7 a je vyroben tak, aby zajistil bezpečnost a spolehlivost. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného používání vašeho zásobníku. Před použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné používání SAKO A7 MAGAZÍNU, dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a municí s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zásobník prázdný před manipulací nebo čištěním.
- Ukládejte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte zásobník pouze s kompatibilními palnými zbraněmi, jak je uvedeno výrobcem.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se skladování a používání palných zbraní a munice.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

Při používání SAKO A7 MAGAZÍNU dodržujte následující opatření:

- Nepřekračujte doporučenou kapacitu zásobníku (3 náboje).
- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň namířena bezpečným směrem při vkládání nebo vyjímání zásobníku.
- Vyhněte se používání zásobníku za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné střelecké prostředí.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit.
- Ujistěte se, že je zásobník bezpečně zajištěn na svém místě před výstřelem.

Pokyny pro instalaci a používání

Pro správnou instalaci a používání SAKO A7 MAGAZÍNU postupujte podle následujících kroků:

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Zarovnejte zásobník s otvorem pro zásobník pušky SAKO A7.
- Pevně stlačte zásobník do otvoru pro zásobník, dokud nezapadne na místo.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník pevně jednou rukou.
- Vložte náboje do zásobníku tak, aby byly orientovány správně.
- Nepřekračujte maximální kapacitu 3 nábojů.

3. Používání palné zbraně:

- Ujistěte se, že je palná zbraň v bezpečném stavu před nabíjením.
- Vložte nabitý zásobník do pušky.
- Potáhněte závěr zpět a uvolněte ho, aby se náboj dostal do komory.
- Vždy dodržujte bezpečnostní praktiky při manipulaci s palnými zbraněmi.

4. Vyprazdňování zásobníku:

- Namířte palnou zbraň bezpečným směrem.
- Vyjměte zásobník z pušky.
- V případě potřeby vyjměte zbývající náboje ze zásobníku.
- Uložte zásobník a munici na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci SAKO A7 MAGAZÍNU dodržujte následující pokyny:

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se recyklace kovů nebo nebezpečného odpadu.
- Ujistěte se, že je zásobník prázdný před likvidací.
- Nepokoušejte se zásobník nebo jakékoli související materiály spalovat.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další pomoc nebo dotazy týkající se SAKO A7 MAGAZÍNU se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo kanály zákaznického servisu. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli bezpečnostní obavy nebo dotazy týkající se produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání vašeho SAKO A7 MAGAZÍNU 300 WINCHESTER MAGNUM 3RD OCELOVÝ ČERNÝ. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému používání palných zbraní.