

EJECTOR, 680, RH - BERETTA USA EJECTOR, 680, RH

[Części - strzelby](#) > [Części zamków i baskili](#) > [Części wyrzutników](#) > [Wyrzutniki](#)

PASUJE DO: S682, 12

Wszystkie wyrzutniki wymagają dopasowania przez wykwalifikowanych rusznikarzy Beretta, nie są przeznaczone do samodzielnego montażu.



Cechy

- Nazwa: [BERETTA USA EJECTOR, 680, RH](#)
- Producent: [BERETTA USA](#)
- Nr produktu: 913300464
- Nr prod.: E52329
- Model: S682,680
- Typ broni: Beretta
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 1mm
- Szerokość wysyłki: 83mm
- Długość wysyłki: 146mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [EJECTOR 680 RH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [O nas](#)

EJECTOR 680 RH Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór EJECTOR 680 RH od Beretta USA. Niniejszy dokument zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i instalacji Twojego wyrzutnika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są przestrzegane, aby zapobiec wypadkom i obrażeniom.
- Wszystkie wyrzutniki wymagają dopasowania przez wykwalifikowanych rusznikarzy Beretta. Nie są przeznaczone do samodzielnego montażu.
- Zawsze ostrożnie obchodź się z bronią palną i upewnij się, że jest ona rozładowana, gdy nie jest używana.
- Przechowuj wyrzutnik i wszystkie związane z nim komponenty w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj informacje o wycofaniu produktów lub powiadomienia o bezpieczeństwie związane z Twoim produktem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie próbuj samodzielnie instalować ani modyfikować wyrzutnika. Tylko wykwalifikowani rusznikarze Beretta powinni przeprowadzać dopasowanie.
- Upewnij się, że broń palna jest kompatybilna z EJECTOR 680 RH przed instalacją.
- Zawsze zakładaj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obchodzenia się z bronią palną.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni palnej.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub usterki, natychmiast przerwij użytkowanie i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Tylko wykwalifikowany rusznikarz Beretta powinien zainstalować EJECTOR 680 RH.
- Przekaż rusznikarzowi wszystkie niezbędne informacje o modelu swojej broni (S682, 680).
- Upewnij się, że rusznikarz używa odpowiednich narzędzi i przestrzega wszystkich protokołów bezpieczeństwa podczas instalacji.

2. Użytkowanie

- Zawsze sprawdzaj, czy wyrzutnik działa poprawnie przed użyciem broni palnej.
- Przestrzegaj wszystkich standardowych praktyk bezpieczeństwa podczas obchodzenia się i używania broni palnej.
- Nie używaj broni palnej, jeśli wyrzutnik nie działa zgodnie z zamierzeniami. Szukaj profesjonalnej pomocy.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wyrzutnik i wszelkie związane z nim komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie części są unieszkodliwione przed utylizacją, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu.
- Rozważ opcje recyklingu dla metalowych komponentów, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa Twojego EJECTOR 680 RH, skontaktuj się z lokalnym dealerem Beretta lub wykwalifikowanym rusznikarzem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z EJECTOR 680 RH. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl