

BERETTA SL3 12 GAUGE STANDARD HINGE PINS - BERETTA USA

BERETTA SL3 12 GAUGE STANDARD HINGE PIN FLORAL

[Części - strzelby](#) > [Części zamków i baskili](#) > [Osprzęt baskili i zamków](#) > [Osi zawiasu bloku luf](#)

ZAWORY HINGE STANDARD 12 GAUGE DO STRZELBY BERETTA SL3

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [BERETTA USA BERETTA SL3 12 GAUGE STANDARD HINGE PIN FLORAL](#)
- Producent: [BERETTA USA](#)
- Nr produktu: 913500609
- Nr prod.: C5H518
- Model: SL3
- Typ broni: Beretta
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 89mm
- Długość wysyłki: 152mm

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla zaworów Hinge Standard 12 Gauge do strzelby Beretta SL3](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla zaworów Hinge Standard 12 Gauge do strzelby Beretta SL3

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zaworów Hinge Standard 12 Gauge do strzelby Beretta SL3. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny zaworów oraz ich mocowanie.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzenia dotyczące uszkodzeń lub wadliwego działania produktu odpowiednim organom.
- Monitoruj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej.
- Nie pozwól na używanie produktu osobom, które nie mają odpowiednich umiejętności lub wiedzy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed przystąpieniem do instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zdemontuj stare zawory, stosując odpowiednie narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Zainstaluj nowe zawory Hinge Standard, upewniając się, że są one prawidłowo umiejscowione i mocno zamocowane.
- Sprawdź, czy zawory działają płynnie po zainstalowaniu.

2. Użytkowanie

- Regularnie kontroluj stan zaworów podczas użytkowania.
- Używaj broni zgodnie z instrukcjami producenta oraz lokalnymi przepisami prawnymi.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania zaworów Hinge Standard 12 Gauge do strzelby Beretta SL3.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl