

RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER - VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS

[Części - broń krótka](#) > [Części mechanizmu spustowego](#) > [Części spustu](#) > [Spusty](#)

Zestaw spustu typu Drop-In dla pistoletów .22

Precyzyjnie wykonany z bilietu, aby idealnie pasować, co pozwala na zmniejszenie wagi spustu i eliminację dużego nacisku wymaganego do przesunięcia fabrycznej części. Pomaga uzyskać bardziej spójny ciąg dla lepszej celności. Śruba stopująca jest regulowana pod kątem nadmiernego ruchu i wstępnego ruchu przy w pełni złożonym pistolecie, więc uzyskujesz ciąg bez luzu. Ultra-gładki spust oferuje większy kontakt z palcem spustowym. Dostępny w anodowanym aluminium w kolorze czarnym lub polerowanej stali nierdzewnej (SS). Zawiera sprężynę spustu i tłok sprężyny spustu.



Cechy

- Nazwa: VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS
- Producent: VOLQUARTSEN
- Nr produktu: 930000123
- Nr prod.: VC2TT-ST
- Model: Mark I, Mark II, Mark III
- Rodzaj wykończenia: Stainless Steel
- Styl: Adjustable, Curved, Drop-In
- Typ broni: Ruger
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 15mm
- Szerokość wysyłki: 71mm
- Długość wysyłki: 86mm
- UPC: 810162012441

Szczegóły pozycji

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER od VOLQUARTSEN. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje instalacji oraz środki ostrożności, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem spustu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie broń palna jest obsługiwana w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.
- Zawsze traktuj każdą broń palną tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń palną i amunicję oddzielnie i w sposób bezpieczny.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak ochrona oczu i uszu podczas korzystania z broni palnej.
- Nie modyfikuj spustu ani żadnej innej części broni palnej, chyba że jesteś wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń palną i jej komponenty pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana przed instalacją.
- Nie instaluj ani nie reguluj spustu, gdy broń palna jest naładowana lub w niebezpiecznym stanie.
- Używaj tylko kompatybilnych modeli: pistolety Ruger Mark I, Mark II, Mark III i 22/45.
- Bądź świadomy, że niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub przypadkowego wystrzału.
- Reguluj śrubę stopującą tylko wtedy, gdy broń jest w pełni złożona, aby uniknąć niezamierzonych regulacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas pociągania za spust.
- Trzymaj ręce i palce z dala od obszaru spustu podczas instalacji lub regulacji komponentów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia (np. wkrętak, szczypce) do instalacji.

2. Usunięcie Fabrycznego Spustu

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi demontażu swojej broni Ruger.
- Ostrożnie usuń fabryczny spust z broni palnej.

3. Instalacja Spustu VOLQUARTSEN

- Dostosuj nowy spust do zespołu spustowego.
- Włóż spust na miejsce, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Zabezpiecz spust, używając zalecanych przez producenta elementów mocujących.

4. Regulacja Śruby Stopującej

- Przy w pełni złożonej broni, dostosuj śrubę stopującą dla nadmiernego ruchu i wstępnego ruchu, aby uzyskać ciąg bez luzu.
- Przetestuj ciąg spustu, aby upewnić się, że spełnia Twoje preferencje.

5. Ponowne Złożenie Broni

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby całkowicie złożyć broń.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są zabezpieczone i działają prawidłowo.

Użytkowanie

- Przed oddaniem strzału zawsze przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że spust działa poprawnie.
- Zapoznaj się z nowym ciągiem spustu i dostosuj swoją technikę strzelania w razie potrzeby.
- Zawsze przestrzegaj zasad i praktyk bezpiecznego strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznych metod utylizacji komponentów broni palnej.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania wsparcia i dodatkowych zasobów.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych zasad i instrukcji zapewnia bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowego spustu. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl