

AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING - SPRINCO USA INNER EXTRACTOR SPRING-FOR XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING

[Części - karabiny](#) > [Części zamka](#) > [Części wyrzutnika](#) > [Sprężyny wyciągu](#)

ZALETY: Sprężyna XP 5-Coil ma większe obciążenie sprężyny niż sprężyny OEM, co eliminuje potrzebę stosowania pierścienia D-Fender™ lub dodawania pierścieni O CRANE Viton. Używaj sprężyny 5-Coil z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB pierścieniami O CRANE Viton, ale nie obydwoma. Ulepszone sprężyny 4-Coil utrzymują wydłużony cykl roboczy na poziomie NOWEJ sprężyny Mil-Spec i są zalecane do użycia w długościach lufy 18"++ dla tych, którzy zbierają swoje łuski do ponownego ładowania. Chociaż sprężyna XP 5-Coil jest całkowicie niezawodna dla wszystkich długości lufy 5.56, może być zbyt agresywna na ranty łusek w karabinach o długości lufy 18"++ i może być zbyt mocna dla niektórych zamków o ekstremalnie ciasnych tolerancjach powierzchni zamka. Ekstremalne cykle robocze zapewnione przy zachowaniu specyfikacji wydajności. Niezależna od temperatury do 750°F. Pierścienie D-Fender™ NIE są zalecane do użycia z naszymi sprężynami ekstraktora 5-Coil. Zestawy sprężyn ekstraktora XP .308 mogą być używane z lub bez pierścieni O CRANE. Mogą być wymagane do użycia w zamkach DPMS G2 do zastosowań pełnoautomatycznych. Plug & play - mogą być jedynymi sprężynami ekstraktora potrzebnymi na całe życie Twojego zamka!!



Cechy

- Nazwa: [SPRINCO USA INNER EXTRACTOR SPRING-FOR XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING](#)
- Producent: [SPRINCO USA](#)
- Nr produktu: 943000057
- Nr prod.: 25075
- Waga dostawy: 0.005kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Długość wysyłki: 64mm
- UPC: 657780250752

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Wyciągu AR .308](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Wyciągu AR .308

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny wyciągu AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING od SPRINCO USA. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki do odpowiednich władz.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Sprężyna XP 5Coil ma większe obciążenie niż sprężyny OEM, co może wpłynąć na działanie wyciągu.
- Używaj sprężyny 5Coil z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora LUB pierścieniami O CRANE Viton, ale nie obydwojema jednocześnie.
- Ulepszone sprężyny 4Coil są rekomendowane do długości lufy 18 cali i więcej, zwłaszcza przy zbieraniu łusek do ponownego ładowania.
- Użycie sprężyny XP 5Coil w karabinach o długości lufy 18 cali i więcej może prowadzić do zbyt agresywnego działania na ranty łusek.
- Nie stosuj pierścieni DFender™ w połączeniu z naszymi sprężynami ekstraktora 5Coil.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Zdemontuj stary wyciąg, jeśli jest to konieczne.
- Zainstaluj nową sprężynę wyciągu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo umieszczona w zamku.

2. Użytkowanie:

- Regularnie kontroluj działanie sprężyny i zamka.
- Unikaj stosowania sprężyny w warunkach, które mogą prowadzić do uszkodzenia lub nadmiernego zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem sprężyny, natychmiast przestań jej używać i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku utylizacji sprężyny, należy ją oddać do punktu zbiórki odpadów metalowych lub do specjalistycznego punktu utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i za wybór sprężyny wyciągu AR .308 INNER EXTRACTOR SPRING od SPRINCO USA. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl