

VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC FRONT SIGHT GLOCK® 42/43 - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC, GLOCK 42/43

Snag Free Front Sights for Glock® are available with fiber optics. Fiber optic versions include a .0585" diameter rod, in either green or red. .200" Height Green Fiber Optic (.0585" Diameter) Glock® Vickers Elite Replacement Front Sight for Glock 42/43 Models Black Parkerized Finish



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT RED FIBER OPTIC, GLOCK 42/43
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000223
- Mfr. No.: 760FOR
- Color: Red
- Height: .200
- Make: Glock
- Model: 42,43
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 811826021205

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Sicherheitshinweise](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Suomi: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro přední mířidlo Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight

Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight für Glock® 42/43 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du deine Frontsicht sicher verwenden und warten kannst.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Glock® Modell (42 oder 43) geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Überprüfe regelmäßig deine Frontsicht auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre deine Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du deine Feuerwaffe verwendest, und Sorge für einen sicheren Hintergrund beim Schießen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Frontsicht installierst oder einstellst.
- Versuche nicht, die Frontsicht zu modifizieren; Änderungen können die Sicherheit beeinträchtigen.
- Verwende nur zugelassene Reinigungsmaterialien und methoden zur Pflege der Frontsicht.
- Vermeide es, die Frontsicht extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen.
- Wenn du Probleme mit der Frontsicht hast, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandene Frontsicht mit dem geeigneten Werkzeug, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.
- Richte die Vickers Elite Front Sight mit dem Montageslot deiner Glock® aus.
- Befestige die Frontsicht sicher gemäß den Spezifikationen des Herstellers.
- Überprüfe doppelt, dass die Sicht fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Mache dich mit dem Sichtsystem vertraut, bevor du es in einer Scharfschuss-Situation verwendest.
- Übe die Verwendung der Frontsicht in einer sicheren Umgebung, um deine Genauigkeit und dein Komfortniveau zu verbessern.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung und den Zustand der Frontsicht während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroabfälle und Feuerwaffen-Zubehör.
- Entsorge die Frontsicht nicht im Hausmüll. Kontaktiere stattdessen deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für Sicherheitsanfragen oder Produktprobleme zu haben.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien hilft, ein sicheres und angenehmes Schießelerlebnis zu gewährleisten.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight for Glock® 42/43. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain your front sight safely.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific Glock® model (42 or 43).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Regularly inspect your front sight for any signs of wear or damage.
- Store your firearm and accessories in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings when using your firearm, and ensure a safe backdrop for shooting.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure your firearm is unloaded before installing or adjusting the front sight.
- Do not attempt to modify the front sight; any alterations can compromise safety.
- Use only approved cleaning materials and methods for maintaining the front sight.
- Avoid exposing the front sight to extreme temperatures or harsh chemicals.
- If you experience any issues with the front sight, cease use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight using the appropriate tool, following the manufacturer's instructions.
- Align the Vickers Elite Front Sight with the mounting slot on your Glock®.
- Securely fasten the front sight in place according to the manufacturer's specifications.
- Doublecheck that the sight is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the sighting system before using it in a livefire situation.
- Practice using the front sight in a safe environment to improve your accuracy and comfort level.
- Regularly check the alignment and condition of the front sight during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and firearm accessories.
- Do not dispose of the front sight in household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. It is essential to have access to support for any safety inquiries or product issues.

Thank you for prioritizing safety while using the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introducción

Gracias por elegir la Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para Glock® 42/43. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro mientras asegura la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones de la UE. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar y mantener tu mira frontal de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de Glock® (42 o 43).
- Maneja siempre las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Inspecciona regularmente tu mira frontal en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena tu arma de fuego y accesorios en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno al usar tu arma de fuego y asegúrate de tener un fondo seguro para disparar.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar la mira frontal.
- No intentes modificar la mira frontal; cualquier alteración puede comprometer la seguridad.
- Usa solo materiales y métodos de limpieza aprobados para mantener la mira frontal.
- Evita exponer la mira frontal a temperaturas extremas o productos químicos agresivos.
- Si experimentas algún problema con la mira frontal, deja de usarla inmediatamente y busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la mira frontal existente utilizando la herramienta adecuada, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la Mira Frontal Vickers Elite con la ranura de montaje en tu Glock®.
- Fija la mira frontal en su lugar de manera segura de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
- Verifica que la mira esté firmemente sujeta y no se mueva.

2. Uso:

- Familiarízate con el sistema de puntería antes de usarlo en una situación de tiro en vivo.
- Practica el uso de la mira frontal en un entorno seguro para mejorar tu precisión y nivel de comodidad.
- Revisa regularmente la alineación y condición de la mira frontal durante su uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y accesorios de armas de fuego.
- No deseches la mira frontal en la basura doméstica. En su lugar, contacta a la autoridad de gestión de residuos local para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Es esencial tener acceso a soporte para cualquier consulta de seguridad o problemas con el producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Tu adhesión a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de tiro segura y placentera.

Instructions de sécurité pour le viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic pour Glock® 42/43. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la conformité avec les réglementations de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser et entretenir votre viseur avant en toute sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle de Glock® spécifique (42 ou 43).
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Inspectez régulièrement votre viseur avant pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez votre arme à feu et vos accessoires dans un endroit sécurisé, à l'écart des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez votre arme à feu et assurez-vous d'avoir un arrièreplan sûr pour le tir.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le viseur avant.
- Ne tentez pas de modifier le viseur avant ; toute altération peut compromettre la sécurité.
- Utilisez uniquement des matériaux et méthodes de nettoyage approuvés pour l'entretien du viseur avant.
- Évitez d'exposer le viseur avant à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le viseur avant, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez le viseur avant existant à l'aide de l'outil approprié, en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez le Vickers Elite Front Sight avec la fente de montage de votre Glock®.
- Fixez solidement le viseur avant selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez deux fois que le viseur est fermement fixé et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Familiarisez-vous avec le système de visée avant de l'utiliser dans une situation de tir réel.
- Entraînez-vous à utiliser le viseur avant dans un environnement sûr pour améliorer votre précision et votre niveau de confort.
- Vérifiez régulièrement l'alignement et l'état du viseur avant pendant son utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires d'armes à feu.
- Ne jetez pas le viseur avant dans les déchets ménagers. Contactez plutôt votre autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Il est essentiel d'avoir accès à un soutien pour toute question de sécurité ou problème de produit.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Votre respect de ces directives contribue à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per il Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight per Glock® 42/43. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo sicurezza e conformità con le normative dell'UE. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare e mantenere il tuo mirino in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di Glock® (42 o 43).
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cautela e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Ispeziona regolarmente il tuo mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva la tua arma da fuoco e gli accessori in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi la tua arma da fuoco e assicurati di avere uno sfondo sicuro per il tiro.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il mirino.
- Non tentare di modificare il mirino; eventuali alterazioni possono compromettere la sicurezza.
- Utilizza solo materiali e metodi di pulizia approvati per la manutenzione del mirino.
- Evita di esporre il mirino a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Se riscontri problemi con il mirino, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il mirino esistente utilizzando lo strumento appropriato, seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea il Vickers Elite Front Sight con la fessura di montaggio sulla tua Glock®.
- Fissa saldamente il mirino in posizione secondo le specifiche del produttore.
- Controlla che il mirino sia ben attaccato e non si muova.

2. Uso:

- Familiarizzati con il sistema di mira prima di utilizzarlo in una situazione di tiro reale.
- Pratica l'uso del mirino in un ambiente sicuro per migliorare la tua precisione e il tuo livello di comfort.
- Controlla regolarmente l'allineamento e le condizioni del mirino durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e gli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il mirino nei rifiuti domestici. Contatta invece l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. È essenziale avere accesso a supporto per qualsiasi domanda di sicurezza o problemi con il prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Instrukcje bezpieczeństwa dla muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic do Glock® 42/43. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami UE. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie używać i konserwować swoją muszkę.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego modelu Glock® (42 lub 43).
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przechowuj swoją broń palną i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni palnej i upewnij się, że masz bezpieczne tło do strzelania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub dostosowaniem muszki.
- Nie próbuj modyfikować muszki; jakiegokolwiek zmiany mogą zagrozić bezpieczeństwu.
- Używaj tylko zatwierdzonych materiałów i metod czyszczenia do konserwacji muszki.
- Unikaj narażania muszki na ekstremalne temperatury lub agresywne chemikalia.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z muszką, natychmiast zaprzestań jej używania i skonsultuj się z fachowcem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą muszkę przy użyciu odpowiedniego narzędzia, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyrównaj muszkę Vickers Elite z gniazdem montażowym w swoim Glocku®.
- Mocno przymocuj muszkę zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Sprawdź ponownie, czy muszka jest mocno zamocowana i nie porusza się.

2. Użytkowanie:

- Zapoznaj się z systemem celowniczym przed użyciem go w sytuacji strzeleckiej.
- Ćwicz używanie muszki w bezpiecznym środowisku, aby poprawić swoją celność i komfort.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie i stan muszki podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj muszki do odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Twoje przestrzeganie tych zasad przyczynia się do zapewnienia bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia strzeleckiego.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sightin Glock® 42/43:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla, kun se varmistaa turvallisuuden ja EUsäädösten noudattamisen. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten voit käyttää ja ylläpitää etutähtäintäsi turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote sopii erityisesti Glock®-mallillesi (42 tai 43).
- Käsittele aina ampumaaseita varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Tarkista säännöllisesti etutähtäin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä ampumaaseesi ja tarvikkeesi turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ampumaaseen käytön aikana ja varmista turvallinen tausta ampumista varten.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ampumaaseesi on tyhjennetty ennen etutähtäimen asentamista tai säätämistä.
- Älä yritä muokata etutähtäintä; kaikki muutokset voivat vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä vain hyväksytyjä puhdistusmateriaaleja ja menetelmiä etutähtäimen ylläpitämiseksi.
- Vältä etutähtäimen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai haitallisille kemikaaleille.
- Jos kohtaat ongelmia etutähtäimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva etutähtäin käyttämällä sopivaa työkalua, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Kohdista Vickers Elite Front Sight asennusaukkoon Glockissasi.
- Kiinnitä etutähtäin tukevasti paikalleen valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Tarkista kaksinkertaisesti, että tähtäin on tiukasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttö:

- Tutustu tähtäysjärjestelmään ennen sen käyttöä liveampumatilanteessa.
- Harjoittele etutähtäimen käyttöä turvallisessa ympäristössä parantaaksesi tarkkuuttasi ja mukavuuttasi.
- Tarkista säännöllisesti etutähtäimen kohdistus ja kunto käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sähköjätteen ja ampumaaseiden tarvikkeiden hävitysvaatimusten mukaisesti.
- Älä hävitä etutähtäintä kotitalousjätteen mukana. Ota sen sijaan yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sightiin, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. On tärkeää, että sinulla on pääsy tukeen kaikissa turvallisuusasioissa tai tuotteen ongelmissa.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sightia. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight för Glock® 42/43. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som den säkerställer säkerhet och efterlevnad av EU:s regler. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder och underhåller ditt fram sikt på ett säkert sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är lämplig för din specifika Glock®modell (42 eller 43).
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Inspektera regelbundet ditt fram sikt för tecken på slitage eller skador.
- Förvara ditt skjutvapen och tillbehör på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning när du använder ditt skjutvapen och säkerställ en säker bakgrund för skytte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att ditt skjutvapen är oladdat innan du installerar eller justerar fram siktet.
- Försök inte att modifiera fram siktet; eventuella ändringar kan äventyra säkerheten.
- Använd endast godkända rengöringsmaterial och metoder för att underhålla fram siktet.
- Undvik att utsätta fram siktet för extrema temperaturer eller hårda kemikalier.
- Om du upplever några problem med fram siktet, upphör omedelbart att använda det och sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga fram siktet med rätt verktyg, följ tillverkarens instruktioner.
- Justera Vickers Elite Front Sight med monteringsspåret på din Glock®.
- Fäst fram siktet ordentligt enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att siktet är ordentligt fäst och inte rör sig.

2. Användning:

- Bekanta dig med siktet innan du använder det i en skarp situation.
- Öva på att använda fram siktet i en säker miljö för att förbättra din noggrannhet och komfortnivå.
- Kontrollera regelbundet justeringen och tillståndet för fram siktet under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser för elektroniskt avfall och skjutvagnstillbehör.
- Kassera inte fram siktet i hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt avfallsmetod.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer gällande Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Det är viktigt att ha tillgång till stöd för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight. Din efterlevnad av dessa riktlinjer bidrar till en säker och trevlig skytteupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro přední mířidlo Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali přední mířidlo Vickers Elite Snag Free Fiber Optic pro Glock® 42/43. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby a zároveň zajistil bezpečnost a shodu s evropskými předpisy. Pečlivě si přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste pochopili, jak bezpečně používat a udržovat vaše přední mířidlo.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model Glock® (42 nebo 43).
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Pravidelně kontrolujte své přední mířidlo na známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte svou zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání vaší zbraně a zajistěte bezpečné pozadí pro střelbu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá před instalací nebo úpravou předního mířidla.
- Nepokoušejte se měnit přední mířidlo; jakékoli úpravy mohou ohrozit bezpečnost.
- Používejte pouze schválené čisticí materiály a metody pro údržbu předního mířidla.
- Vyhněte se vystavování předního mířidla extrémním teplotám nebo agresivním chemikáliím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy s předním mířidlem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající přední mířidlo pomocí příslušného nástroje podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte přední mířidlo Vickers Elite s montážním slotem na vašem Glock®.
- Pevně upevněte přední mířidlo podle specifikací výrobce.
- Dvakrát zkontrolujte, zda je mířidlo pevně připevněno a nehýbe se.

2. Použití:

- Oboznáňte se s mířícím systémem před jeho použitím v reálné střelecké situaci.
- Procvičujte používání předního mířidla v bezpečném prostředí, abyste zlepšili svou přesnost a úroveň pohodlí.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání a stav předního mířidla během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a příslušenství ke střelným zbraním.
- Nepokládejte přední mířidlo do domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se předního mířidla Vickers Elite Snag Free Fiber Optic, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Je důležité mít přístup k podpoře pro jakékoli dotazy o bezpečnosti nebo problémech s produktem.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost při používání předního mířidla Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný a příjemný zážitek ze střelby.