

FLAT-WIRE RECOIL SPRINGS 5" FULL-SIZE - WILSON COMBAT

FLAT-WIRE RECOIL SPRING-5" FULL-SIZE-45ACP-CHROME SIL-17LB

[Części - broń krótka](#) > [Części urządzenia powrotnego](#) > [Żerdzie sprężyny powrotnej](#)

Zalecane użycie: Pełnowymiarowe 5" .45 ACP strzelanie amunicją 230 gr. hardball lub standardowym ciśnieniem JHP do obrony własnej o współczynniku mocy od 175 000 do 195 000 (Prędkość x Waga pocisku = Współczynnik mocy) / Średnia żywotność: 40 000 strzałów / Najdłużej działająca sprężyna powrotna do pistoletu - nasze testy wykazały, że te sprężyny mają żywotność do dziesięciu razy większą niż konwencjonalne sprężyny spiralne. / Poprawia cykl i ogólną operację / Poprawiona żywotność sprężyny powrotnej / Średnica pręta: .250" / 17# sprężyna powrotna płaska / Kompatybilna z standardowym wtykiem sprężyny powrotnej / Kompatybilna z buforami powrotnymi Shok-Buff® / UWAGA: Okulary ochronne powinny być noszone w każdej chwili podczas wymiany lub pracy z sprężynami broni palnej. Nieprzestrzeganie tego środka ostrożności może prowadzić do obrażeń ciała. / Opakowanie zawiera: 17# sprężynę powrotną płaską.



Cechy

- Nazwa: WILSON COMBAT FLAT-WIRE RECOIL SPRING-5" FULL-SIZE-45ACP-CHROME SIL-17LB
- Producent: WILSON COMBAT
- Nr produktu: 965000247
- Nr prod.: 614G17
- Model: Government
- Typ broni: 1911
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 8mm
- Szerokość wysyłki: 91mm
- Długość wysyłki: 229mm
- UPC: 874218009113

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa FLATWIRE RECOIL SPRINGS](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa FLATWIRE RECOIL SPRINGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyn powrotnych FLATWIRE RECOIL SPRINGS 5" FULLSIZE WILSON COMBAT. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojej sprężyny powrotnej. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze noś okulary ochronne podczas obsługi lub pracy z sprężynami broni palnej, aby chronić się przed ewentualnymi obrażeniami.
- Trzymaj sprężynę powrotną z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę powrotną pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem i wymień ją, jeśli to konieczne.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej oraz ich użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Ostrzeżenie:** Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia Twojej broni palnej.
- Używaj wyłącznie kompatybilnej amunicji, jak określono: Pełnowymiarowe 5" .45 ACP strzelanie amunicją 230 gr. hardball lub standardowym ciśnieniem JHP do obrony własnej.
- Nie przekraczaj zalecanego współczynnika mocy wynoszącego od 175 000 do 195 000.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed wymianą lub pracą ze sprężyną powrotną.
- Zawsze wykonuj konserwację w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia do procesu instalacji.

2. Instalacja:

- Usuń istniejącą sprężynę powrotną z broni.
- Sprawdź, czy wtyk sprężyny oraz ShokBuff® Recoil Buffers są kompatybilne.
- Zainstaluj sprężynę powrotną 17# FlatWire, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Ustaw sprężynę w linii z wtykiem sprężyny powrotnej.
 - Ostrożnie włóż sprężynę do prowadnicy.
 - Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo osadzona.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź, czy sprężyna powrotna działa płynnie.
- Przetestuj broń w kontrolowanym środowisku, aby upewnić się, że cykl i działanie są prawidłowe.
- Obserwuj sprężynę powrotną pod kątem oznak zużycia podczas regularnego użytkowania.

4. Konserwacja:

- Regularnie czyść sprężynę powrotną, aby zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń.
- Wymień sprężynę powrotną po około 40 000 strzałów lub w przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę powrotną zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj sprężyny powrotnej do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dla komponentów metalowych, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących sprężyn powrotnych FLATWIRE RECOIL SPRINGS, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym producenta.

Zakończenie

Przestrzegając instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swoich sprężyn powrotnych FLATWIRE. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj lokalnych przepisów podczas obsługi akcesoriów do broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl