

TYPE A RECOIL SPRING FOR TARGET (SOFTBALL) LOADS - WOLFF 8 LB. SPRING

[Części - broń krótka](#) > [Części urządzenia powrotnego](#) > [Sprężyny powrotne](#)

Dostosuj do lekkich, standardowych lub ciężkich ładunków

Jak wszystkie sprężyny Wolff, te do 1911 Auto w .45, .38 Super lub 9mm są najlepsze, najbardziej niezawodne i najdłużej działające dostępne na rynku. To sprężyny wyboru dla większości czołowych budowniczych w kraju. O ile nie zaznaczone inaczej, wszystkie sprężyny odrzutu są dostarczane z dodatkową sprężyną iglicy o zwiększonej mocy, która utrzymuje blokadę iglicy na miejscu i zapobiega jej unoszeniu; dodatek zalecany przez rusznikarza Billa Wilsona. TYP A - Do obciążeń celowych (Softball) został pierwotnie polecony przez majora F. B. Conwaya, USA - M.T.U. Kiedy używane są lżejsze pociski lub ładunki prochu, lżejsza sprężyna odrzutu jest niezbędna do prawidłowego działania; jednakże, NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE Z STANDARDOWYMI (HARDBALL) ŁADUNKAMI. Sprężyna typu A o wadze 10 lb jest starym ulubieńcem (do zmniejszonych ładunków) i z tego powodu jest również dostępna jako pojedynczy element (bez dodatkowej sprężyny iglicy o zwiększonej mocy).



Cechy

- Nazwa: WOLFF 8 LB. SPRING
- Producent: WOLFF
- Nr produktu: 969419080
- Nr prod.: 41908
- Model: Government
- Typ broni: 1911
- W funtach: 8 lbs
- Waga dostawy: 0.018kg
- Wysokość wysyłki: 3mm
- Szerokość wysyłki: 74mm
- Długość wysyłki: 183mm

Szczegóły pozycji

Made in USA

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Odrzutowej TYPE A](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Odrzutowej TYPE A

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny odrzutowej TYPE A RECOIL SPRING FOR TARGET (SOFTBALL) LOADS WOLFF 8 LB. SPRING. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj sprężyny odrzutowej tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny i wymieniaj ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo zainstalowana przed użyciem.
- Nie używaj sprężyny TYPE A z ładunkami standardowymi (hardball).
- Zawsze stosuj się do zaleceń dotyczących obciążeń celowych (softball).
- Zwróć uwagę na dodatkową sprężynę iglicy o zwiększonej mocy, która jest dołączona do produktu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zdemontuj broń zgodnie z instrukcją producenta.
- Usuń starą sprężynę odrzutową.
- Zainstaluj sprężynę TYPE A, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiona.
- Zainstaluj dodatkową sprężynę iglicy o zwiększonej mocy, jeśli zalecane.

2. Użytkowanie:

- Używaj sprężyny tylko z odpowiednimi pociskami i ładunkami.
- Regularnie sprawdzaj funkcjonowanie sprężyny podczas użytkowania.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z ekspertem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj sprężynę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyny do ogólnych odpadów; sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania sprężyny odrzutowej TYPE A, skontaktuj się z odpowiednimi służbami wsparcia w Twoim kraju. Pamiętaj, aby zgłaszać wszelkie niebezpieczne produkty lub sytuacje do odpowiednich organów, a także sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania sprężyny odrzutowej TYPE A.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl