

XSR, Xtreme Shooting Rest

Approximately 15 1/2" long x 2" wide, Weighs approximately 18 oz

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG XSR, Xtreme Shooting Rest
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000023
- Mfr. No.: 735539
- Color: Black
- Style: Rest
- Delivery weight: 0.77kg
- Shipping height: 213mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 541mm
- UPC: 729806355397

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [English: BOG XSR, Xtreme Shooting Rest Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu BOG XSR, Xtreme Shooting Rest](#)

Sicherheitshinweise für das BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie auf die Umgebung, in der Sie das Produkt verwenden, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das BOG XSR, Xtreme Shooting Rest nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass niemand in der Schusslinie steht, wenn Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Produkts

- Nehmen Sie das BOG XSR aus der Verpackung und überprüfen Sie alle Teile.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Teile haben: das Hauptgestell und die Stütze.

2. Montage

- Setzen Sie die Stütze in das Hauptgestell ein, bis sie einrastet.
- Überprüfen Sie, ob die Stütze fest sitzt und sich nicht bewegen lässt.

3. Verwendung

- Platzieren Sie das BOG XSR auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie Ihre Waffe auf die Stütze und justieren Sie sie nach Bedarf.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt stabil bleibt, während Sie schießen.

4. Nach der Nutzung

- Entfernen Sie die Waffe vorsichtig vom BOG XSR.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es nicht mehr benutzt werden kann, bevor Sie es entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden müssen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis mit dem BOG XSR, Xtreme Shooting Rest zu gewährleisten.

BOG XSR, Xtreme Shooting Rest Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shooting rest. Please read this manual carefully before use to familiarize yourself with the product and its safety features.

General Safety Guidelines

- Ensure that the shooting rest is used in a safe and controlled environment.
- Always follow local laws and regulations regarding shooting and firearm use.
- Inspect the shooting rest for any damage or wear before each use.
- Keep the shooting rest out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the shooting rest on stable and level ground to prevent tipping or sliding.
- Do not exceed the weight limit of the shooting rest, which is designed for standard rifle use.
- Avoid using the shooting rest in adverse weather conditions, such as high winds or heavy rain.
- Ensure that the firearm is unloaded when setting up or adjusting the shooting rest.
- Always point the firearm in a safe direction when using the shooting rest.
- Use protective eyewear and hearing protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Place the shooting rest on a flat, stable surface.
- Adjust the height and angle of the rest as needed for your shooting position.

2. Using the Shooting Rest:

- Secure your firearm onto the rest, ensuring it is stable and well-supported.
- Check that the firearm is properly aligned with your target before proceeding.
- Maintain a firm grip on the firearm while using the rest to ensure control.

3. PostUse:

- After use, remove the firearm from the shooting rest.
- Store the shooting rest in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Disposal Instructions

- Dispose of the BOG XSR, Xtreme Shooting Rest in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the BOG XSR, Xtreme Shooting Rest, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance. Always ensure you have the latest information regarding product safety and recalls.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introducción

Gracias por elegir el BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando estabilidad y soporte. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la eliminación adecuada.

Pautas de Seguridad Generales

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el BOG XSR fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el producto para ningún propósito no previsto.
- Si encuentras un defecto o un problema durante el uso, deja de usarlo inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el BOG XSR solo en superficies estables y planas.
- Asegúrate de que el soporte esté correctamente ajustado y asegurado antes de colocar cualquier arma.
- Nunca apuntes el arma hacia ti o hacia otras personas mientras utilizas el soporte.
- Mantén el área de tiro libre de obstrucciones y personas no autorizadas.
- Usa protección auditiva y ocular adecuada durante el tiro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desembalaje:** Retira el BOG XSR de su embalaje y verifica que todos los componentes estén presentes.
2. **Montaje:**
 - Coloca el soporte en una superficie plana.
 - Ajusta las patas del soporte para asegurar estabilidad.
 - Asegúrate de que el soporte esté nivelado antes de proceder.
3. **Ajuste del soporte:**
 - Utiliza los mecanismos de ajuste para personalizar la altura y el ángulo según tus preferencias.

Uso

1. **Colocación del arma:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el soporte.
 - Coloca el arma suavemente en el soporte, asegurándote de que esté bien sujeta.
2. **Tiro:**
 - Verifica que el área esté despejada y que sea seguro disparar.
 - Realiza disparos controlados y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
3. **Después del uso:**
 - Retira el arma del soporte y asegúrate de que esté descargada.
 - Limpia el BOG XSR con un paño seco y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el BOG XSR, asegúrate de desecharlo de manera responsable:

- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos.
- Si el producto está dañado o ya no es seguro para su uso, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.
- No lo deseches en la basura común si puede ser reciclado o reutilizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el BOG XSR, te recomendamos que contactes a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad y las instrucciones de uso, puedes disfrutar de tu BOG XSR, Xtreme Shooting Rest de manera segura y efectiva. Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida y es fundamental para disfrutar de la actividad de tiro. Si tienes alguna duda o inquietud, no dudes en buscar asistencia.

Guide de Sécurité pour le BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème, ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le BOG XSR uniquement pour le tir de précision et dans des environnements appropriés.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne pas dépasser la capacité de poids recommandée pour le support.
- Évitez de pointer l'arme à feu vers des personnes ou des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Déballez soigneusement le produit et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Fixez le BOG XSR à votre arme à feu selon les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que tous les boulons et fixations sont bien serrés avant utilisation.

2. Utilisation

- Placez le BOG XSR sur une surface stable et plane.
- Ajustez la hauteur et l'angle du support pour un tir optimal.
- Utilisez le produit en respectant les règles de sécurité du tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le BOG XSR en toute sécurité. Pour toute information supplémentaire, veuillez vous référer aux ressources de sécurité disponibles en ligne.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Questo prodotto è stato progettato per garantire un'esperienza di tiro sicura e precisa. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la sicurezza personale e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il BOG XSR in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o forti venti.
- Assicurarsi che il supporto sia posizionato su una superficie stabile e piana.
- Non sovraccaricare il supporto oltre il limite raccomandato di utilizzo.
- Utilizzare solo accessori compatibili e raccomandati dal produttore.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il BOG XSR su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il supporto sia completamente aperto e bloccato in posizione.
- Verificare che il supporto sia sicuro prima di posizionare l'arma.

2. Utilizzo:

- Posizionare l'arma sul supporto, assicurandosi che sia ben bilanciata.
- Regolare l'altezza e l'angolo del supporto secondo le necessità.
- Mantenere sempre il dito fuori dal grilletto finché non si è pronti a sparare.
- Dopo l'uso, rimuovere l'arma dal supporto con cautela.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali vigenti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del BOG XSR, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per una rapida assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zawsze nadzoruj dzieci podczas korzystania z produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj produktu tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia.
- Nie przeciążaj produktu; stosuj się do zaleceń dotyczących maksymalnego obciążenia.
- Nie używaj produktu w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Zawsze upewnij się, że wszystkie elementy są właściwie zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w pobliżu osób postronnych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Rozpakuj produkt i sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
- Umieść produkt na stabilnej powierzchni, upewniając się, że nie ma przeszkód w otoczeniu.
- Zainstaluj wszystkie elementy zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.

2. Użytkowanie:

- Ustaw produkt w odpowiedniej pozycji do strzelania.
- Dokładnie sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed rozpoczęciem strzelania.
- Po zakończeniu korzystania, upewnij się, że produkt jest odpowiednio przechowywany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu sportowego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z BOG XSR, Xtreme Shooting Rest!

Säkerhetsinstruktioner för BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Introduktion

Tack för att du valt BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner. Dessa riktlinjer är utformade för att skydda dig och andra, samt för att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid BOG XSR på en stabil och jämn yta för att förhindra olyckor.
- Se till att alla justeringar görs innan skjutning för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur när du använder BOG XSR.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapenanvändning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera BOG XSR på en stabil yta.
- Justera höjden och vinkeln på stödbenen för att passa din skjutställning.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt fastsatta innan användning.

2. Användning:

- Fäst ditt vapen på BOG XSR enligt tillverkarens anvisningar.
- Justera stödets position för att säkerställa en bekväm och stabil skjutställning.
- När du är redo att skjuta, se till att området framför dig är klart och fritt från hinder.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Vid avyttring av BOG XSR, se till att den inte längre kan användas av andra.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallmaterial.
- Om produkten är skadad eller trasig, överväg att återvinna materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren. Informationen finns på produktens förpackning eller i den medföljande dokumentationen.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att ge dig en trygg och säker upplevelse med BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Tack för att du följer dessa riktlinjer för att skydda dig själv och andra.

Návod k bezpečnému používání produktu BOG XSR, Xtreme Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG XSR, Xtreme Shooting Rest. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro dlouhé kulové zbraně během střelby. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je výrobek v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek správně nastaven a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte výrobek na nestabilním nebo kluzkém povrchu.
- Při používání výrobku se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a ostatních osob.
- Při střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený.
- Přečtěte si všechny pokyny a doporučení výrobce.

2. Instalace:

- Umístěte BOG XSR na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je výrobek pevně umístěn a stabilní, než začnete střílet.

3. Používání:

- Při umístění zbraně na výrobek se ujistěte, že je zbraň bezpečně zajištěna.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je výrobek stále stabilní a bezpečný.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován tak, aby se minimalizovalo riziko zranění pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bezpečnosti a používání produktu, obraťte se na místní prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, když kontaktujete podporu.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou.