

Clay Launcher

[Akcesoria strzeleckie](#) > [Cele i akcesoria](#) > [Wyrzutnie](#)

Wyrzutnia do rzutków Caldwell® została zaprojektowana, aby zapewnić godziny strzeleckiej rozrywki. Jednoczęściowa konstrukcja jest prosta w użyciu i umożliwia każdemu rzucanie rzutkami. Wystarczy włożyć cel do rzutu i wyrzucić go, aby posłać cel w powietrze. Trwała konstrukcja z formowanego plastiku.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Clay Launcher](#)
- Producent: [Caldwell](#)
- Nr produktu: EU1000214
- Nr prod.: 505501
- Kolor: Green
- Waga dostawy: 0.113kg
- Wysokość wysyłki: 157mm
- Szerokość wysyłki: 25mm
- Długość wysyłki: 487mm
- UPC: 661120055013

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla Wyrzutni Rzutków Caldwell®. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i przyjemnego korzystania z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń i cieszyć się bezpiecznymi chwilami strzeleckimi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wyrzutni rzutków tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj wyrzutnię w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że w obrębie strefy strzelania nie ma osób postronnych.
- Stosuj się do wszelkich lokalnych przepisów dotyczących używania wyrzutni rzutków.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wyrzutni przed każdym użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze kieruj wyrzutnię w stronę bezpiecznego obszaru, z dala od ludzi i zwierząt.
- Używaj tylko rzutków zalecanych przez producenta.
- Nie używaj wyrzutni w warunkach silnego wiatru lub deszczu.
- Nie próbuj modyfikować wyrzutni ani używać jej w sposób, do którego nie była zaprojektowana.
- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas użytkowania, aby chronić oczy przed odłamkami.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż wyrzutni:

- Umieść wyrzutnię na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wyrzutnia jest całkowicie złożona i nie ma luźnych elementów.

2. Użycie wyrzutni:

- Włóż rzutkę do komory wyrzutni.
- Upewnij się, że rzutka jest prawidłowo umieszczona i dobrze trzyma się w komorze.
- Zdejmij rękę z komory wyrzutni przed jej uruchomieniem.
- Naciśnij mechanizm wyrzutu, aby wypuścić rzutkę w powietrze.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Zawsze sprawdzaj, czy w wyrzutni nie pozostały żadne rzutki.
- Przechowuj wyrzutnię w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Wyrzutnię należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj wyrzutni do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nieużywana.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wyrzutni, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za wybór Wyrzutni Rzutków Caldwell®. Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl