

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Tipton Rifle Bronze Bore Brush 22 Caliber, Bag of 10

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki do przewodów Tipton z brązu są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki brązowe i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Tipton Rifle Bronze Bore Brush 22 Caliber, Bag of 10](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001060
- Nr prod.: 466875
- Kaliber: 22 Caliber
- Waga dostawy: 0.04kg
- Wysokość wysyłki: 6mm
- Szerokość wysyłki: 121mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120668756

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Szczotek do Przewodów Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Szczotek do Przewodów Tipton

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotek do przewodów Tipton. Nasze szczotki brązowe są niezbędne do skutecznego czyszczenia broni palnej. Poniższa instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu, zgodne z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj szczotek zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Nie używaj szczotek, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice.
- Unikaj kontaktu szczotek z otwartymi ranami lub uszkodzoną skórą.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych przedmiotów, które nie są przeznaczone do tego celu.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zdejmij wszystkie akcesoria i zabezpieczenia z broni.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę do przewodu lufy.
- Delikatnie wprowadź szczotkę do lufy, wykonując ruchy tam i z powrotem.
- Użyj odpowiedniego środka czyszczącego, jeśli to konieczne.
- Po zakończeniu czyszczenia dokładnie wypłucz lufę.

3. Po czyszczeniu:

- Sprawdź, czy lufa jest całkowicie sucha przed ponownym założeniem akcesoriów.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu lub w innym bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane szczotki należy wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie poddawaj ich innym niebezpiecznym metodom utylizacji.
- Upewnij się, że szczotki są całkowicie schłodzone przed ich utylizacją.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szczotek do przewodów Tipton, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachowaj tę instrukcję w celu łatwego dostępu w przyszłości. Dziękujemy za wybór produktów Tipton i życzymy udanego czyszczenia broni!

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl