

# Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 243 / 6mm Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bore Brush 243 / 6mm Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001061
- Nr prod.: 244510
- Kaliber: 243 Caliber
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120445104

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

## Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do czyszczenia broni palnej, w tym także do kalibrów 243 i 6 mm. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów zawartych w Rozporządzeniu o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR) Unii Europejskiej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Zawsze nosić okulary ochronne podczas czyszczenia broni, aby uniknąć kontaktu z substancjami chemicznymi.
- Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami szczotek.
- Nie używać szczotek do czyszczenia innych przedmiotów niż broń palna.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas używania szczotek, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne akcesoria do czyszczenia, w tym szczotki, środki czyszczące i rękawice ochronne.

### 2. Czyszczenie broni:

- Włóż szczotkę do lufy, zaczynając od tylnej części.
- Obracaj szczotkę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wypłucz lufę czystą wodą, aby usunąć resztki środka czyszczącego.

### 3. Przechowywanie:

- Po użyciu, dokładnie oczyść szczotki i przechowuj je w suchym miejscu, z dala od dzieci.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania szczotek do ogólnych pojemników na odpady, jeśli są one wykonane z materiałów, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem producenta lub odpowiednimi służbami wsparcia.

Dziękujemy za wybór szczotek mosiężnych Tipton. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.



# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)