

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 25 / 6.5mm Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Bronze Bore Brush 25 / 6.5mm Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001062
- Mfr. No.: 244520
- Caliber: 264 Caliber
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120445203

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Rifle](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle Bore Brush](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání bronzových kartáčů Tipton](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Einleitung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brushes sind speziell für die Reinigung von Feuerwaffen konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, um Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates über die Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tipton Bronze Bore Brushes nur mit dem entsprechenden Kaliber (264/6.5 mm oder 25 Caliber).
- Tragen Sie bei der Verwendung der Bürsten geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht mit aggressiven Chemikalien oder Reinigungsmitteln, die nicht für Feuerwaffen geeignet sind.
- Lagern Sie die Bürsten an einem trockenen Ort, um Rost oder Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Entfernen Sie die Bürste vorsichtig aus der Verpackung.
- Befestigen Sie die Bürste am Reinigungsstab, indem Sie sie im Uhrzeigersinn aufschrauben.
- Führen Sie die Bürste langsam und gleichmäßig durch den Lauf der Waffe, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Nach der Verwendung reinigen Sie die Bürste gründlich mit Wasser und Seife und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Lagern Sie die Bürste in der Originalverpackung oder in einem trockenen Behälter, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Bürsten stark abgenutzt oder beschädigt sind, entsorgen Sie sie umweltgerecht.
- Vermeiden Sie die Entsorgung im Restmüll, wenn spezielle Sammelstellen vorhanden sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Tipton Rifle Bronze Bore Brushes wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen zu Sicherheitsfragen an eine EU-basierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit der Benutzer immer an erster Stelle steht. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung der Tipton Rifle Bronze Bore Brushes zu gewährleisten.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This product is designed for effective cleaning of your firearms. To ensure safe and proper use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the bore brush in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the bore brush before each use for any signs of damage or wear.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Do not use the bore brush for any purpose other than its intended use.
- Store the bore brush in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Follow local regulations for the disposal of cleaning materials and brushes.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before using the bore brush.
- Wear safety glasses to protect your eyes from debris while cleaning.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and chemicals.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the bore brush or firearm.
- Do not leave the bore brush unattended while in use.
- Be cautious of sharp edges on the firearm when cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Firearm:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Check the chamber and magazine to confirm that no ammunition is present.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod that is compatible with the caliber of your firearm (e.g., 25 / 6.5mm).
- Apply a suitable cleaning solvent to the bore brush if desired.
- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end.
- Rotate the cleaning rod while pulling the brush through the barrel to clean effectively.
- Repeat as necessary until the barrel is clean.

3. After Use:

- Clean the bore brush with solvent to remove any residue.
- Dry the bore brush thoroughly before storage.
- Store the bore brush in a protective case or container.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is contaminated with hazardous materials.
- Check for local recycling programs that may accept cleaning brushes.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please refer to the contact information provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Los cepillos de bronce para cañones de Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de tus armas de fuego. Este manual está diseñado para proporcionarte información sobre el uso seguro y efectivo de estos cepillos, asegurando que cumplas con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito previsto: limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor y humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos durante la limpieza.
- Usa guantes de protección si tienes piel sensible o si usas productos químicos adicionales.
- No fuerces el cepillo en el cañón; esto puede causar daño al cañón o al cepillo.
- Limpia el cepillo después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- No utilices el cepillo si notas que tiene cerdas dañadas o desgastadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un área bien ventilada.
- Reúne todos los materiales necesarios: cepillo de bronce, solvente de limpieza (opcional), y trapos limpios.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el extremo del cañón, asegurándote de que esté bien sujeto.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo introduces en el cañón. Esto ayudará a aflojar la suciedad y los residuos.
- Retira el cepillo y repite el proceso varias veces si es necesario.
- Limpia el cañón con un trapo limpio después de usar el cepillo.

3. Almacenamiento:

- Limpia el cepillo con un trapo seco para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el cepillo en su envase original o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del cepillo, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de metal.
- No arrojes el cepillo a la basura normal si contiene productos químicos o materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, busca información de contacto en el envase del producto o en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que el uso de los cepillos de bronce para cañones de Tipton sea seguro y efectivo. Recuerda siempre estar al tanto de las actualizaciones de seguridad y los retiros de productos a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton Rifle

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la brosse en bronze Tipton Rifle. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer vos armes à feu en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse en bronze Tipton Rifle conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure ou de dommage.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas la brosse à des températures extrêmes ou dans des environnements humides.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez uniquement la brosse pour le nettoyage des canons d'armes à feu. Ne l'utilisez pas pour d'autres applications.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais la brosse sans surveillance pendant son utilisation.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de protection et des gants lors du nettoyage pour éviter tout contact avec des résidus potentiellement dangereux.
- **Manipulation** : Manipulez la brosse avec précaution. Évitez de l'utiliser sur des canons endommagés.
- **Stockage** : Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, loin des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Préparation** : Avant d'utiliser la brosse, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- **Installation** :
 - Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
 - Utilisez un mouvement de va-et-vient pour nettoyer efficacement.
- **Nettoyage** :
 - Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour prolonger sa durée de vie.
 - Utilisez des produits de nettoyage appropriés pour éliminer les résidus.
- **Vérification** : Inspectez la brosse pour toute usure ou dommage avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse en bronze dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour vous assurer que vous conformez aux lois en vigueur.
- Si la brosse est usée ou endommagée, apportez-la à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la brosse en bronze Tipton Rifle, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze Tipton Rifle.

Guida alla Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle Bore Brush

Introduzione

Le spazzole in bronzo Tipton sono progettate per soddisfare tutte le tue esigenze di pulizia delle armi. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni dettagliate sui requisiti di sicurezza, le precauzioni da seguire e le istruzioni per un uso corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali difetti o danni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Resta informato sugli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi per proteggere gli occhi da schegge o residui.
- Utilizza guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee durante l'uso della spazzola.
- Non utilizzare la spazzola su armi cariche. Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere.
- Non esercitare una pressione eccessiva durante l'uso della spazzola per evitare danni al canna.
- Non utilizzare la spazzola in presenza di fiamme libere o materiali infiammabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:**
 - Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
 - Raccogli tutti i materiali necessari (spazzola, solvente per pulizia, panno).
- **Uso della Spazzola:**
 - Inserisci la spazzola nel foro della canna dell'arma.
 - Ruota la spazzola avanti e indietro per rimuovere i residui e la sporcizia.
 - Risciacqua la spazzola con solvente per pulizia per rimuovere i residui.
 - Pulisci l'arma con un panno asciutto dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti.
- Non gettare le spazzole in bronzo nel normale rifiuto domestico.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande riguardanti la sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o il punto di contatto dell'UE per le informazioni sulla sicurezza.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile della spazzola in bronzo Tipton Rifle Bore Brush.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni, przeznaczonym do kalibrów 25 i 6.5 mm. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu, zgodne z regulacją UE o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek. W przypadku uszkodzenia, nie używaj ich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas czyszczenia broni.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Nie używaj szczotek na broni, która jest naładowana. Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną zgodnie z kalibrem broni:
 - Kaliber 6.5 mm (.264)
 - Kaliber 25 (.257)
- Włóż szczotkę do lufy i delikatnie wprowadź ją do wnętrza, wykonując ruchy w przód i w tył.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść lufę z resztek czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania szczotek mosiężnych Tipton.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piipunharjat ovat suunniteltu aseiden puhdistukseen ja huoltoon. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aseiden puhdistukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä piipunharjaa vain siihen tarkoitettuihin kaliipereihin (264/6.5 mm (.264), 25 Caliber (.257)).
- Varmista, että harja on puhdas ennen käyttöä, jotta vältät lian tai roskien siirtämisen aseeseen.
- Älä käytä liikaa voimaa puhdistuksessa, sillä se voi vahingoittaa asetta tai harjaa.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille, joita saatat käyttää puhdistuksen yhteydessä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Poista piipunharja pakkauksesta ennen käyttöä.
- Kiinnitä harja puhdistusvälineeseen (kuten puhdistusvarteen) tiukasti.
- Vie harja hitaasti piipun läpi, varmistaen, että se liikkuu sujuvasti.
- Toista prosessi tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.
- Puhdista harja käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt piipunharjat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivuilta saatavilla olevat tiedot.

Säkerhetsanvisningar för Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Denna produkt är designad för att effektivt rengöra din bössa och säkerställa dess prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad borste.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp som kan lossna under rengöring.
- Använd handskar för att skydda händerna mot kemikalier som kan finnas i rengöringsmedel.
- Undvik att använda borsten på en laddad eller olåst bössa.
- Säkerställ att arbetsområdet är väl ventilerat, särskilt vid användning av kemiska rengöringsmedel.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenrengöring och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att bössan är oladdad och säker.
- Samla alla nödvändiga verktyg och rengöringsmedel innan du påbörjar processen.

2. Användning av borsten:

- Välj rätt kaliberborste för din bössa (264/6.5 mm eller 25 Caliber).
- Fäst borsten på ett rengöringsstav.
- Applicera ett lämpligt rengöringsmedel på borsten.

3. Rengöring:

- För in borsten i loppet av bössan.
- Rör borsten fram och tillbaka för att avlägsna skräp och avlagringar.
- Dra ut borsten ur loppet och rengör den med ett torrt tyg.

4. Avsluta:

- Kontrollera att loppet är rent och fritt från skräp.
- Förvara borsten på en säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera använda borstar och rengöringsmedel enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Viktig information

Denna produkt är avsedd för vuxna och bör inte användas av barn utan övervakning. Vid användning av produkten, följ alltid säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och säker upplevelse.

Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och effektiv användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och för andra.

Návod k bezpečnému používání bronzových kartáčů Tipton

Úvod

Bronzové kartáče Tipton jsou nezbytné pro efektivní čištění zbraní. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, aby se zajistilo, že splňuje standardy bezpečnosti stanovené Evropským úřadem pro bezpečnost produktů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte kartáče na poškození před každým použitím.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Pokud dojde k jakémukoli zranění nebo nehodě, okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání kartáčů noste ochranné brýle, abyste se vyhnuli zranění očí.
- Používejte kartáče pouze na doporučené kalibry (264/6.5 mm a 25 Caliber).
- Neaplikujte nadměrnou sílu, abyste zabránili poškození zbraně.
- Po použití důkladně vyčistěte kartáče a uchovávejte je v suchém prostředí.
- Nikdy nezapomínejte na správné skladování kartáčů, aby se zabránilo jejich poškození.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a prázdná.
- Připravte si potřebné nástroje a čisticí prostředky.

2. Použití kartáče:

- Vyberte správný kalibr bronzového kartáče.
- Umístěte kartáč do hlavně a jemně otáčejte, aby se odstranily nečistoty.
- Po vyčištění důkladně opláchněte hlaveň.

3. Údržba kartáče:

- Po každém použití kartáč důkladně vyčistěte.
- Uložte kartáče na suchém a bezpečném místě.

Pokyny k likvidaci

- Kartáče Tipton jsou vyrobeny z materiálů, které lze recyklovat. Zvažte recyklaci, pokud je to možné.
- Pokud kartáče již nejsou použitelné, zlikvidujte je podle místních předpisů o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu nebo pro hlášení o nebezpečných produktech, kontaktujte příslušné úřady nebo navštivte oficiální webové stránky Evropské unie.

Děkujeme, že jste si vybrali bronzové kartáče Tipton pro vaše potřeby čištění zbraní. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.