

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 25 / 6.5mm Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bore Brush 25 / 6.5mm Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001062
- Nr prod.: 244520
- Kaliber: 264 Caliber
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120445203

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni, przeznaczonym do kalibrów 25 i 6.5 mm. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, poniżej przedstawiamy wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu, zgodne z regulacją UE o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek. W przypadku uszkodzenia, nie używaj ich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze zakładaj okulary ochronne podczas czyszczenia broni.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Nie używaj szczotek na broni, która jest naładowana. Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną zgodnie z kalibrem broni:
 - Kaliber 6.5 mm (.264)
 - Kaliber 25 (.257)
- Włóż szczotkę do lufy i delikatnie wprowadź ją do wnętrza, wykonując ruchy w przód i w tył.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie oczyść lufę z resztek czyszczących.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania szczotek mosiężnych Tipton.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl