

# Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bristle Bore Brush 30 /32 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki czyszczące Tipton Bronze są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bristle Bore Brush 30 /32 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001064
- Nr prod.: 244540
- Kaliber: 30 Caliber
- Waga dostawy: 0.032kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120445401

# Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [O nas](#)

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Rifle Bronze Bore Brush

## Wprowadzenie

Szczotki czyszczące Tipton Bronze są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek. Uszkodzone lub zużyte szczotki należy natychmiast wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Noszenie okularów ochronnych jest zalecane, aby chronić oczy przed drobnymi cząstkami.
- Unikaj kontaktu szczotek z ciałem i skórą, aby zminimalizować ryzyko podrażnień.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych powierzchni niż lufy broni.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia broni palnej.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że masz odpowiednią szczotkę do kalibru broni:
  - 32 Caliber (.312.313)
  - 30 Caliber (.310)
- Aby zamontować szczotkę, wkręć ją w końcówkę pręta czyszczącego.
- Wprowadź szczotkę do lufy i delikatnie przesuwaj ją w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie umyj szczotkę w wodzie z mydłem, a następnie osusz.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj szczotek do zwykłego kosza na odpady. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- Jeśli szczotki są uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji o ich utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie szczotek czyszczących Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

# O nas

## Brownells Polska

**Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich**

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

[www.brownells.pl](http://www.brownells.pl)