

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 30 /32 Caliber, Bag of 10

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rifle Bronze Bore Brush 30 /32 Caliber, Bag of 10](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001065
- Nr prod.: 113901
- Kaliber: 30 Caliber
- Waga dostawy: 0.04kg
- Wysokość wysyłki: 13mm
- Szerokość wysyłki: 102mm
- Długość wysyłki: 155mm
- UPC: 661120139010

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz spełnienie wymogów regulacji dotyczących bezpieczeństwa produktów w Unii Europejskiej (EU GPSR). Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do czyszczenia luf i komór broni palnej.
- Trzymaj szczotki z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych do obsługi broni.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem. Uszkodzone lub zużyte szczotki mogą być niebezpieczne.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek, jeśli są one zanieczyszczone lub uszkodzone.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów chemicznych.
- Nie kieruj szczotki w stronę osób ani zwierząt.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij wszelkie osłony i akcesoria z broni.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę do lufy broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby dokładnie oczyścić lufę.
- Po użyciu, dokładnie oczyść szczotkę z pozostałości.

3. Po zakończeniu czyszczenia:

- Sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki chemikaliów w lufie.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu lub w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone chemikaliami.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl