

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Tipton Rifle Bronze Bore Brush 338 / 8mm Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki z brązu i nylonu dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Tipton Rifle Bronze Bore Brush 338 / 8mm Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001066
- Nr prod.: 244550
- Kaliber: 338 Caliber
- Waga dostawy: 0.02kg
- Wysokość wysyłki: 32mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120445500

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton

Wprowadzenie

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, ważne jest przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj regularnie stan szczotek. Uszkodzone szczotki należy natychmiast wymienić.
- Unikaj kontaktu szczotek z wilgocią, aby zapobiec korozji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice, podczas czyszczenia broni.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj szczotek tylko w odpowiednich kalibrach (338 / 8mm).
- Nie używaj szczotek do innych celów, takich jak czyszczenie innych przedmiotów.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i materiały do czyszczenia.

2. Użycie szczotek:

- Włóż szczotkę do lufy w kierunku od komory do wylotu.
- Delikatnie obracaj szczotkę, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wypłucz szczotkę w odpowiednim rozpuszczalniku.

3. Czyszczenie po użyciu:

- Po każdym użyciu dokładnie oczyść szczotki i przechowuj je w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj szczotki pod kątem uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki, które są uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych pojemników na śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szczotek do lufy Tipton, zaleca się kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wskazówek zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek do lufy Tipton. Regularne kontrole i odpowiednia konserwacja są kluczowe dla bezpieczeństwa i wydajności.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl