

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Tipton Rifle Bronze Bore Brush 45 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje najwyższej jakości szczotki brązowe i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Tipton Rifle Bronze Bore Brush 45 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001071
- Nr prod.: 244595
- Kaliber: 45 Caliber
- Waga dostawy: 0.02kg
- Wysokość wysyłki: 35mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120445951

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotek do lufy Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa dla szczotek do lufy Tipton

Wprowadzenie

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędne do czyszczenia broni palnej, w tym broni kal. 45. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek i wymieniaj je, gdy są zużyte.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.

Szczegółne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek na broni, która nie jest przeznaczona do tego kalibru.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Nie pozostawiaj szczotek w lufie na dłużej niż zalecane, aby uniknąć korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i środki czyszczące.

2. Używanie szczotki:

- Włóż szczotkę do lufy, zaczynając od tylnej części.
- Powoli przesuwaj szczotkę w kierunku wylotu lufy.
- Wykonuj kilka ruchów w przód i w tył, aby dokładnie oczyścić lufę.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i sprawdź, czy nie pozostały żadne resztki.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu, dokładnie umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem.
- Osusz je i przechowuj w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki do lufy, które są zużyte lub uszkodzone, należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one z materiałów, które wymagają specjalnego traktowania.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych zasad bezpieczeństwa podczas korzystania ze szczotek do lufy Tipton. Dbanie o bezpieczeństwo Twoje i innych jest najważniejsze.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl