

Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Rifle Nylon Bore Brush 30 / 32 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki czyszczące Tipton Nylon są niezbędne do wszystkich Twoich potrzeb związanych z czyszczeniem broni. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Rifle Nylon Bore Brush 30 / 32 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001078
- Nr prod.: 125012
- Kaliber: 30 Caliber
- Waga dostawy: 0.023kg
- Wysokość wysyłki: 32mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120250128

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania szczotek czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)
- [O nas](#)

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania szczotek czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush

Wprowadzenie

Szczotki czyszczące Tipton Nylon są niezbędne do wszystkich Twoich potrzeb związanych z czyszczeniem broni. Wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe produkowane przez firmę Tipton są przeznaczone dla różnych kalibrów. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami bezpieczeństwa UE.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek czyszczących zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Śledź aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj szczotek wyłącznie do czyszczenia luf i komór broni.
- Unikaj stosowania zbyt dużej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Zawsze stosuj odpowiedni kaliber szczotki do swojej broni (32 Caliber lub 30 Caliber).
- Nie używaj szczotek, które wykazują oznaki zużycia lub uszkodzenia.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Wybierz odpowiednią szczotkę czyszczącą zgodnie z kalibrem broni.
- Umieść szczotkę na końcu drążka czyszczącego.
- Wprowadź szczotkę do lufy i delikatnie przesuwaj ją tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie umyj szczotkę w ciepłej wodzie i pozostaw do wyschnięcia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Zachowanie powyższych zasad pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z szczotek czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl