

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Tipton Handgun Bronze Bore Brush 476 / 480 Caliber, 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędne do wszystkich Twoich potrzeb związanych z czyszczeniem broni. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki z brązu i nylonu dla każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Tipton Handgun Bronze Bore Brush 476 / 480 Caliber, 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001094
- Nr prod.: 141054
- Kaliber: 475 Caliber
- Waga dostawy: 0.02kg
- Wysokość wysyłki: 32mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120410546

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek do Lufy Tipton

Wprowadzenie

Szczotki do lufy Tipton z brązu są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa konsumentów w Unii Europejskiej.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek do lufy zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć obrażeń i uszkodzenia broni.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek; zużyte lub uszkodzone szczotki należy wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Noś odpowiednie rękawice ochronne, aby uniknąć kontaktu z niebezpiecznymi substancjami.
- Unikaj używania szczotek do lufy w sposób, który nie jest zgodny z ich przeznaczeniem.
- Nie używaj szczotek, które są zniszczone lub mają uszkodzone włosie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały do czyszczenia: szczotki, środki czyszczące, rękawice.

2. Czyszczenie:

- Włóż szczotkę do lufy w odpowiedni sposób, aby nie uszkodzić broni.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po użyciu szczotki, dokładnie oczyść lufę broni środkiem czyszczącym.

3. Przechowywanie:

- Po zakończeniu czyszczenia, umyj szczotki i osusz je.
- Przechowuj szczotki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ogólnych śmieci; sprawdź, czy są dostępne punkty zbiórki dla materiałów metalowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta.

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie szczotek do lufy Tipton.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl