

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 10 Gauge , 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Shotgun Bronze Bore Brush 10 Gauge , 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001095
- Mfr. No.: 662575
- Caliber: 10 Gauge
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 48mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120625759

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce Tipton Shotgun Bore Brush, 3 pk](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Bore Tipton Shotgun](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton Shotgun](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Shotgun Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Einführung

Die Tipton Shotgun Bronze Bore Brushes sind unverzichtbare Werkzeuge für die Waffenreinigung. Diese Bürsten sind speziell für die Reinigung von Schrotflinten mit einem Kaliber von 10 Gauge konzipiert. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolgen Sie die Anweisungen zur sicheren Verwendung und Pflege der Bürsten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, während der Reinigung.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder Teilen der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht mit übermäßiger Kraft, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürsten trocken und sauber, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie alle Munition aus dem Bereich.

2. Verwendung der Bürste:

- Wählen Sie die geeignete Bürste für Ihr Kaliber (10 Gauge).
- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewegen Sie die Bürste mit gleichmäßigem Druck hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Achten Sie darauf, die Bürste nicht zu überlasten, um Schäden am Lauf zu vermeiden.

3. Nach der Reinigung:

- Reinigen Sie die Bürste nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.
- Lassen Sie die Bürste vollständig trocknen, bevor Sie sie lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Vermeiden Sie die Entsorgung von Bürsten in der Natur oder im normalen Haushaltsmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die sichere Verwendung der Tipton Shotgun Bronze Bore Brushes zu gewährleisten.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearms effectively. To ensure safe and proper usage, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bore brush for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the bore brush for any purpose other than its intended use.
- Store the bore brush in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the bore brush only on firearms that are unloaded and in a safe condition.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when cleaning firearms.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to your firearm.
- Ensure that the bore brush is suitable for the specific caliber of your firearm (10 Gauge for this product).
- Do not leave the bore brush unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded and in a safe state.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the bore brush.

2. Installation:

- Attach the bore brush to a cleaning rod or handle designed for use with bore brushes.
- Ensure that the connection is secure before proceeding.

3. Usage:

- Insert the bore brush into the bore of the firearm gently.
- Rotate the brush back and forth to remove fouling and debris.
- Do not force the brush; if it encounters resistance, remove it and inspect for obstructions.
- After cleaning, remove the bore brush and clean any remaining residue from the firearm using appropriate cleaning solutions.

4. PostUsage:

- Clean the bore brush after each use to maintain its effectiveness.
- Store the bore brush safely for future use.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- Do not throw the bore brush in regular household waste if it is damaged or worn out.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to product safety or usage, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support. They will provide the necessary assistance regarding safety instructions and product information.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and the proper maintenance of your firearms are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce Tipton Shotgun Bore Brush, 3 pk

Introducción

Los cepillos de bronce Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego, diseñados específicamente para el calibre 10 Gauge. Esta guía proporciona información importante sobre el uso seguro y responsable de este producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad del consumidor de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si encuentras algún defecto, no utilices el cepillo y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de protección al limpiar armas de fuego para evitar lesiones oculares.
- Utiliza guantes de protección para evitar el contacto directo con productos químicos de limpieza.
- No fuerces el cepillo en el cañón; esto puede causar daños al arma y al cepillo.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y segura antes de comenzar la limpieza.
- No uses el cepillo en armas de fuego que no estén diseñadas para el calibre 10 Gauge.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de bronce, productos de limpieza y equipo de protección.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma con cuidado.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo empujas hacia adelante y hacia atrás para limpiar el interior del cañón.
- Retira el cepillo y limpia cualquier residuo con un paño limpio.

3. Limpieza Posterior:

- Limpia el cepillo después de cada uso y guárdalo en un lugar seco.
- No expongas el cepillo a temperaturas extremas o humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cepillo ya no sea útil o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de metal.
- No arrojes el cepillo a la basura común; verifica si hay programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, contacta al fabricante o consulta el sitio web oficial de Tipton. Asegúrate de tener a mano el número de lote o cualquier información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para garantizar un uso adecuado y seguro de tu cepillo de bronce Tipton.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Bore Tipton Shotgun

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze bore Tipton Shotgun. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu propres et en bon état. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser la brosse en bronze bore Tipton dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou des animaux de compagnie.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la brosse et n'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous utilisez la brosse, portez des lunettes de protection pour éviter les projections de débris.
- Utilisez la brosse uniquement pour le nettoyage des canons de fusils de chasse de 10 Gauge.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon; cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Évitez de nettoyer l'arme à feu lorsqu'elle est chargée. Assurez-vous qu'elle est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne laissez pas la brosse en contact avec des produits chimiques corrosifs ou des solvants.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse, un solvant de nettoyage approprié, et des gants de protection.

2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme en vous assurant qu'elle est bien alignée.
- Faites des mouvements de va-et-vient doux pour nettoyer le canon. Ne forcez pas.
- Retirez la brosse et vérifiez l'état du canon. Répétez si nécessaire.
- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant et laissez-la sécher complètement.

3. Stockage :

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, éloigné des enfants.
- Évitez de stocker la brosse dans des endroits humides pour prévenir la corrosion.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans les ordures. Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée, considérez la possibilité de la recycler dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le fabricant ou un distributeur agréé. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main lorsque vous les contactez.

Merci de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse en bronze bore Tipton Shotgun.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton Shotgun

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo Tipton Shotgun. Questo prodotto è progettato per soddisfare le tue esigenze di pulizia delle armi da fuoco. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la spazzola solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare la spazzola su armi cariche. Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di procedere con la pulizia.
- Se noti danni al prodotto, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare irritazioni cutanee causate dai materiali della spazzola.
- Non forzare la spazzola durante l'uso; applica una pressione moderata per evitare danni al canne dell'arma.
- Non utilizzare la spazzola su superfici non progettate per la pulizia delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori che potrebbero ostacolare la pulizia.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nel foro della canna dell'arma.
- Esegui movimenti lenti e controllati avanti e indietro per rimuovere i residui.
- Pulisci la spazzola regolarmente per mantenere l'efficacia.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere i residui di pulizia.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili per i materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi assicurarti di utilizzare la Spazzola in Bronzo Tipton Shotgun in modo efficace e sicuro. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w szczególności dla strzelb kal. 10. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony konsumentów zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów (EU GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek na broni, która jest w stanie gotowości do strzału.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Przechowuj szczotki w suchym i czystym miejscu, aby uniknąć korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotki, rękawice i środki czyszczące.

2. Czyszczenie broni:

- Włóż szczotkę do lufy za pomocą odpowiedniego uchwytu.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie wypłucz lufę, aby usunąć resztki chemikaliów.

3. Po czyszczeniu:

- Sprawdź, czy lufa jest całkowicie sucha przed ponownym załadowaniem broni.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania szczotek mosiężnych Tipton. Prosimy o dokładne zapoznanie się z powyższymi wytycznymi i przestrzeganie ich w celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych.

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush on suunniteltu tarjoamaan tehokasta puhdistusta kaikille 10 kaliiperin aseille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö varmistaa, että voit nauttia puhdistusprosessista ilman riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen aiottuun tarkoitukseen.
- Varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä, jotta vältät ihokosketuksen puhdistusaineiden kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Vältä käyttämästä liikaa voimaa, jotta et vahingoita asetta tai harjaa.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen.
- Älä käytä harjaa, jos se on liian kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Kerää tarvittavat välineet, kuten puhdistusaineet ja suojavarusteet.

2. Harjan käyttö:

- Liitä harja puhdistusvarsien päähän.
- Aseta harja aseeseen piippuun ja pyöritä sitä varovasti.
- Vedä harja ulos piipusta ja tarkista se puhdistuksen jälkeen.

3. Puhdistus:

- Käytä sopivaa puhdistusainetta harjan kanssa.
- Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja kuivaa se huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty harja paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä harjaa tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asianmukaisesti.

Huomautus

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, kun käytät puhdistustyökaluja. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Shotgun Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Denna produkt är utformad för att underlätta rengöring av ditt vapen och säkerställa dess långvariga prestanda. För att säkerställa säker användning och effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid rengöring av vapen för att skydda ögon och hud.
- Undvik att använda borsten på vapen som är laddade. Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan rengöring.
- Använd borsten endast för avsett ändamål och på specificerade kalibrar.
- Rengör borsten regelbundet för att förhindra att smuts och skräp byggs upp.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Säkerställ att vapnet är avsäkrat och avlastat.
2. **Användning av borsten:**
 - Välj rätt kaliberborste (10 Gauge) för ditt vapen.
 - Fäst borsten på en rengöringsstav.
 - Applicera ett lämpligt rengöringsmedel på borsten.
 - För borsten fram och tillbaka genom loppet för att avlägsna skräp och avlagringar.
3. **Rengöring av borsten:**
 - Efter användning, skölj borsten med varmt vatten för att avlägsna rengöringsmedel och skräp.
 - Låt borsten torka helt innan förvaring.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte den använda borsten i vanliga hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, enligt lokala avfallsregler.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Tipton Shotgun Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Shotgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili bezpečné používání, poskytujeme vám následující bezpečnostní pokyny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny uvedené pokyny pro bezpečnost.
- V případě, že produkt vykazuje známky poškození, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění zbraní vždy používejte ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby byla zbraň před čištěním vybitá a bezpečně uzamčená.
- Používejte produkt pouze pro určené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Nikdy nepoužívejte produkt na jiné než doporučené kalibry.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na čištění:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Připravte si potřebné ochranné pomůcky (brýle, rukavice).

2. Použití bronzového kartáče:

- Vložte bronzový kartáč do hlavní zbraně.
- Otočte kartáč v hlavni, abyste odstranili nečistoty a zbytky.

3. Údržba kartáče:

- Po použití důkladně vyčistěte kartáč a nechte jej oschnout.
- Uložte kartáč na suchém a bezpečném místě.

4. Bezpečné skladování:

- Skladujte kartáče mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že jsou kartáče uloženy v originálním obalu nebo jiném bezpečném kontejneru.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud je to zakázáno.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.