

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 12 Gauge , 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe do każdego kalibru.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Shotgun Bronze Bore Brush 12 Gauge , 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001096
- Nr prod.: 612735
- Kaliber: 12 Gauge
- Waga dostawy: 0.045kg
- Wysokość wysyłki: 49mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120127352

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotek mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i skuteczności w czyszczeniu broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj szczotek tylko zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli do czyszczenia luf i komór broni palnej.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem. W przypadku uszkodzenia, natychmiast je wymień.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj szczotek w połączeniu z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić ich materiał.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy broni.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do czyszczenia.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotki, środki czyszczące i rękawice.

2. Użycie szczotek:

- Włóż szczotkę do lufy broni, upewniając się, że jest dobrze osadzona na końcu narzędzia czyszczącego.
- Wykonuj powolne, kontrolowane ruchy w przód i w tył, aby skutecznie usunąć zanieczyszczenia.
- Po użyciu szczotki, dokładnie oczyść lufę, aby usunąć wszelkie pozostałości.

3. Po zakończeniu czyszczenia:

- Sprawdź, czy broń jest całkowicie sucha przed ponownym przechowywaniem.
- Przechowuj szczotki w oryginalnym opakowaniu lub w dedykowanym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie pozostawiaj ich w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla innych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania szczotek mosiężnych Tipton Shotgun Bore Brush.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl