

Shotgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Shotgun Bronze Bore Brush 16 Gauge , 3 pk

[Czyszczenie broni](#) > [Szczotki i sznury do luf](#) > [Szczotki do luf i komór](#)

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Tipton produkuje wysokiej jakości szczotki mosiężne i nylonowe dla każdego kal.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Shotgun Bronze Bore Brush 16 Gauge , 3 pk](#)
- Producent: [TIPTON](#)
- Nr produktu: EU1001097
- Nr prod.: 383231
- Kaliber: 16 Gauge
- Waga dostawy: 0.318kg
- Wysokość wysyłki: 51mm
- Szerokość wysyłki: 52mm
- Długość wysyłki: 178mm
- UPC: 661120832317

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w tym strzelb kal. 16. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj szczotek wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do odpowiednich organów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze używaj rękawic ochronnych podczas czyszczenia broni.
- Unikaj kontaktu szczotek z otwartym ogniem lub źródłami ciepła.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych przedmiotów niż broń palna.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Sprawdź, czy broń jest rozładowana.
- Zabezpiecz miejsce pracy, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę w otwór lufy.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie spłucz szczotkę wodą i osusz.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj szczotki w suchym i chłodnym miejscu.
- Unikaj narażania ich na działanie wilgoci i wysokich temperatur.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one zanieczyszczone substancjami chemicznymi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub używania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem w Unii Europejskiej. Zachęcamy również do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do lokalnych organów.

Podsumowanie

Szczotki mosiężne Tipton są skutecznym narzędziem do czyszczenia broni palnej. Przestrzeganie powyższych wytycznych zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodność z regulacjami GPSR.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl