

Silicone Gun Cloth 14" X 15"

Protect your fine firearms from corrosive fingerprints and the elements. The soft cloth, impregnated with pure silicone, provides the perfect wipe-down for your guns before putting them away. Protects metal surfaces from rust and corrosion at extreme temperatures and leaves a shiny, well-preserved appearance. Will not evaporate or dry out. 14"x15".

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Silicone Gun Cloth 14" X 15"
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001146
- Mfr. No.: 502260
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 661120022602

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"](#)
- [English: Tipton Silicone Gun Cloth Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paño de Silicona para Armas Tipton 14" x 15"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chiffon en Silicone Tipton 14" x 15"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Panno in Silicone Tipton 14" X 15"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ściereczki Silikonowej Tipton 14" x 15"](#)
- [Suomi: Tipton Silicone Gun Cloth Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"](#)

Sicherheitshinweise für das Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Tipton Silicone Gun Cloth entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Feuerwaffen vor korrosiven Fingerabdrücken und Umwelteinflüssen zu schützen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Tuch von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen oder unsachgemäße Nutzung zu vermeiden.
- Überprüfe das Tuch regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort auf, um seine Wirksamkeit zu erhalten.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwende das Tuch nur auf kalten, sauberen Oberflächen. Vermeide den Kontakt mit heißen Metallteilen.
- Achte darauf, dass das Tuch nicht mit anderen Chemikalien oder Reinigungsmitteln in Berührung kommt, um chemische Reaktionen zu vermeiden.
- Bei der Anwendung solltest du darauf achten, dass das Tuch nicht zu stark gedrückt wird, um eine gleichmäßige Verteilung des Silikons zu gewährleisten.
- Bei Hautkontakt mit dem Silikon, wasche die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- Entfalten das Tuch vollständig, bevor du es verwendest.
- Wische die Metalloberflächen deiner Feuerwaffen sanft ab, um Fingerabdrücke und Schmutz zu entfernen.
- Stelle sicher, dass du das Tuch gleichmäßig über die Oberfläche bewegst, um eine vollständige Abdeckung zu erzielen.
- Nach der Verwendung kann das Tuch gewaschen werden, um es von Schmutz zu befreien. Lasse es an der Luft trocknen, bevor du es wieder verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das Tuch sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, da es spezielle Materialien enthält, die umweltfreundlich behandelt werden müssen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Händler oder den Hersteller.

Bitte halte diese Sicherheitshinweise bereit, um sicherzustellen, dass du das Tipton Silicone Gun Cloth sicher und effektiv nutzen kannst.

Tipton Silicone Gun Cloth Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Silicone Gun Cloth. This highquality product is designed to protect your firearms from corrosive fingerprints and environmental elements. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use and complies with EU safety regulations.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, standardized notices will be provided, and free remedies will be available.
- **Online Shopping:** This product meets safety requirements for both online and physical store purchases.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions are taken to ensure the safety of vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EUbased contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always store the silicone gun cloth in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep the product out of reach of children and pets to prevent accidental ingestion or misuse.
- Do not use the cloth on hot surfaces or firearms that have just been fired, as this may lead to burns or damage.
- Avoid using the cloth on nonmetal surfaces that may react with silicone.
- If the cloth becomes excessively dirty or stained, it is recommended to replace it to maintain effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before use.
2. **Wipe Down:** Use the Tipton Silicone Gun Cloth to gently wipe the metal surfaces of your firearm. This will help remove fingerprints, dust, and moisture.
3. **Storage:** After use, store the cloth in its original packaging or a clean, dry location to prevent contamination.
4. **Frequency of Use:** Regularly wipe down your firearms with the cloth to maintain their appearance and protect against rust and corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of the silicone gun cloth according to local regulations. If it is worn out or no longer effective, place it in general waste.
- Do not incinerate the cloth, as it may release harmful fumes.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the Tipton Silicone Gun Cloth, please refer to the designated EU contact point for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the effective and safe use of the Tipton Silicone Gun Cloth, helping to keep your firearms in optimal condition. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paño de Silicona para Armas Tipton 14" x 15"

Introducción

Gracias por elegir el Paño de Silicona para Armas Tipton. Este producto está diseñado para proteger tus armas de la corrosión y los elementos, garantizando que se mantengan en óptimas condiciones. Esta guía te proporcionará información importante sobre su uso seguro y adecuado.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para su uso en la limpieza y protección de armas.
- Mantén el paño fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No uses el paño en superficies calientes o con productos químicos agresivos.
- Verifica regularmente el estado del paño y reemplázalo si presenta signos de desgaste.
- Si experimentas algún problema o duda sobre el uso del paño, busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Almacenamiento:** Guarda el paño en un lugar seco y fresco, lejos de la luz directa del sol.
- **Uso:**
 - Asegúrate de que el arma esté descargada antes de limpiar o aplicar el paño.
 - Usa el paño para limpiar suavemente las superficies metálicas de tus armas.
 - Evita el contacto con los ojos y la piel. Si esto ocurre, enjuaga con abundante agua.
- **Manejo:**
 - No uses el paño para absorber líquidos o productos químicos.
 - No lo utilices como trapo de limpieza para otras superficies.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Ten a mano tu arma y el paño de silicona.

2. Limpieza:

- Desmonta las partes del arma según las instrucciones del fabricante.
- Con el paño de silicona, limpia cada parte del arma, prestando especial atención a las áreas metálicas.
- Asegúrate de cubrir bien todas las superficies para evitar la oxidación.

3. Almacenamiento:

- Luego de limpiar y proteger tus armas, guárdalas en un lugar seguro.
- Puedes usar el paño para envolver las armas antes de guardarlas para una protección adicional.

Instrucciones de Desecho

- Cuando el paño de silicona esté desgastado o dañado, deséchalo de manera responsable.
- No lo tires a la basura común; consulta las normativas locales sobre el desecho de productos textiles.
- Si es posible, busca opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o información adicional sobre el Paño de Silicona para Armas Tipton, puedes consultar a un distribuidor autorizado o buscar en el sitio web del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Paño de Silicona para Armas Tipton. Asegúrate de mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el producto.

Guide de Sécurité pour le Chiffon en Silicone Tipton 14" x 15"

Introduction

Le chiffon en silicone Tipton 14" x 15" est conçu pour protéger vos armes à feu de qualité contre les empreintes corrosives et les éléments. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le chiffon est utilisé uniquement pour le nettoyage et l'entretien des armes à feu.
- Gardez le chiffon hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le chiffon sur des surfaces non métalliques ou non prévues pour cet usage.
- Vérifiez régulièrement l'état du chiffon pour éviter l'utilisation d'un produit usé ou endommagé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le chiffon dans un environnement bien ventilé pour éviter l'accumulation de vapeurs.
- Évitez de mouiller le chiffon avant utilisation, car cela peut réduire son efficacité.
- Ne pas utiliser le chiffon sur des armes à feu qui sont encore chaudes après le tir.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs non recommandés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Retirez tout débris visible de l'arme à l'aide d'un chiffon sec ou d'une brosse douce.

2. Utilisation :

- Prenez le chiffon en silicone et essuyez délicatement la surface métallique de l'arme.
- Appliquez une pression légère et uniforme pour garantir une couverture complète.
- Concentrez-vous sur les zones susceptibles de rouiller ou de se corroder.

3. Rangement :

- Après utilisation, pliez le chiffon et rangez-le dans un endroit frais et sec.
- Évitez de laisser le chiffon exposé à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le chiffon dans les ordures ménagères si celui-ci est endommagé ou usé.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en silicone.
- Si le chiffon est contaminé par des substances dangereuses, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant le chiffon en silicone Tipton, veuillez consulter votre revendeur ou le site Web du fabricant pour des informations supplémentaires.

Note : Pour garantir votre sécurité, restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE. Si vous rencontrez des produits dangereux ou des incidents, signalez-les immédiatement aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Panno in Silicone Tipton 14" X 15"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Panno in Silicone Tipton 14" X 15". Questo prodotto è progettato per proteggere le tue armi di pregio dalle impronte corrosive e dagli agenti atmosferici. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il panno solo per il suo scopo previsto.
- Conserva il panno in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.
- Non utilizzare il panno su superfici calde o in prossimità di fiamme libere.
- Controlla regolarmente il panno per segni di usura o danni. Se il panno è danneggiato, sostituiscilo immediatamente.
- Evita di utilizzare il panno in ambienti umidi per prevenire la formazione di muffa.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il panno per pulire superfici diverse da quelle metalliche delle armi.
- Non lavare il panno in lavatrice o asciugatrice; pulirlo a mano con un panno umido se necessario.
- Non esporre il panno a sostanze chimiche aggressive o solventi.
- Non lasciare il panno in contatto prolungato con materiali che potrebbero reagire con il silicone.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la superficie dell'arma sia asciutta e priva di polvere o sporco.
2. **Pulizia:** Utilizza il panno in silicone per pulire delicatamente la superficie dell'arma, assicurandoti di coprire tutte le aree esposte.
3. **Conservazione:** Dopo l'uso, riponi il panno in un luogo sicuro e asciutto, lontano da fonti di calore o umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il panno non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il panno nel compost o nel riciclaggio, poiché potrebbe non essere biodegradabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Conformità Normativa

Questo prodotto è conforme alle linee guida del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. In caso di problemi di sicurezza, si prega di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti e di controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Ricorda che la tua sicurezza e quella delle tue armi sono la nostra priorità. Utilizza il Panno in Silicone Tipton con responsabilità e cura.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Ściereczki Silikonowej Tipton 14" x 15"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ściereczki silikonowej Tipton 14" x 15". Nasz produkt został zaprojektowany, aby chronić Twoją broń przed korozją, odciskami palców i działaniem czynników atmosferycznych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj ściereczkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan ściereczki i wymień ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj kontaktu ściereczki z ogniem lub wysoką temperaturą.
- Nie używaj ściereczki do czyszczenia broni, która jest gorąca lub mokra.
- Nie pozwól na kontakt ściereczki z substancjami chemicznymi, które mogą ją uszkodzić.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Rozłóż ściereczkę na płaskiej, czystej powierzchni.

2. Czyszczenie broni:

- Delikatnie przetrzyj metalowe powierzchnie broni ściereczką, aby usunąć zanieczyszczenia i odciski palców.
- Użyj ściereczki do ochrony metalowych części przed rdzą i korozją.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, przechowuj ściereczkę w oryginalnym opakowaniu lub w suchym miejscu, aby zachować jej właściwości.

Instrukcje Utylizacji

- Ściereczkę można wyrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.
- Nie wrzucaj ściereczki do ognia ani nie spalaj jej.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem firmy.

Podsumowanie

Pamiętaj, aby zawsze stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z ściereczki silikonowej Tipton 14" x 15". Regularne sprawdzanie stanu produktu oraz jego prawidłowe użytkowanie przyczyni się do dłuższej żywotności i skuteczności w ochronie Twojej broni.

Tipton Silicone Gun Cloth Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Silicone Gun Cloth tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen. Varmistamme, että tuote on turvallinen käyttää ja noudattaa EU:n yleisiä tuotesuojelumääräyksiä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aseiden puhdistamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä.
- Varmista, että aseesi on viileä ja puhdas ennen tuotteen käyttöä.
- Älä jätä tuotetta suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Ota Tipton Silicone Gun Cloth paketista.
2. Aseta kangas tasaiselle pinnalle.
3. Pyyhi aseesi varovasti kankaan avulla, käyttäen kevyitä liikkeitä.
4. Varmista, että kaikki metallipinnat on käsitelty.
5. Säilytä käytön jälkeen kangas kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti merkitty poltettavaksi.
- Varmista, että tuote ei päädy vesistöihin tai luontoon.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotenumerot ja muut tarvittavat tiedot valmiina.

Yhteenveto

Tipton Silicone Gun Cloth on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suojaa aseillesi. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Tiptontuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"

Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15". Denna duk är designad för att skydda dina vapen från korrosiva fingeravtryck och väderpåverkan. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt dessa instruktioner för att minimera risker.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd duken endast för avsedda ändamål, dvs. för att rengöra och skydda vapen.
- Undvik att använda duken på heta ytor eller nära öppen eld.
- Förvara duken på en torr och sval plats för att förhindra nedbrytning av silikonet.
- Undvik direkt kontakt med kemikalier eller lösningsmedel som kan skada duken.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av duken:

- Ta ut duken ur förpackningen och kontrollera att den är hel och ren.

2. Användning:

- Placera duken på en ren och plan yta.
- Använd duken för att försiktigt torka av metallytor på ditt vapen.
- Se till att duken är jämnt fördelad över ytan och undvik överdriven friktion som kan orsaka repor.

3. Efter användning:

- Förvara duken i sin förpackning eller på en ren och torr plats för att förhindra kontaminering.
- Undvik att låta duken bli blöt eller smutsig.

Avfallshantering

- Duken kan återanvändas många gånger. När den är sliten eller skadad, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt avfallshantering av silikonprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Tipton Silicone Gun Cloth. Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Tipton Silicone Gun Cloth 14" X 15"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Silicone Gun Cloth. Tento výrobek byl navržen tak, aby chránil vaše zbraně před korozivními otisky prstů a nepříznivými vlivy. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte výrobek na poškození. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o bezpečnosti výrobku, kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraněmi se vždy ujistěte, že jsou vybití.
- Používejte látku pouze na suché a čisté zbraně.
- Nikdy nepoužívejte výrobek na zbraně, které jsou v procesu čištění nebo údržby.
- Vyvarujte se kontaktu s otevřeným ohněm nebo extrémními teplotami, které by mohly ovlivnit účinnost silikonu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Před použitím vyjměte látku z obalu a ujistěte se, že je čistá a nepoškozená.
2. **Použití:**
 - Jemně otřete povrch zbraně látkou, abyste odstranili otisky prstů a nečistoty.
 - Po použití zabalte látku zpět do obalu a uchovávejte na suchém místě.
3. **Údržba:** Látku není třeba prát, protože neodpařuje ani nevysychá. Pokud je potřeba, otřete ji vlhkým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek je možné likvidovat jako běžný odpad. Ujistěte se, že je správně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho co nejdříve, abyste předešli jakýmkoli rizikům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na místní autority nebo odborníky v oblasti zbraní.

Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a užívejte si bezpečné a efektivní používání vašeho Tipton Silicone Gun Cloth.