

Pile Driver Bullet Puller

[Elaboracja amunicji](#) > [Obróbka łusek](#) > [Rozczalanie amunicji](#)

Nowy Pile Driver Bullet Puller od Frankford Arsenal został zaprojektowany do zamontowania na Twoim stole warsztatowym lub ścianie dla wygodnego dostępu. Prosta konstrukcja dźwigni wykorzystuje moc sprężyny do wyciągania pocisków z nabojów o długości do 30-06 (długość 338 Lapua z Magnum Carrier, sprzedawanym osobno). Pociski i proch są zbierane w dołączonej pułapce lub dostępne jest opcjonalne złącze z kolcem do podłączenia rurki w celu łatwego zbierania.

NO IMAGE
AVAILABLE

Cechy

- Nazwa: [Pile Driver Bullet Puller](#)
- Producent: [Frankford Arsenal](#)
- Nr produktu: EU1001653
- Nr prod.: 1116083
- Kolor: Black
- Waga dostawy: 1.81kg
- Wysokość wysyłki: 191mm
- Szerokość wysyłki: 127mm
- Długość wysyłki: 584mm
- UPC: 661120079408

Spis treści

- [Strona główna](#)
- [Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pile Driver Bullet Puller](#)
- [O nas](#)

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pile Driver Bullet Puller

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pile Driver Bullet Puller od Frankford Arsenal. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, a także wskazówki dotyczące kontaktu w razie potrzeby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj Pile Driver Bullet Puller zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć ryzyk związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj go do czasu naprawy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że Pile Driver Bullet Puller jest prawidłowo zamocowany na stole warsztatowym lub ścianie przed rozpoczęciem pracy.
- Zawsze używaj okularów ochronnych podczas korzystania z urządzenia, aby chronić oczy przed odłamkami lub pyłem.
- Nie używaj Pile Driver Bullet Puller w pobliżu źródeł ognia lub w warunkach, które mogą prowadzić do eksplozji.
- Unikaj kontaktu ze skórą w przypadku, gdy proch lub pozostałości są obecne na urządzeniu.
- Nie używaj Pile Driver Bullet Puller do wyciągania pocisków z nabojów innych niż te, które są zgodne z instrukcją.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Wybierz stabilne miejsce na stole warsztatowym lub ścianie.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby zamocować urządzenie zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta.
- Upewnij się, że urządzenie jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Umieść nabój w odpowiedniej pozycji w urządzeniu.
- Użyj dźwigni, aby aktywować mechanizm sprężynowy, który wyciągnie pocisk.
- Zbieraj pociski i proch w dołączonej pałapce lub użyj opcjonalnego złącza z kolcem do podłączenia rurki.
- Po zakończeniu pracy, wyczyść urządzenie z pozostałości prochu i pocisków.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Pile Driver Bullet Puller zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska i postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ich usuwania.
- W przypadku uszkodzenia urządzenia, skontaktuj się z odpowiednimi służbami w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Pile Driver Bullet Puller, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Frankford Arsenal lub odwiedzenie ich strony internetowej. Upewnij się, że masz pod ręką informacje dotyczące zakupu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Pile Driver Bullet Puller.

O nas

Brownells Polska

Brownells Polska - Największy światowy dostawca części broni, narzędzi rusznikarskich i akcesorii strzeleckich

Armii Krajowej 77

05-071 Sulejówek

www.brownells.pl