

Hand Held Chain Saw

We believe serious outdoorsmen demand superior performance within the gear they bring afield. Here at Hooyman, we engineer all out products knowing passionate hunters rely on technologically advanced tools to enhance their success in the woods. We do not settle for second best and refuse to sacrifice innovation for “standardized” necessity. That is precisely why we manufacture the best and most eclectic premium tree saws, handsaws, cutting and pruning accessories on the market.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Hand Held Chain Saw
- Manufacturer: Hooyman
- Product no.: EU1001812
- Mfr. No.: 110052
- Delivery weight: 10.4kg
- UPC: 661120000594

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Hooyman Hand Held Chain Saw Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Cadena Manual Hooyman](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Piły Ręcznej Hooyman](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Hand Held Chain Saw](#)

Hooyman Hand Held Chain Saw Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Hooyman Hand Held Chain Saw. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before using the chain saw to minimize risks and enhance your outdoor experience.

General Safety Guidelines

- Always read and understand the user manual before operating the chain saw.
- Keep the chain saw out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that you are in a safe environment free of hazards before using the chain saw.
- Regularly inspect the chain saw for any damage or wear before each use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves, safety goggles, and sturdy footwear.
- Avoid using the chain saw in wet or slippery conditions.
- Be aware of your surroundings and ensure no one is within a safe distance while operating the saw.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The chain saw can cause severe injuries if not handled properly.
 - Be cautious of sharp edges and moving parts.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always cut away from your body and keep your hands clear of the cutting area.
 - Do not operate the chain saw while under the influence of drugs or alcohol.
 - Use the chain saw only for its intended purpose—cutting wood and similar materials.
- **Age Restrictions:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Remove the chain saw from its packaging and check for any damage.
 - Ensure that the chain is properly tensioned before use. Adjust if necessary according to the manual.
- **Usage:**
 - Hold the chain saw firmly with both hands.
 - Ensure that the cutting path is clear of obstacles and bystanders.
 - Start the chain saw according to the instructions provided in the manual.
 - Use a steady and controlled motion when cutting. Do not force the saw through the material.
 - If the chain saw becomes stuck, turn it off and carefully remove the obstruction.

Disposal Instructions

- Dispose of the chain saw in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chain saw in regular household waste.
- Consider recycling components where possible to reduce environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries, product support, or to report unsafe products, please refer to the official EU contact points or safety authorities in your region.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Hooyman Hand Held Chain Saw. Always prioritize safety and be mindful of your surroundings while using this tool. Thank you for being a responsible user!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Sierra de Cadena Manual Hooyman

Introducción

Gracias por elegir la Sierra de Cadena Manual Hooyman. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior y facilitar el trabajo en el campo. Sin embargo, como con cualquier herramienta, es fundamental usarla de manera segura y responsable. Esta guía proporciona información importante sobre la seguridad y el uso adecuado de la sierra.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la sierra.
- Mantén la sierra fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para utilizarla.
- Usa siempre equipos de protección personal adecuados, como guantes y gafas de seguridad, al usar la sierra.
- Inspecciona la sierra antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Nunca uses la sierra si estás cansado, bajo la influencia de drogas o alcohol, o si no te sientes bien.
- Guarda la sierra en un lugar seco y seguro cuando no la estés utilizando.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Espacios Abiertos:** Utiliza la sierra en áreas bien ventiladas. Evita usarla en espacios cerrados donde los vapores pueden acumularse.
- **Corte de Madera:** Asegúrate de que la madera que vas a cortar esté firmemente sujeta y estable. No intentes cortar madera que esté en movimiento o que no esté asegurada.
- **Manos Fuera de la Zona de Corte:** Mantén tus manos y otras partes del cuerpo alejadas de la hoja de la sierra durante el uso.
- **Dirección de Corte:** Siempre corta en la dirección opuesta a tu cuerpo para evitar lesiones.
- **Detección de Peligros:** Mantente alerta a posibles peligros en el área de trabajo, como ramas caídas o terrenos inestables.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 1. Retira la sierra de su embalaje y verifica que todos los componentes estén presentes.
 2. Asegúrate de que la cadena esté correctamente instalada y ajustada antes de usarla. Consulta el manual del usuario para obtener instrucciones específicas sobre la instalación de la cadena.
- **Uso:**
 1. Asegúrate de que la sierra esté apagada antes de encenderla.
 2. Sostén la sierra firmemente por los mangos de nylon para un agarre seguro.
 3. Enciende la sierra y espera a que alcance la velocidad máxima antes de comenzar a cortar.
 4. Realiza cortes suaves y controlados. No fuerces la sierra; deja que la hoja haga el trabajo.
 5. Después de terminar, apaga la sierra y deja que se enfríe antes de guardarla.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la sierra, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de herramientas eléctricas y materiales peligrosos.
- Si la sierra ya no es funcional, considera llevarla a un centro de reciclaje que acepte herramientas eléctricas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre la seguridad o el uso de la Sierra de Cadena Manual Hooyman, te recomendamos que consultes con el fabricante o un distribuidor autorizado. Es importante asegurarte de que estés utilizando el producto de manera segura y efectiva.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia al aire libre con la Sierra de Cadena Manual Hooyman.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Piły Ręcznej Hooyman

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup piły ręcznej Hooyman. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i przyjemne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko urazów i wypadków.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj piły wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do instrukcji zawartych w tym podręczniku.
- Przechowuj piłę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan piły przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Nie używaj piły w warunkach niebezpiecznych, takich jak deszcz, silny wiatr lub w pobliżu łatwopalnych materiałów.
- Trzymaj ręce z dala od ostrzy podczas cięcia.
- Nie próbuj używać piły do cięcia materiałów, które nie są przeznaczone do tego celu (np. metal, kamień).
- Jeśli piła przestaje działać lub wydaje niepokojące dźwięki, natychmiast przestań jej używać i sprawdź problem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy piła jest czysta i w dobrym stanie.
- Upewnij się, że łańcuch jest odpowiednio napięty.

2. Użycie piły:

- Chwyć piłę obiema rękami, używając nylonowych uchwytów dla pewności.
- Rozpocznij cięcie w stabilnej pozycji, unikając nagłych ruchów.
- Cięcie wykonuj powoli i równomiernie, pozwalając piłce wykonać pracę.

3. Po zakończeniu pracy:

- Wyłącz piłę i sprawdź, czy ostrze jest całkowicie zatrzymane przed jej odłożeniem.
- Oczyszczyć piłę z resztek drewna i innych zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj piły do ogólnych odpadów; sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są również odpowiednio utylizowane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania piły, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Hooyman lub odwiedź naszą stronę internetową.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest kluczowe w każdym zadaniu związanym z cięciem. Dziękujemy za wybór piły ręcznej Hooyman i życzymy udanych prac w terenie!

Säkerhetsinstruktioner för Hooyman Hand Held Chain Saw

Introduktion

Tack för att du valt Hooyman Hand Held Chain Saw. Denna handhållna kedjesåg är designad för att ge överlägsen prestanda och pålitlighet för friluftsmän och jägare. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning av kedjesågen.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd aldrig kedjesågen under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att arbetsområdet är fritt från hinder och att det finns tillräckligt med utrymme för att manövrera sågen.
- Använd inte kedjesågen i regn eller andra fuktiga förhållanden.
- Undvik att använda sågen i trånga utrymmen där det kan vara svårt att få ett bra grepp.
- Kontrollera att kedjesågen är korrekt monterad och att kedjan är spänd innan användning.
- Stäng av sågen om den fastnar i materialet och följ säkerhetsprocedurer för att frigöra den.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kedjesågen

- Ta bort alla förpackningar och säkerhetsförpackningar.
- Kontrollera att alla delar är inkluderade och intakta.
- Följ monteringsanvisningarna i produktmanualen för att sätta ihop sågen korrekt.

2. Användning av kedjesågen

- Håll sågen med båda händerna för att säkerställa ett fast grepp.
- Använd nylonhandtaget för att få ett säkert grepp.
- För att starta sågen, följ instruktionerna i produktmanualen.
- Skär i båda riktningarna för att maximera effektiviteten.

3. Underhåll

- Rengör sågen efter varje användning för att förhindra smutsupbyggnad.
- Kontrollera kedjan regelbundet för slitage och byt ut den vid behov.
- Förvara sågen i ett torrt och säkert utrymme när den inte används.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Separera plast, metall och andra material för återvinning om möjligt.
- Lämna in produkten på en godkänd återvinningsstation för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din
Hooyman Hand Held Chain Saw!