

## Pic Rail Go Pro Mount

Mount your action camera to your rifle for unique action video footage with the Caldwell Pic Rail Action Camera mount. The adjustable bracket with thumbscrew allows camera angle to be quickly and easily adjusted and firmly locked into place. The aluminum construction makes this mount durable and easily resists recoil of even large magnums or shotguns.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Caldwell Pic Rail Go Pro Mount
- Manufacturer: Caldwell
- Product no.: EU1001924
- Mfr. No.: 123905
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 661120239055

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Caldwell Pic Rail Go Pro Halterung](#)
- [English: Caldwell Pic Rail Go Pro Mount Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Caldwell Pic Rail Go Pro Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Caldwell Pic Rail Go Pro](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Pic Rail Go Pro Mount](#)
- [Norsk: Caldwell Pic Rail Go Pro Mount Sikkerhetsveiledning](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu Caldwell Pic Rail Go Pro Mount](#)
- [Suomi: Caldwell Pic Rail Go Pro Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Pic Rail Go Pro Mount](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž Caldwell Pic Rail Go Pro](#)

# Sicherheitshinweise für die Caldwell Pic Rail Go Pro Halterung

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Caldwell Pic Rail Go Pro Halterung! Diese Halterung ermöglicht es dir, deine Actionkamera sicher an deinem Gewehr zu befestigen und einzigartige ActionVideos aufzunehmen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Halterung regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Halterung nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass du beim Schießen immer die Sicherheitsvorschriften befolgst.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissere dich, dass die Halterung fest und sicher an der Pic Rail deines Gewehrs montiert ist, bevor du die Kamera anbringst.
- Achte darauf, dass die Kamera sicher in der Halterung sitzt, um ein Herunterfallen während der Nutzung zu vermeiden.
- Halte beim Schießen immer eine sichere Schusslinie ein und sei dir der Umgebung bewusst.
- Verwende die Halterung nicht mit Kameras, die schwerer als das empfohlene Gewicht sind, um die Stabilität zu gewährleisten.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr sicher und stabil in einer geeigneten Position liegt.
- Überprüfe, dass die Pic Rail sauber und frei von Schmutz ist.

### 2. Installation der Halterung:

- Nimm die Caldwell Pic Rail Go Pro Halterung aus der Verpackung.
- Positioniere die Halterung auf der Pic Rail deines Gewehrs.
- Verwende die Daumenschraube, um die Halterung festzuziehen. Stelle sicher, dass sie sicher sitzt, aber überdrehe sie nicht.

### 3. Anbringen der Kamera:

- Setze deine Actionkamera in die Halterung ein.
- Stelle den Kamerawinkel ein, indem du die Halterung entsprechend verstellst.
- Ziehe die Daumenschraube fest, um die Kamera in der gewünschten Position zu fixieren.

### 4. Nutzung:

- Überprüfe vor jedem Schuss, ob die Kamera sicher befestigt ist.
- Achte darauf, dass du die Kamera nicht während des Schießens berührst oder verstellst.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Halterung gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Halterung umweltgerecht recycelt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir weitere Informationen zur sicheren Verwendung und zu möglichen Rückrufen geben.

Bitte beachte diese Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung der Caldwell Pic Rail Go Pro Halterung zu gewährleisten. Dein Sicherheitsbewusstsein trägt dazu bei, Unfälle zu vermeiden und das Erlebnis mit deiner Actionkamera zu verbessern.

# Caldwell Pic Rail Go Pro Mount Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. This mount is designed to securely attach your action camera to your rifle, allowing you to capture unique action video footage. To ensure your safety and the safe operation of this product, please read and follow the instructions and safety guidelines outlined in this document.

## General Safety Guidelines

- Always inspect the mount before each use to ensure it is in good condition.
- Do not use the mount if it shows signs of wear, damage, or malfunction.
- Ensure that the mount is compatible with your specific rifle model and action camera.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and pets.
- Always follow the manufacturer's instructions for your action camera and rifle.
- Be aware of your surroundings when using the mount, particularly in shooting environments.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Risk of camera detachment during use, which may result in injury or damage.
- Risk of firearm misalignment if the mount is improperly attached.
- Risk of personal injury due to recoil if the mount is not securely fastened.

- **Avoiding Hazards:**

- Ensure the thumbscrew is tightened securely before each use.
- Adjust the camera angle only when the firearm is not loaded and pointed in a safe direction.
- Do not exceed the weight limit of the mount as specified in the product specifications.
- Use the mount only with compatible rifles and cameras to avoid accidents.

- **Age Specific Warnings:**

- This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- Ensure that adult supervision is present when the product is used in environments where children are present.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the Picatinny rail on your rifle.
- Align the mount with the rail and slide it into position.
- Use the thumbscrew to tighten the mount securely onto the rail. Ensure it is firmly locked in place.

### 2. Camera Attachment:

- Attach your action camera to the mount according to the camera manufacturer's instructions.
- Adjust the camera angle by loosening the thumbscrew on the adjustable bracket. Once the desired angle is achieved, tighten the thumbscrew to lock the camera in place.

### **3. Usage:**

- Always check that the mount and camera are securely attached before use.
- Be mindful of the camera's recording settings before you begin filming.
- After use, remove the camera from the mount and store both the mount and camera in a safe place.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the mount and any packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in household waste. Check for recycling options in your area.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of safely to prevent injury.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Caldwell Pic Rail Go Pro Mount, please refer to the manufacturer's website or customer service resources. It is important to have access to support for any safety inquiries or product issues.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience while using the Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. Always prioritize safety and responsible use when engaging in shooting activities. Thank you for your attention and cooperation.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte Caldwell Pic Rail Go Pro Mount

## Introducción

Gracias por elegir el soporte Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. Este producto está diseñado para permitirte montar tu cámara de acción en tu rifle, proporcionando una experiencia única al grabar tus aventuras. Sin embargo, es fundamental seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el soporte esté correctamente instalado antes de usarlo.
- No utilices el soporte con cámaras que excedan el peso máximo recomendado.
- Mantén el área de instalación limpia y libre de obstrucciones.
- Inspecciona el soporte regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Almacena el soporte en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.
- Ten en cuenta las regulaciones locales sobre el uso de rifles y cámaras en espacios públicos.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté firmemente asegurado al riel de tu rifle para evitar que se suelte durante el uso.
- **Uso de la Cámara:** Ajusta el ángulo de la cámara antes de disparar. No intentes ajustar la cámara mientras estés apuntando o disparando.
- **Retroceso:** Este soporte está diseñado para resistir el retroceso, pero asegúrate de que tu cámara esté adecuadamente asegurada.
- **Vulnerabilidad:** Si el soporte se utiliza en presencia de niños, asegúrate de supervisar su uso en todo momento.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación del Soporte:

- Limpia el área del riel donde se montará el soporte.
- Coloca el soporte en el riel Picatinny de tu rifle.
- Utiliza el tornillo de mariposa para asegurar el soporte en su lugar. Asegúrate de que esté bien apretado.

### 2. Montaje de la Cámara:

- Coloca tu cámara de acción en el soporte.
- Ajusta el ángulo de la cámara utilizando el tornillo de mariposa para que quede en la posición deseada.
- Asegúrate de que la cámara esté firmemente asegurada.

### 3. Uso:

- Antes de disparar, verifica que el soporte y la cámara estén seguros.
- Dispara con cuidado y asegúrate de que el área esté despejada.

### 4. Desmontaje:

- Para quitar la cámara, afloja el tornillo de mariposa y retira la cámara del soporte.

- Para desinstalar el soporte, afloja el tornillo de mariposa y retíralo del riel.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando ya no necesites el soporte, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y plástico.
- Si el soporte tiene partes electrónicas, asegúrate de seguir las directrices de reciclaje para componentes electrónicos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, te recomendamos que te pongas en contacto con el punto de contacto de la UE correspondiente. También puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos retirados del mercado.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tus grabaciones con el soporte Caldwell Pic Rail Go Pro Mount.

# Guide de Sécurité pour le Support Caldwell Pic Rail Go Pro

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Caldwell Pic Rail Go Pro. Ce support est conçu pour fixer en toute sécurité ta caméra d'action à ton fusil, te permettant ainsi de capturer des vidéos d'action uniques. Pour assurer ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions et les directives de sécurité décrites dans ce document.

## Directives de Sécurité Générales

- Inspecte toujours le support avant chaque utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état.
- N'utilise pas le support s'il présente des signes d'usure, de dommage ou de dysfonctionnement.
- Assure-toi que le support est compatible avec ton modèle de fusil et ta caméra d'action.
- Garde le support et tous les accessoires hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suis toujours les instructions du fabricant pour ta caméra d'action et ton fusil.
- Sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation du support, en particulier dans des environnements de tir.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

### • Identification des Risques :

- Risque de détachement de la caméra pendant l'utilisation, ce qui peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Risque de désalignement de l'arme à feu si le support est mal fixé.
- Risque de blessure personnelle due au recul si le support n'est pas solidement fixé.

### • Éviter les Risques :

- Assure-toi que la vis à molette est bien serrée avant chaque utilisation.
- Ajuste l'angle de la caméra uniquement lorsque l'arme à feu n'est pas chargée et pointée dans une direction sûre.
- Ne dépasse pas la limite de poids du support telle qu'indiquée dans les spécifications du produit.
- Utilise le support uniquement avec des fusils et des caméras compatibles pour éviter les accidents.

### • Avertissements Spécifiques à l'Âge :

- Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Garde-le hors de portée des mineurs.
- Assure-toi qu'un adulte supervise l'utilisation du produit dans des environnements où des enfants sont présents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assure-toi que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Localise le rail Picatinny sur ton fusil.
- Aligne le support avec le rail et fais-le glisser en position.

- Utilise la vis à molette pour serrer le support solidement sur le rail. Assure-toi qu'il est bien verrouillé en place.

## **2. Fixation de la Caméra :**

- Fixe ta caméra d'action au support selon les instructions du fabricant de la caméra.
- Ajuste l'angle de la caméra en desserrant la vis à molette sur le support ajustable. Une fois l'angle désiré atteint, resserre la vis à molette pour verrouiller la caméra en place.

## **3. Utilisation :**

- Vérifie toujours que le support et la caméra sont solidement fixés avant utilisation.
- Fais attention aux réglages d'enregistrement de la caméra avant de commencer à filmer.
- Après utilisation, retire la caméra du support et range à la fois le support et la caméra dans un endroit sûr.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du support et de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le support avec les déchets ménagers. Vérifie les options de recyclage dans ta région.
- Si le produit est endommagé au-delà de tout espoir de réparation, assure-toi qu'il est éliminé en toute sécurité pour éviter toute blessure.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le Support Caldwell Pic Rail Go Pro, merci de te référer au site web du fabricant ou aux ressources de service client. Il est important d'avoir accès à un support pour toute question de sécurité ou problème de produit.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation du Support Caldwell Pic Rail Go Pro. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable lors des activités de tir. Merci de ton attention et de ta coopération.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caldwell Pic Rail Go Pro Mount

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. Questo supporto è progettato per fissare in modo sicuro la tua action camera al tuo fucile, permettendoti di catturare riprese video d'azione uniche. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni e le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il supporto prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni.
- Non utilizzare il supporto se mostra segni di usura, danni o malfunzionamenti.
- Assicurati che il supporto sia compatibile con il tuo modello specifico di fucile e action camera.
- Tieni il supporto e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la tua action camera e il tuo fucile.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il supporto, in particolare in ambienti di tiro.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Rischio di distacco della camera durante l'uso, che potrebbe causare infortuni o danni.
- Rischio di disallineamento dell'arma se il supporto è attaccato in modo improprio.
- Rischio di infortuni personali a causa del rinculo se il supporto non è fissato saldamente.

### • Evitare i Rischi:

- Assicurati che la vite a pomello sia serrata saldamente prima di ogni utilizzo.
- Regola l'angolo della camera solo quando l'arma non è carica e puntata in una direzione sicura.
- Non superare il limite di peso del supporto come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Utilizza il supporto solo con fucili e camere compatibili per evitare incidenti.

### • Avvertenze Specifiche per l'Età:

- Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata dei minori.
- Assicurati che ci sia supervisione da parte di un adulto quando il prodotto viene utilizzato in ambienti dove sono presenti bambini.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Individua il rail Picatinny sul tuo fucile.
- Allinea il supporto con il rail e scivolalo in posizione.
- Usa la vite a pomello per serrare il supporto saldamente sul rail. Assicurati che sia fissato in modo sicuro.

### 2. Fissaggio della Camera:

- Fissa la tua action camera al supporto secondo le istruzioni del produttore della camera.
- Regola l'angolo della camera allentando la vite a pomello sul supporto regolabile. Una volta raggiunto l'angolo desiderato, stringi la vite a pomello per bloccare la camera in posizione.

### **3. Uso:**

- Controlla sempre che il supporto e la camera siano fissati saldamente prima dell'uso.
- Fai attenzione alle impostazioni di registrazione della camera prima di iniziare a filmare.
- Dopo l'uso, rimuovi la camera dal supporto e riponi sia il supporto che la camera in un luogo sicuro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il supporto e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il supporto nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua zona.
- Se il prodotto è danneggiato oltre riparazione, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Caldwell Pic Rail Go Pro Mount, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti. È importante avere accesso al supporto per eventuali domande di sicurezza o problemi con il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole mentre utilizzi il Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. Dai sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile quando ti dedichi ad attività di tiro. Grazie per la tua attenzione e collaborazione.

# Caldwell Pic Rail Go Pro Mount

## Sikkerhetsveiledning

### Introduksjon

Takk for at du valgte Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. Denne festet er designet for å sikre at ditt actionkamera er trygt festet til riflen, slik at du kan fange unik actionvideo. For å sikre din sikkerhet og sikker drift av dette produktet, vennligst les og følg instruksjonene og sikkerhetsretningslinjene som er beskrevet i dette dokumentet.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid festet før hver bruk for å sikre at det er i god stand.
- Bruk ikke festet hvis det viser tegn på slitasje, skade eller feilfunksjon.
- Sørg for at festet er kompatibelt med din spesifikke riflemodell og actionkamera.
- Hold festet og alle tilbehør utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for ditt actionkamera og rifle.
- Vær oppmerksom på omgivelsene når du bruker festet, spesielt i skytemiljøer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

#### • Identifikasjon av potensielle farer:

- Risiko for kamerafestet kan løsne under bruk, noe som kan føre til skade eller ødeleggelse.
- Risiko for feiljustering av våpenet hvis festet er feil festet.
- Risiko for personskade på grunn av rekyl hvis festet ikke er sikkert festet.

#### • Unngåelse av farer:

- Sørg for at tommelknappen er strammet sikkert før hver bruk.
- Juster kameravinkelen kun når våpenet ikke er ladd og peker i en sikker retning.
- Ikke overskrid vektgrensen for festet som spesifisert i produktspesifikasjonene.
- Bruk festet kun med kompatible rifler og kameraer for å unngå ulykker.

#### • Aldersspesifikke advarsler:

- Dette produktet er ikke ment for bruk av barn. Hold det utilgjengelig for mindreårige.
- Sørg for at voksen tilsyn er til stede når produktet brukes i miljøer hvor barn er til stede.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Installasjon:

- Sørg for at riflen din er uladd og peker i en sikker retning.
- Finn Picatinnyskinnen på riflen din.
- Juster festet med skinnen og skyv det på plass.
- Bruk tommelknappen for å stramme festet sikkert til skinnen. Sørg for at det er fastlåst på plass.

#### 2. Kamerafestet:

- Fest ditt actionkamera til festet i henhold til kameraets produsentens instruksjoner.

- Juster kameravinkelen ved å løsne tommelknappen på den justerbare braketten. Når ønsket vinkel er oppnådd, stram tommelknappen for å låse kameraet på plass.

### **3. Bruk:**

- Sjekk alltid at festet og kameraet er sikkert festet før bruk.
- Vær oppmerksom på kameraets opptaksinnstillinger før du begynner å filme.
- Etter bruk, fjern kameraet fra festet og oppbevar både festet og kameraet på et sikkert sted.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kast festet og eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke festet i husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer i ditt område.
- Hvis produktet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kastes på en sikker måte for å forhindre skade.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående Caldwell Pic Rail Go Pro Mount, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeserviceresurser. Det er viktig å ha tilgang til støtte for eventuelle sikkerhetsspørsmål eller produktproblemer.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse mens du bruker Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig bruk når du deltar i skyteaktiviteter. Takk for din oppmerksomhet og samarbeid.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwytu Caldwell Pic Rail Go Pro Mount

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwytu Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. Ten produkt został zaprojektowany, aby umożliwić montaż kamery akcji do karabinu, co pozwala na uzyskanie unikalnych ujęć wideo z akcji. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj produkt przed użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj uchwytu w warunkach, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, takich jak silne wiatry czy niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu z dala od dzieci i zwierząt.
- Regularnie monitoruj stan uchwytu oraz mocowanie kamery.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj uchwytu tylko z kamerami akcji, które są kompatybilne z systemem montażowym.
- Zawsze sprawdzaj, czy uchwyt jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem nagrywania.
- Nie przeciążaj uchwytu, stosując kamery o wadze przekraczającej podaną specyfikację producenta.
- Podczas używania uchwytu w terenie, bądź świadomy otoczenia, aby uniknąć kolizji z innymi użytkownikami lub przeszkodami.

## Instrukcje Montażu i Użytkowania

### 1. Montaż Uchwytu:

- Upewnij się, że karabin jest niezaladowany i bezpieczny przed przystąpieniem do montażu.
- Zlokalizuj odpowiednie miejsce na karabin, gdzie chcesz zamontować uchwyt.
- Przykręć uchwyt do karabinu za pomocą dostarczonych śrub, upewniając się, że jest mocno zamocowany.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilny i nie porusza się.

### 2. Montaż Kamery:

- Umieść kamerę akcji na uchwycie zgodnie z instrukcją producenta kamery.
- Dostosuj kąt kamery za pomocą regulowanego uchwytu z pokrętką.
- Upewnij się, że kamera jest dobrze zablokowana w miejscu.

### 3. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem nagrywania upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Monitoruj stan uchwytu i kamery podczas użytkowania, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

## Instrukcje Utylizacji

- Uchwyt Caldwell Pic Rail Go Pro Mount należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów

elektronicznych.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

## **Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych**

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy z produktem, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# Caldwell Pic Rail Go Pro Mount Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Onnittelut Caldwell Pic Rail Go Pro Mountin hankinnasta! Tämä kiinnike on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kestävä tapa kiinnittää toimintakamera kivääriin. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen ja kameran kiinnitysten tiukkuus.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat ampumista ja toimintakameran käyttöä.

## Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä käyttämästä kiinnikettä, jos olet kokematon ampumisessa tai toimintakameran käytössä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun ammut.
- Älä suuntaa asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että kiinnike on kunnolla lukittuna ennen laukaisua.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on turvallinen ampumiseen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Puhdista kiväärin Pic Rail pinta ennen kiinnityksen asentamista.
- Aseta kiinnike paikalleen Pic Rail rautaa pitkin.
- Kiristä sormiruuvikiinnitys tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vahingoittaa kiinnikettä tai kivääriä.

### 2. Kameran asentaminen:

- Kiinnitä toimintakamera kiinnikkeeseen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä kameran kulmaa haluamallasi tavalla käyttämällä säädettävää tukea.

### 3. Käyttö:

- Varmista, että kamera on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käynnistä kamera ja testaa sen toiminta ennen ampumista.
- Tallenna toimintavideomateriaali turvalliselta etäisyydeltä.

## Hävitysohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia ympäristönsuojelumääräyksiä.
- Kierrätä alumiinirakenteet, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotevalmistajan tiedot saatavilla.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja oikea käyttö sekä huolto varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden ja turvallisuuden.

# Säkerhetsinstruktioner för Caldwell Pic Rail Go Pro Mount

## Introduktion

Tack för att du valt Caldwell Pic Rail Go Pro Mount. Denna produkt är utformad för att montera din actionkamera på ditt gevär och möjliggöra unik actionvideoinspelning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Låt inte barn använda produkten utan vuxen övervakning.
- Håll produkten borta från ögonen och ansiktet under installation och användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fästet är ordentligt installerat innan du använder geväret.
- Justera kameravinkeln med försiktighet för att undvika att den rör sig under användning.
- Använd endast fästet med kompatibla kameror för att undvika skador.
- Var medveten om rekyl från geväret, särskilt vid användning av stora magnumgevär eller hagelgevär.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

1. Rengör pic rail på ditt gevär för att säkerställa att det är fritt från smuts och skräp.
2. Placera Caldwell Pic Rail Go Pro Mount på pic rail så att den sitter ordentligt.
3. Använd tumskruvet för att justera och låsa hållaren på plats.
4. Kontrollera att fästet är stabilt och inte rör sig.

### Användning

1. Montera din actionkamera på fästet enligt kamerans instruktioner.
2. Justera kameravinkeln till önskad position.
3. Kontrollera att kameran är ordentligt fäst innan du börjar filma.
4. Efter användning, ta bort kameran och förvara fästet på en säker plats.

## Borttagningsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, se till att den är helt rengjord.
- Återvinn eller kassera produkten i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i brännbart avfall.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

## **Avslutande anmärkningar**

Caldwell Pic Rail Go Pro Mount är utformad för att ge en säker och effektiv lösning för att filma med din actionkamera. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av din produkt på ett säkert sätt. Tack för att du väljer Caldwell!

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro montáž Caldwell Pic Rail Go Pro

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž Caldwell Pic Rail Go Pro. Tento produkt je navržen tak, aby vám umožnil připevnit akční kameru na vaši pušku a zachytit jedinečné záběry z akce. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zajištěna před každým použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nenechávejte montáž na pušce, pokud ji nepoužíváte, aby nedošlo k nehodě.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a akčních kamer.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží se ujistěte, že je puška vybitá.
- Ujistěte se, že šroub na palec je pevně utažen, aby se zabránilo uvolnění kamery během použití.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vyvarujte se používání montáže v extrémních podmínkách, jako jsou silné deště nebo extrémní teploty, které by mohly ovlivnit její funkčnost.
- Při manipulaci s puškou a montáží dodržujte zásady bezpečnosti zbraní.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava pušky:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a bezpečně umístěna na stabilním povrchu.

### 2. Montáž kamery:

- Uvolněte šroub na palec na montáži.
- Připevněte akční kameru k montáži a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Pevně utáhněte šroub na palec, aby byla kamera bezpečně zajištěna.

### 3. Upevnění montáže na pušku:

- Umístěte montáž na Pic Rail na požadované místo na pušce.
- Ujistěte se, že je montáž správně nasazena a zajištěna.
- Pevně utáhněte šroub na palec, aby se montáž nemohla uvolnit.

### 4. Kontrola:

- Před použitím zkontrolujte, zda je kamera pevně upevněna a montáž je bezpečně na pušce.
- Ujistěte se, že je kamera nastavena na požadovaný úhel pro záběry.

## Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Hliníkovou konstrukci lze recyklovat. Prosím, zkontrolujte místní předpisy o recyklaci.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu.

## **Kontakt pro další podporu**

Pro veškeré dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Caldwell Pic Rail Go Pro. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.