

SAIGA - .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE - PUGUN Saiga - .308Win Magazine 20 rounds, black

The magazine is designed for 20 rounds.

In addition to the rough surface, the outer walls are covered with a tread pattern, which does not lead to slipping in the hands. The magazine is not difficult to disassemble. Sunk in the release button of the back cover, you can easily remove it and get access for cleaning and maintenance.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: PUGUN Saiga - .308Win Magazine 20 rounds, black
- Manufacturer: PUGUN
- Product no.: EU2003924
- Mfr. No.: SG308 25-20-B
- Capacity: 20-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Make: Izhmash
- Model: Saiga
- Delivery weight: 0.25kg

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das PUGUN SAIGA .308WIN 20 Schuss Magazin](#)
- [English: PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazyńka PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání zásobníku PUGUN SAIGA .308WIN](#)

Sicherheitshinweise für das PUGUN SAIGA .308WIN 20 Schuss Magazin

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des PUGUN SAIGA .308WIN 20 Schuss Magazins. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist für den Einsatz mit der Patrone .308 Winchester vorgesehen. Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe stets von Feuer und anderen Gefahrenquellen fern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin nur in Verbindung mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin vollständig in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie den Abzug immer von sich weg und richten Sie die Waffe niemals auf Personen oder Tiere.
- Laden Sie das Magazin nur, wenn Sie sich in einem sicheren und kontrollierten Bereich befinden.
- Entladen Sie das Magazin, bevor Sie es reinigen oder warten.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
 2. Setzen Sie das Magazin in die dafür vorgesehene Halterung der Waffe ein, bis es einrastet.
 3. Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher und fest sitzt.
- **Nutzung:**
 1. Laden Sie das Magazin mit der empfohlenen Munition. Achten Sie darauf, dass die Patronen korrekt eingelegt sind.
 2. Führen Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 3. Nach dem Schießen entladen Sie das Magazin, indem Sie den Knopf am Magazinboden drücken, um es zu öffnen.
 4. Reinigen Sie das Magazin regelmäßig, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres PUGUN SAIGA .308WIN 20 Schuss Magazins wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Umgebung für sich und andere zu gewährleisten. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu überprüfen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

PUFGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the PUGUN Saiga .308Win Magazine. This safety instruction guide provides essential information for the safe use, maintenance, and disposal of your magazine. Please read this guide carefully to ensure safe handling and compliance with EU safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always handle the magazine with care and ensure it is not loaded when not in use.
- Store the magazine in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about safety concerns.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Always keep your fingers away from the trigger when handling the magazine.
- Use the magazine only for its intended purpose, which is to hold and feed ammunition into a compatible firearm.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.
- Check that the magazine is securely attached before proceeding.

2. Usage:

- Load the magazine by inserting .308 Winchester cartridges into the magazine slots.
- Ensure that the cartridges are seated properly and that the magazine is not overfilled.
- To remove the magazine, press the release button located on the back cover.
- Carefully pull the magazine out of the magazine well.

3. Cleaning and Maintenance:

- Disassemble the magazine by pressing the release button and removing the back cover.
- Clean the interior and exterior of the magazine with a soft cloth and appropriate cleaning solution.
- Allow the magazine to dry completely before reassembling.
- Regular maintenance will help ensure the magazine functions properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the magazine is damaged beyond repair, consider recycling parts that are recyclable.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PUFGUN Saiga .308Win Magazine, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE

Introducción

Gracias por elegir el cargador PUGUN SAIGA para tu rifle. Este documento proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de tu cargador. Por favor, lee atentamente estas instrucciones antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador esté siempre fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Nunca apuntes el cargador hacia ti mismo o hacia otras personas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el cargador si está dañado o si no funciona correctamente.
- Almacena el cargador en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este cargador está diseñado específicamente para cartuchos .308 Winchester. No uses ningún otro tipo de cartucho.
- **Carga del cargador:** Asegúrate de que el cargador esté completamente vacío antes de cargarlo. Inserta los cartuchos uno a uno, asegurándote de que estén correctamente alineados.
- **Desmontaje:** Para desmontar el cargador, presiona el botón de liberación en la tapa trasera. Esto te permitirá quitar la tapa y acceder al interior para limpieza.
- **Limpieza:** Limpia el cargador regularmente con un paño seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- **Mantenimiento:** Revisa el mecanismo de liberación y las paredes del cargador para asegurarte de que no haya obstrucciones o acumulación de suciedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en modo seguro.
- Inserta el cargador en el compartimento correspondiente del rifle hasta que escuches un clic que indique que está bien colocado.

2. Uso del Cargador:

- Al disparar, mantén una postura estable y asegúrate de que el rifle esté apuntando hacia la dirección segura.
- Después de disparar todos los cartuchos, retira el cargador presionando el botón de liberación y extráelo con cuidado.

3. Recarga:

- Una vez que el cargador esté vacío, sigue las instrucciones de carga proporcionadas anteriormente para volver a llenarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cargador está dañado y no se puede reparar, deséchalo de manera segura.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas para asegurarte de que cumples con las normativas pertinentes.
- No arrojes el cargador a la basura común. Busca un centro de reciclaje o eliminación de armas autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, contacta con el punto de contacto correspondiente en tu país de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar un uso seguro y efectivo del cargador PUFGUN SAIGA .308WIN. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre el producto y reportar cualquier problema o incidente a las autoridades competentes. Gracias por tu atención y disfruta de un uso seguro de tu cargador.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PUGUN Saiga per il tuo fucile. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza fondamentali e informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È essenziale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il caricatore e le munizioni lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con il caricatore, specificamente progettato per la cartuccia .308 Winchester.
- Non tentare di modificare o manomettere il caricatore.
- Evita di sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 20 colpi.
- Durante il caricamento, assicurati che l'arma sia spenta e in una posizione sicura.
- Non puntare mai il caricatore verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Inserisci il caricatore nell'apposito alloggiamento fino a quando non scatta in posizione.
- Verifica che il caricatore sia saldamente fissato.

2. Caricamento del Caricatore:

- Rimuovi il caricatore dall'arma.
- Apri il coperchio posteriore premendo il pulsante di rilascio.
- Inserisci le munizioni nel caricatore, assicurandoti di rispettare l'orientamento corretto.
- Chiudi il coperchio posteriore fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore per rimuoverlo dall'arma.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Rimuovi il caricatore seguendo le istruzioni di rimozione.
- Pulisci il caricatore con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Non utilizzare solventi o sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.
Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il caricatore PUGUN Saiga.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka PUFGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka PUFGUN Saiga .308Win. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego eksploatacji i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie używaj magazynka i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj magazynka, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed demontażem magazynka.
- Podczas instalacji i demontażu magazynka zachowaj ostrożność, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie przechowuj amunicji w magazynku, gdy nie jest on używany.
- Regularnie czyść i konserwuj magazynek, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Wsuń magazynek w gniazdo broni, aż usłyszysz kliknięcie.
- Sprawdź, czy magazynek jest prawidłowo zamocowany.

2. Użytkowanie Magazynka:

- Napełnij magazynek amunicją zgodną z kalibrem .308 Winchester.
- Podczas ładowania amunicji upewnij się, że każda sztuka jest prawidłowo umieszczona.
- Po zakończeniu strzelania, wyjmij magazynek z broni i sprawdź, czy jest pusty.

3. Demontaż Magazynka:

- Naciśnij przycisk zwolnienia tylnej pokrywy.
- Ostrożnie zdejmij pokrywę, aby uzyskać dostęp do wnętrza magazynka.
- Wyczyść wnętrze magazynka za pomocą odpowiednich środków czyszczących.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Magazynek należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj magazynka do zwykłych pojemników na odpady.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania magazynka, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem lub serwisem producenta. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz dowód zakupu.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych wskazówek zapewni bezpieczne i efektywne użytkowanie magazynka PUFGUN Saiga .308Win. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

Säkerhetsinstruktioner för PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning och underhåll av magasinet. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera magasinet regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter och incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid magasinet med en kompatibel feuergevär.
- Ladda magasinet enligt tillverkarens rekommendationer för att undvika felaktig funktion.
- Undvik att använda magasinet om det är skadat eller har tecken på slitage.
- Använd skyddsutrustning som öronproppar eller hörselskydd vid skjutning.
- Hantera alltid ammunition med försiktighet och följ säkerhetsföreskrifterna för ammunition.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
- Placera magasinet i vapenets magasinöppning tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt och är säkert fastsatt.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med ammunition enligt följande:
 - Håll magasinet med den grova ytan uppåt.
 - Sätt in patronerna en i taget, tryck ner dem tills de sitter fast.
- Kontrollera att magasinet är fulladdat och klart för användning.

3. Demontering för rengöring:

- Tryck på den nedsänkta utlösningssknappen på baksidan av magasinet.
- Ta bort magasinet från vapnet.
- Rengör magasinet med lämpliga rengöringsmedel och följ tillverkarens anvisningar.

Avfallshantering

- Kassera magasinet på ett säkert sätt när det inte längre är i bruk.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Undvik att slänga magasinet i vanliga sopor; kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av PUGUN SAIGA .308WIN 20 ROUNDS MAGAZINE, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner!

Bezpečnostní pokyny pro používání zásobníku PUGUN SAIGA .308WIN

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro používání a údržbu zásobníku PUGUN SAIGA .308WIN. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zásobník je určen pouze pro použití s municí .308 Winchester.
- Před použitím zásobníku se ujistěte, že je prázdný a není v něm žádná munice.
- Zásobník uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zásobníku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání zbraní a munice.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte zásobník používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před vložením zásobníku do zbraně se ujistěte, že je zbraň bezpečně odjištěna.
- Zásobník vkládejte do zbraně pouze v bezpečném prostředí, kde nehrozí nebezpečí pro ostatní.
- Při manipulaci se zbraní a zásobníkem vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Nikdy nezapomeňte, že zásobník je určen pro 20 nábojů; nepřetěžujte ho.
- Při demontáži zásobníku používejte zapuštěné tlačítko na zadním víku k odstranění víka pro údržbu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace zásobníku:

- Ujistěte se, že zbraň je odjištěna a prázdná.
- Vložte zásobník do zbraně, dokud neuslyšíte cvaknutí, které signalizuje, že je zásobník na svém místě.

2. Používání zásobníku:

- Naplňte zásobník náboji .308 Winchester až do maximální kapacity 20 nábojů.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou náboje správně umístěny a zásobník není poškozen.
- Po použití zásobník vyjměte a ujistěte se, že je prázdný.

3. Údržba:

- Pravidelně čistěte zásobník podle pokynů výrobce.
- K čištění zásobníku odstraňte víko pomocí zapuštěného tlačítka na zadním víku.
- Zkontrolujte, zda nejsou v zásobníku žádné zbytky nebo nečistoty, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zásobník poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nikdy nezapomeňte, že použitý zásobník může obsahovat zbytky munice, a proto s ním zacházejte opatrně.

Informace pro další podporu

Pro další informace a otázky týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o případných výzvěch k vrácení výrobků nebo bezpečnostních upozorněních prostřednictvím oficiálních kanálů.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání zásobníku PUGUN SAIGA .308WIN a přispějete k ochraně sebe a ostatních.

